

## GUIDE DE FIXATION MURALE

Votre type de mur ne figure pas ici? Vous avez des questions?  
Consultez un commerçant spécialisé.

### MATÉRIAU DU MUR

Cloison sèche ou placoplâtre avec montants en bois

### TYPE DE FIXATION

Visser directement dans le montant. Par exemple, une vis à bois de 5 mm fournie dans le set de vis FIXA de IKEA.  
(Figure 1)



FIGURE 1

### MATÉRIAU DU MUR

Cloison sèche sans montant en bois

### TYPE DE FIXATION

Vis et cheville. Par exemple, une cheville de 8 mm fournie dans le set de vis et chevilles FIXA de IKEA  
(Figure 2)



FIGURE 2

### MATÉRIAU DU MUR

Maçonnerie

### TYPE DE FIXATION

Mur plein: Vis et cheville.  
Par exemple, une cheville de 8 mm fournie dans le set de vis et chevilles FIXA de IKEA  
(Figure 3A)



FIGURE 3A

Mur creux: Cheville parapluie  
(Figure 3B)




FIGURE 3B

Créer une maison plus sûre,  
ensemble.

# Fixez-le!

## Prévenir les accidents liés au basculement des meubles

CRÉER

# une maison plus sûre ensemble

**Nous souhaitons tous que la maison soit un endroit sûr. Malheureusement, nos enfants ne sont pas à l'abri d'accidents domestiques.**

**En travaillant ensemble, nous pouvons contribuer à prévenir ces accidents et améliorer la sécurité à la maison.**

- Fixez-le! Utilisez le dispositif anti-basculement fourni avec le meuble et des fixations adaptées au type de mur. Consultez le guide ci-après pour savoir quelles vis et chevilles utiliser.
- Ne posez jamais une TV ou autre objet lourd sur une commode ou un meuble non conçu pour cet usage.
- Rangez les objets lourds dans les tiroirs du bas.
- Ne laissez pas les enfants grimper ou se suspendre aux portes, tiroirs ou étagères.



Pour plus d'info ou pour voir une vidéo sur le sujet

