

KANTNÁL



Nederlands

Voor het eerste gebruik

- Voor het eerste gebruik reinigen met water en afwasmiddel.

Gebruik

- Het gebak laat makkelijker los als de vorm eerst wordt ingevet.
- Vul de vorm voor 2/3. Als de vorm op een bakplaat wordt gezet, kan je hem makkelijker in de oven zetten, zonder te morsen of je te branden.
- Bedenk dat scherpe voorwerpen de bakvorm kunnen beschadigen. Gebruik uitsluitend kunststof keukengerei.
- De siliconenvorm is hittebestendig tot 250°C.
- De vorm is vaatwasser- en magnetronbestendig.

English

Before first use

- Wash with washing-up liquid and rinse with water before using for the first time.

How to use

- Grease the mould with cooking fat for easier release of the cake.
- Fill the mould to 2/3 of its content. If the mould is placed on a baking sheet it will be easier to put it in the oven without spilling or burning yourself.
- Bear in mind that sharp objects can damage the silicone. Only use plastic utensils.
- The silicone mould withstands temperatures up to 250°C (480°F).
- The silicone mould is dishwasher-safe and microwave-safe.

Deutsch

Vor der ersten Benutzung

- Vor der ersten Benutzung mit Wasser und Spülmittel reinigen.

Gebrauch

- Das Einfetten der Form erleichtert später das Herauslösen des Kuchens.
- Die Form bis zu 2/3 des Volumens füllen. Stellt man sie auf ein Backblech, kann sie leichter in den Backofen geschoben werden ohne etwas zu verschütten oder sich zu verbrennen.
- Scharfe Gegenstände können das Silikon beschädigen. Nur Kunststoffutensilien benutzen.
- Die Silikonbackform ist hitzebeständig bis 250°C.
- Die Form ist spülmaschinenfest und mikrowellengeeignet.

Français

Avant la première utilisation

- Avant la première utilisation, laver le produit avec du liquide vaisselle et rincer à l'eau.

Utilisation

- Graisser le moule à l'aide d'huile alimentaire pour faciliter le démoulage du gâteau.
- Remplir le moule aux 2/3. En plaçant le moule sur une plaque de cuisson, il sera plus simple de le mettre au four sans renverser de la pâte ou se brûler.
- Les objets pointus peuvent abîmer la silicone. N'utiliser que des ustensiles en plastique.
- Ce moule en silicone supporte des températures allant jusqu'à 250°C (480°F).
- Ce moule en silicone passe au lave-vaisselle et au micro-ondes.

Dansk

Før første brug

- Vaskes af med opvaskemiddel og skylles med vand, før den bruges første gang.

Brugsanvisning

- Smør formen med fedtstof, så kagen nemmere slipper.
- Fyld formen 2/3 op. Hvis formen sættes på en bageplade, er det nemmere at sætte den i ovnen uden at spilde eller brænde sig.
- Husk, at skarpe genstande kan beskadige silikonebelægningen. Brug kun køkkenredskaber af plast.
- Den silikonebeklædte form kan tåle temperaturer på op til 250°.
- Formen tåler opvaskemaskine og mikroovn.

Íslenska

Fyrir fyrstu notkun

- Þvoið með uppþvottalegi og skolið með vatni fyrir fyrstu notkun.

Notkunarleiðbeiningar

- Smyrðu mótið með fitu til að auðveldara sé að ná kökunni úr því.
- Fylltu mótið að tveimur þriðju hluta. Ef mótið er sett á bökukarplötu verður auðveldara að setja það inn í ofninn án þess að það slettist úr því eða þú brennir þig.
- Hafið í huga að beittir hlutir geta skemmt silíkoníð. Notið aðeins plastáhöld til skera úr smákökur og þess háttar.
- Silíkonmótið þolir hita upp að 250°C.
- Silíkonmótið má fara í uppþvottavél og örbylgjuofn.

Norsk

Før første gangs bruk

- Vask med oppvaskmiddel og skyll med vann før første gangs bruk.

Råd om bruk

- Smør formen med f.eks. smør eller formfett for at den skal slippe kaken lettere.
- Fyll formen til 2/3. Dersom formen plasseres på et bakebrett er det enklere å sette den inn i ovnen uten å brenne deg.
- Husk at skarpe gjenstander kan skade silikonen. Bruk kun plastredskaper.
- Silikonformen tåler temperaturer opptil 250 °C.
- Silikonformen kan brukes i mikrobølgeovn og vaskes i maskin.

Suomi

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

- Ennen käyttöä pese tuote käsitiskiaineella ja huuhtelee runsaalla vedellä.

Käyttöohje

- Voitele vuoka, jotta kakku irtoaa helpommin.
- Kaada taikina vuokaan siten, että 1/3 vuoasta jää tyhjäksi. Vuoka on helpointa nostaa uuniin uunipellin päällä.
- Terävät esineet voivat vahingoittaa silikonia. Käytä ainoastaan muovisia keittiövälineitä.
- Silikonivuoka kestää enintään 250 °C:n lämpötilan.
- Vuoka on konepesun- ja mikronkestävä.

Svenska

Innan första användning.

- Rengör med vatten och diskmedel innan första användning.

Användning.

- Kakorna släpper lättare om formen först smörjs med lite matfett.
- Fyll formen till 2/3. Om formen placeras på en bakplåt blir den lättare att sätta in i ugnen utan att spilla eller bränna sig.
- Tänk på att vassa föremål kan skada silikonet. Använd endast plastredskap.
- Silikonformen tål temperaturer upp till 250°C.
- Formen tåler opvaskmaskine och tål mikrovågsugn.

Česky

Před prvním použitím

- Před prvním použitím umyjte mycím prostředkem a opláchněte čistou vodou.

Jak používat

- Vymažte formu tukem na pečení pro snadnější vyjmutí koláče z formy.
- Formu naplňte do 1/3. Pokud je forma položena na pečícím plechu, je mnohem snazší ji dát do trouby bez rozlití obsahu nebo spálení se.
- Pamatujte, že ostré předměty mohou poškodit silikon. Používejte pouze plastové kuchyňské náčiní.
- Silikonová forma je určena pro teploty do 250 °C.
- Silikonovou formu můžete mýt v myčce a používat v mikrovlnné troubě.

Español

Antes de usar por primera vez

- Antes de usar por primera vez, lava el molde con detergente y acláralo con agua.

Consejos de uso

- Engrasa el molde con aceite para facilitar desmoldar después.
- Rellena el molde unos 2/3. Si colocas el molde sobre una bandeja de horno, será más fácil meterlo en el horno sin que la pasta caiga o te quemes.
- Los objetos cortantes pueden estropear la silicona. Utiliza únicamente utensilios de plástico.
- Este molde de silicona resiste temperaturas de hasta 250°C.
- Este molde es apto para el lavavajillas y el microondas.

Italiano

Prima di usare il prodotto per la prima volta

- Lava il prodotto con un detersivo per piatti e sciacqualo con acqua prima di usarlo per la prima volta.

Istruzioni per l'uso

- Imburra lo stampo per estrarre più facilmente il dolce.
- Riempi lo stampo fino a 2/3. Appoggia lo stampo su una teglia da forno per metterlo più facilmente nel forno senza rovesciare il contenuto o scottarti.
- Tieni presente che gli oggetti affilati possono danneggiare il silicone. Usa solo utensili in plastica.
- Lo stampo in silicone resiste a temperature fino a 250°C (480°F).
- Lo stampo in silicone è lavabile in lavastoviglie e si può mettere nel forno a microonde.

Magyar

Első használat előtt:

- Az első használat előtt mosogatószerrel mosd el és tiszta vízzel öblítsd le a sütőformát.

Használat

- Kend be zsírral a sütőforma belsejét, így könnyebben kiveheted a süteményt.
- A sütőformát 2/3 részig töltsd meg. Ha a formát sütólapra helyezed, könnyebben beteheted a sütőbe anélkül, hogy kiömlene, vagy megégetnéd magad.
- Mindig ügyelj arra, hogy az éles tárgyak kárt tehetnek a szilikonban. Csak műanyag eszközöket használj.
- A szilikon sütőforma 250°C-ig használható.
- A szilikon sütőforma használható mikrosütőben és mosogatógépben is mosható.

Polski

Przed pierwszym użyciem

- Przed pierwszym użyciem umyj wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

Jak korzystać z formy

- Nasmaruj formę tłuszczem, by ciasto lepiej odkleiło się od niej po upieczeniu.
- Wypełnij formę ciastem do 2/3 głębokości. Jeśli umieścisz formę na blasze do pieczenia, łatwiej będzie włożyć ją do piekarnika, nie wylewając ciasta i nie ryzykując oparzeń.
- Pamiętaj, że ostre narzędzia mogą uszkodzić silikon. Używaj wyłącznie plastikowych narzędzi.
- Silikonowa forma wytrzymuje temperaturę do 250°C (480°F).
- Formę można myć w zmywarce i używać w kuchence mikrofalowej.

Eesti

Enne esmakordset kasutamist

- Enne esmakordset kasutamist peske nõudepesuvahendiga ja loputage veega.

Kasutamine

- Määrige koogivormi kergelt õli või rasvaga, siis ei jää küpsetis kinni.
- Täitke 2/3 vormist. Kui koogivorm on ahjupannil või alusel, on seda lihtsam ahju panna ilma, et midagi maha ajaksite või end kõrvetaksite.
- Teravad esemed võivad silikooni kahjustada. Kasutage ainult plastikust söögiriistu.
- Silikoonvorm talub temperatuuri kuni 250°C.
- Toode on nõudepesumasinas pestav ja mikrolaineahjus kasutatav.

Latviešu

Pirms pirmās lietošanas reizes

- Pirms pirmās lietošanas reizes nomazgājiet ar trauku mazgājamo līdzekli un noskalojiet ūdenī.

Lietošanas instrukcija

- Ieelļojiet formu, lai kūku būtu vieglāk izņemt.
- Piepildiet formu ar mīklu līdz 2/3. Ieteicams formu uzlikt uz cepešpannas, lai to būtu vieglāk ielikt un izņemt no cepeškrāsns, neapdedzinoties un neizlejot mīklu.
- Ņemiet vērā, ka asi priekšmeti var sabojāt silikonu. Lietojiet tikai plastmasas piederumus.
- Silikona formas temperatūras izturība: 250°C (480°F).
- Silikona formu drīkst lietot mikroviļņu krāsnī un mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Slovensky

Pred prvým použitím

- Pred prvým použitím umyte čistiacim prostriedkom a opláchnite vodou.

Návod na použitie

- Keď formu potriete pred pečením tukom, koláč z nej jednoduchšie uvoľníte.
- Formu naplňte len do 2/3 jej obsahu. Položenú na plechu ju ľahšie vsuniete do rúry bez toho, aby ste sa obľiali alebo popálili.
- Majte na pamäti, že ostré predmety môžu silikón poškodiť. Preto používajte len plastové náradie.
- Silikónová forma znesie teploty do 250 °C.
- Silikónovú formu je možné umývať v umývačke riadu a používať v mikrovlnnej rúre.

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Русский

Перед первым использованием

- Перед первым использованием вымыть, используя средство для мытья посуды, и промыть водой.

Как использовать

- Смажьте форму кулинарным жиром, чтобы пирог было проще вынуть.
- Заполняйте форму на 2/3 ее объема. Если форму поставить на противень, поместить ее в духовку будет проще и удобнее.
- Острые предметы могут повредить силикон. Используйте только пластиковые кухонные принадлежности.
- Силиконовая форма выдерживает температуру до 250 °C (480 °F).
- Силиконовую форму можно мыть в посудомоечной машине и использовать в СВЧ-печи.

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Türkçe

İlk kullanımdan önce

- İlk kullanımdan önce bulaşık deterjanı ile yıkayınız ve su ile durulayınız.

Nasıl kullanılır

- Kalıbı, kekin kolayca çıkarılabilmesi için yiyeceklerde kullandığınız yağ ile yağlayınız.
- Kalıbı 2/3 oranında doldurunuz. Kalıp eğer fırın tepsisi üzerine yerleştirilirse bu şekilde fırına kolayca yerleştirebilir ve elinizi yakmazsınız.
- Sert ve keskin nesnelerin silikona zarar verdiğini unutmayınız. Sadece plastik mutfak araçları kullanınız.
- Silikon kalıp 250°C (480°F) sıcaklığa kadar dayanıklıdır.
- Silikon kalıp bulaşık makinesinde yıkanabilir ve mikrodalga fırına girebilir.

Lietuvių

Prieš naudojant pirmą kartą

- Prieš naudodami pirmą kartą, išplaukite su indų plovikliu ir praskalaukite vandeniu.

Kaip naudoti

- Patepkite formą riebalais, kad išimti kepinį būtų lengviau.
- Užpildykite 2/3 formos. Jei ją padėsite ant kepimo skardos, bus lengviau ir saugiau įdėti į orkaitę, neišlaistysite turinio ir nenusideginsite.
- Atminkite, kad aštriais daiktais galima pažeisti silikoninę formą, todėl naudokite tik plastikinius įrankius.
- Silikoninė forma atspari temperatūrai iki 250 °C.
- Galima plauti indaplovėje ir naudoti mikrobangų krosnelėje.

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Български

Преди първа употреба

- Преди да използвате продукта за пръв път, измийте го с препарат за чинии и изплакнете с вода.

Начин на употреба

- Намаслете формата с мазнина за готвене, за да може по-лесно да извадите изпечената торта.
- Напълнете 2/3 от формата. Ако я поставите в плитка тава за печене, по-лесно ще я пъхнете в печката, без да разлеете сместа или да се опарите.
- Имайте предвид, че острите предмети могат да повредят силикона.
- Използвайте само пластмасови прибори.
- Силиконовата форма издържа на температура до 250°C. Продуктът е подходящ за съдомиялна и микровълнова.

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Українська

Перед початком використання

- Перед першим використанням вимийте рідиною для миття посуду та промийте у воді.

Як використовувати

- Змастіть форму кулінарним жиром, щоб легше було виймати з неї випічку.
- Заповніть форму на 2/3 її об'єму. Якщо поставити форму на деко, її легше буде ставити в духовку без ризику розлити тісто або обпектися.
- Пам'ятайте, що гострі предмети можуть пошкодити силікон. Використовуйте лише пластикове начиння.
- Форма із силікону витримує температуру до 250°C.
- Форму із силікону можна мити в посудомийній машині та нагрівати в мікрохвильовій печі.

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Portugues

Antes da primeira utilização

- Lave com detergente e enxague com água antes da primeira utilização.

Como utilizar

- Unte a forma com margarina para que seja mais fácil desenformar o bolo.
- Encha a forma até 2/3 da sua altura. Se colocar a forma numa placa/tabuleiro de forno será mais fácil colocá-la no forno sem derramar nada.
- Lembre-se de que objetos afiados podem danificar a forma. Utilize apenas utensílios de plástico.
- A forma de silicone suporta temperaturas até 250° (480°F).
- A forma de silicone pode ser lavada na máquina de lavar loiça e é adequada para micro-ondas.

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Hrvatski

Prije prve upotrebe

- Prije prve upotrebe operite deterdžentom za pranje suđa i isperite vodom.

Kako koristiti

- Namastiti kalup masnoćom za kuhanje za lakše vađenje kolača.
- Napuniti kalup do 2/3 njegove visine. Staviti kalup na pladanj za pečenje jer se tako lakše stavlja u pećnicu, bez opekлина ili prolijevanja.
- Zapamtiti da oštri predmeti mogu oštetiti silikon. Koristiti samo plastični pribor.
- Silikonski kalup podnosi temperaturu do 250 °C.
- Silikonski se kalup može prati u perilici posuđa i koristiti u mikrovalnoj pećnici.

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Srpski

Pre prve upotrebe

- Operi tečnošću za suđe i isperi vodom pre prve upotrebe.

Kako se koristi

- Modlu namasti da lakše izvadiš kolač.
- Napuni modlu do 2/3 zapremine. Ako modlu postaviš na pleh, lakše ćeš je staviti u pećnicu bez prolivanja ili opekotina.
- Ne zaboravi da oštri predmeti mogu oštetiti silikon. Koristi samo plastični pribor.
- Silikonska modla može izdržati temperaturu do 260°C.
- Silikonsku modlu možeš prati u mašini, a sme i u mikrotalasnu.

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Româna

Înainte de prima folosire

- Spală cu detergent de vase și clătește cu apă înainte de prima folosire.

Instrucțiuni de utilizare

- Unge forma cu grăsime ca să nu se prindă aluatul.
- Umple 2/3 din formă. Dacă forma este pusă pe o tavă de copt, va fi mai ușor de pus în cuptor fără să te arzi sau să verși conținutul.
- Nu uita că obiectele ascuțite pot strica silikonul. Folosește numai ustensile de plastic.
- Forma de silicon rezistă la temperaturi de până la 250°C (480°F).
- Forma de silicon poate fi spălată în mașina de spălat vase.

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Ελληνικά

Πριν από την πρώτη χρήση

- Πριν την πρώτη χρήση, πλύνετε με υγρό πιάτων και ξεβγάλετε με νερό.

Οδηγίες χρήσης

- Αλείψτε τη φόρμα με μια στρώση από μαγειρικό λίπος για να αφαιρείται εύκολα το κέικ.
- Γεμίστε τη φόρμα με τα 2/3 του περιεχομένου του. Εάν τοποθετήσετε τη φόρμα σε μια σχάρα, η τοποθέτηση του στο φούρνο θα γίνει ευκολότερη, χωρίς να έχετε το φόβο καψίματος ή πτισιλιών.
- Πρέπει να γνωρίζετε ότι τα αιχμηρά αντικείμενα μπορεί να καταστρέψουν τη σιλικόνη. Χρησιμοποιήστε μόνο πλαστικά εργαλεία.
- Η φόρμα σιλικόνης αντέχει σε θερμοκρασία έως 250°C.
- Η φόρμα σιλικόνης είναι κατάλληλη για το πλυντήριο πιάτων και το φούρνο μικροκυμάτων.

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silikona forma

Silik