

KOPPLA



Design and Quality
IKEA of Sweden

Deutsch

ACHTUNG

- Das Produkt entsorgen, wenn es beschädigt ist.
- Nur für den Gebrauch im Haus geeignet.
- Unter keinen Umständen in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Nicht reparieren oder verändern.
- Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden am Produkt führen oder Personen und Eigentum gefährden.
- Das Produkt keiner direkten Sonnenbestrahlung oder anderen Wärmequellen aussetzen; dies kann zu Überhitzung führen.
- Maximale Wattzahl nicht überschreiten.
- Nicht in Reihe schalten.
- Das Produkt während der Benutzung nicht abdecken.
- Nur für die Benutzung durch Erwachsene ausgelegt. Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht für die Benutzung durch Kinder geeignet.

Wissenswert

- Um die Stromzufuhr zu unterbrechen, das Kabel von der Stromquelle abziehen.

- Betriebstemperatur: 0° C bis 40° C (32° F bis 104° F).
- Den Stecker aus der Steckdose ziehen, wenn das Gerät nicht benutzt oder wenn es gereinigt wird. Zur Reinigung ein trockenes Tuch verwenden.



Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts trägst du zur Minderung des Verbrennungs- oder Deponieabfalls bei und reduzierst eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Weitere Informationen im IKEA Einrichtungshaus.

Gilt nur in Deutschland

Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Gerät getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Durch separate Entsorgung des Geräts trägst du zur Minderung des Verbrennungs- oder Deponieabfalls bei und reduzierst eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das gekennzeichnete Gerät kann kostenlos bei den Sammelstellen in deiner Nähe abgegeben werden, die du auf unserer Website findest.

Vor der Entsorgung des Altgeräts müssen alle Batterien und Akkus sowie Lampen entfernt werden, die nicht vom Altgerät umschlossen sind und die aus diesem herausgenommen werden können, ohne sie dabei zu zerstören. Die herausgenommenen Batterien und Akkus sowie die Lampen müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.

Du bist selbst dafür verantwortlich, deine persönlichen Daten vom zu entsorgenden Altgerät zu löschen.

Beim Kauf ein neues elektrisches oder elektronisches Geräts nimmt IKEA ein altes Gerät desselben Typs mit im Wesentlichen gleicher Funktion kostenlos am Lieferort zurück. IKEA nimmt auch ältere Kleingeräte zurück, die nicht größer als 25 Zentimeter sind, unabhängig davon, ob du ein neues Produkt von IKEA kaufst oder nicht. Du kannst diese Altgeräte kostenlos bei den Sammelstellen in deiner Nähe abgeben, die du auf unserer Website findest. Die Rückgabe ist auf drei Altgeräte pro Gerätetyp begrenzt.

WEEE-Registrierungsnummer: DE 69061567

Français

AVERTISSEMENT

- Jeter le produit s'il est endommagé.
- Pour une utilisation à l'intérieur uniquement.

- Ne jamais plonger dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas réparer ou modifier.
- Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou mettre en danger les personnes ou les biens.
- Maintenir le produit à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur pour éviter le risque de surchauffe.
- Ne pas dépasser la puissance maximale.
- Ne pas brancher en série.
- Ne pas recouvrir le produit pendant l'utilisation.
- Utilisation par des adultes uniquement. Ce produit n'est pas un jouet et ne doit pas être utilisé par des enfants.

Bon à savoir

- Débrancher de la source d'alimentation pour couper le courant.
- Températures de fonctionnement: 0° C à 40° C (32° F à 104° F).
- Débranchez le produit lorsque vous ne l'utilisez pas ou pour le nettoyer. Utilisez pour cela un chiffon humide.



Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'information, merci de contacter votre magasin IKEA.

English

WARNING

- Discard the product if damaged.
- For indoor use only.
- Never submerge in water or other liquids.
- Do not repair or modify.
- Improper use may cause damage to the product or endanger people or property.
- Do not leave the product in direct sunlight or near a heat source as it may overheat.
- Do not exceed maximum wattage.
- Do not connect in a series.
- Do not cover the product when in use.
- For adult use only. This is not a toy and is not intended for use by children.

Good to know

- To disconnect the power, unplug from power source.
- Operating temperature: 0° C to 40° C (32° F to 104° F).

- Unplug from power source when not in use or for cleaning. Use a dry cloth to clean.



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.

Italiano

AVVERTENZA

- Elimina il prodotto se è danneggiato.
- Solo per interni.
- Non immergere mai nell'acqua o in altri liquidi.
- Non effettuare riparazioni o modifiche.
- Un utilizzo improprio può danneggiare il prodotto o esporre a rischi persone o cose.
- Non lasciare il prodotto alla luce solare diretta o vicino a una fonte di calore, per evitare il rischio di surriscaldamento.
- Non superare il wattaggio massimo.
- Non collegare in serie.
- Non coprire il prodotto quando lo utilizzi.
- Il prodotto dev'essere usato esclusivamente da un adulto. Il prodotto non è un giocattolo e non deve essere utilizzato dai bambini.

Utile da sapere

- Per scollegare l'alimentazione, stacca la spina dalla presa di corrente.
- Temperatura di esercizio: da 0° C a 40° C (32° F a 104° F).
- Quando non usi il prodotto o vuoi pulirlo, scollegalo dalla fonte di alimentazione. Per la pulizia, usa un panno asciutto.



Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un prodotto contrassegnato da questo simbolo dai rifiuti domestici, aiuterai a ridurre il volume dei rifiuti destinati agli inceneritori o alle discariche, minimizzando così qualsiasi possibile impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente. Per saperne di più, contatta il negozio IKEA più vicino a te.