

IKEA of Sweden AB
SE-343 81 Älmhult



Design and Quality
IKEA of Sweden

Español	3
Català	4
Euskara	6
Galego	7

Español

IMPORTANTE. LEER ATENTA- MENTE Y GUAR- DAR PARA USAR EN EL FUTURO.



ADVERTENCIA

- NO coloques este producto bajo una ventana, ya que un niño puede trepar por él y caerse por la ventana.
- Ten presente el riesgo que entrañan chimeneas u otras fuentes de calor cerca del producto.
- NO coloques este producto cerca de ventanas, ya que los cordones de estores o cortinas pueden suponer un riesgo de estrangulamiento para el niño.

Información de seguridad importante

- Cumple la normativa EN 17191:2021.
- Comprueba con regularidad todos los herrajes y apriétalos de nuevo si fuera necesario.
- NO utilices el producto si alguna de las partes falta, está torcida o rota. Ponte en contacto con la tienda IKEA más cercana para solicitar las piezas de repuesto. No las sustituyas por otras que no sean las originales.

Mantenimiento

- Limpia con ayuda de un paño humedecido en una suave solución jabonosa. Seca con un paño limpio y seco.
- Producto recomendado para niños de entre 8 y 14 años.

Català

**IMPORTANT:
LLEGEIX ATENTA-
MENT AQUESTES
INSTRUCCIONS
I CONSERVA-LES
PER CONSULTAR-
LES AL FUTUR.**



RISC D'ESTRANGULAMENT

- NO col·loquis aquest producte a prop d'una finestra, ja que els infants podrien fer-lo servir per enfil·lar-se i podrien caure al carrer.
- Tingues sempre en compte el risc que suposen el foc i altres fonts de calor intensa a prop del producte.

- NO col·loquis aquest producte a prop d'una finestra, ja que els infants podrien estrangular-se amb els cordons de les cortines i els estors.

Informació important sobre seguretat

- Compleix la normativa EN 17191:2021.
- Comprova regularment totes les ferramentes i colla-les si cal.
- No utilitzis MAI el producte si falta alguna peça o si hi ha res trencat. Posa't en contacte amb la teva botiga IKEA per obtenir peces de recanvi. No canviïs cap peça.

Neteja i manteniment

- Neteja'l amb un drap humit amb sabó. Asseca'l amb un drap net i sec.
- Recomanat per als infants d'entre 8 i 14 anys.

Euskara

GARRANTZIT- SUA. IRAK-URRI ARRETAZ ETA GORDE ETORKIZ- UNEAN ERABIL- TZEKO.



ADI

- EZ EZAZU produktu hau leiho azpian jarri eskailera-maila gisa erabili baititzakete, eta ondorioz, haurrak leihotik behera erortzeko arriskua egon liteke.
- Jakin ezazu sua eta bestelako bero iturriak arriskutsuak direla produktutik gertu egonez gero.
- EZ EZAZU produktua lehioen, gortinen eta estoreen ondoan jarri, kordelek haurrak itotzeko arriskua eragiten baitute.

Segurtasun-informazio garrantzitsua

- EN 17191:2021 betetzen du.
- Egiaztatu aldizka osagarriak eta estutu berriz, beharrezkoa balitz.
- EZ ERABILI piezaren bat falta bada, okertuta edo hautsita badago. Zure IKEA dendara joan ordezeko piezak eskatzeko. Ez erabili IKEA taldearenak ez diren piezak.

Mantentze-lanak

- Garbi ezazu xaboi leun eta uretan hezetutako zapi batekin. Lehor ezazu zapi siku eta garbi batekin.
- 8-14 urte artekoentzat egokia.

Galego

IMPORTANTE LER ATENTAMENTE E CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS.



ADVERTENCIA

- NON coloques este produto preto dunha fiestra ou de xeito que as crianzas poidan utilizalo como chanzo.
- NON coloques este produto preto de lumes abertos ou fontes de calor intensa.
- NON coloques este produto preto dunha fiestra cuxas cortinas ou persianas poidan supoñer un risco para as crianzas.

Información de seguridad importante

- Cumpre coa norma EN 17191:2021.
- Revisa os axustes con frecuencia e apértaos se for necesario.

- NON utilices partes rotas nin gastadas. Ponte en contacto coa túa tenda IKEA máis próxima se necesitas pezas de reposto. Non cambies ningún composto orixinal por outro non orixinal.

Coidados e mantemento

- Limpar cun pano humedecido nun produto limpador suave. Secar cun pano seco e limpo.
- Produto recomendable para idades entre 8 e 14 anos.