

FÖRNIMMA

Español

No conectar los productos en secuencia, uno tras otro.

No tapar el producto cuando está funcionando.

Saca el enchufe para desconectar la alimentación.

Usa el producto solo en ambientes interiores y secos.

No sobrecargues el producto.

Desecha el producto si está dañado.

IMPORTANTE:

Este producto debe utilizarse únicamente por adultos. No es un juguete y los niños no deben usarlo.



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.



Design and Quality
IKEA of Sweden

Català

No connectis els productes en seqüència, l'un rere l'altre.

No tapis el producte quan està funcionant.

Treu l'endoll per desconnectar l'alimentació.

Fes servir el producte només en ambients interiors i secs.

No sobrecarreguis el producte.

Llença el producte si està danyat.

IMPORTANT:

Aquest producte només el poden fer servir adults. No és una joguina i els infants no el poden fer servir.



La imatge de la galleda ratllada indica que el producte no es pot llençar a les escombraries domèstiques. S'ha de reciclar segons la normativa local mediambiental d'eliminació de residus. Quan separeu els productes que porten aquesta imatge, contribueixes a reduir el volum de residus que s'incineren o s'envien a abocadors i minimitzes l'impacte negatiu sobre la salut i el medi ambient. Per a més informació posa't en contacte amb la teva botiga IKEA.

Euskara

Ez konektatu produktuak sekuentzian, bata bestearen atzetik.

Ez estali produktua funtzionatzen ari denean. Atera entxufeak elikatzea deskonektatzeko.

Erabili produktua soilik barneko ingurune lehorretan.

Ez gainkargatu produktua.

Bota produktua hondatuta badago.

ADI:

Produktu hori helduek bakarrik erabili ahal dute. Ez da jostailu bat eta haurrek ezin dute erabili.



Zakarrontziaren irudi marratuak adierazten du produktu hau ez dela etxean ekoizten diren beste hondakinak bezalakoa. Hondakinak ezabatzeko tokiko ingurugiroko legediari jarraiki birziklatu behar da. Irudi hau daramaten produktuak banatzerakoan, erretzen edo zabortegietara bidaltzen diren hondakin kopurua gutxitzen duzu, baita osasunean eta ingurugiroan duen eragina gutxitu ere. Informazio gehiago eskuratzeko, jarri harremanetan zure IKEA dendarekin.

Galego

Non conectes un tras outro en secuencia.

Non tapes o produto mentres o utilizas.

Tira do cable para desconectar o produto.

Úsao só en interiores e en zonas secas.

Non sobrecargues o produto.

Evita usar o produto cando este presentar danos.

AVISO!

Uso exclusivo por parte dunha persoa adulta. Este produto non é un xoguete.



O símbolo do contedor de lixo riscado indica que o produto non debe ser colocado cos residuos domésticos. Pola contra, o produto debe ser entregado para reciclaxe segundo a normativa local en materia de xestión de lixo. Se separas os produtos marcados con este símbolo dos residuos domésticos, axudarás a reducir o volume de lixo que acaba en incineradoras ou vertedoiros e minimizarás os efectos negativos que poderían causar na saúde humana e o medio ambiente. Para máis información, ponte en contacto coa túa tenda IKEA máis próxima.