

KANTNÅL

Español

Antes de usar por primera vez

- Antes de usar por primera vez, lava el molde con detergente y acláralo con agua.

Consejos de uso

- Engrasa el molde con aceite para facilitar desmoldar después.
- Rellena el molde unos 2/3. Si colocas el molde sobre una bandeja de horno, será más fácil meterlo en el horno sin que la pasta caiga o te quemes.
- Los objetos cortantes pueden estropear la silicona. Utiliza únicamente utensilios de plástico.
- Este molde de silicona resiste temperaturas de hasta 250°C.
- Este molde es apto para el lavavajillas y el microondas.

Català

Abans de fer-lo servir per primer cop

- Abans de fer servir el motlle per primer cop, renta'l amb detergent i esbandeix-lo amb aigua.

Consells d'ús

- Greixa el motlle amb oli perquè et sigui més fàcil desemmotllar el pastís després.
- Omple només les dues tercers parts del motlle. Si el poses sobre una safata et serà més fàcil ficar-lo al forn sense cremar-te.
- Els objectes afilats poden fer malbé la silicona. Fes servir només estris de plàstic.
- Aguanta fins a 250 °C.
- Aquest motlle és apte per al rentaplats i el microones.



Design and Quality
IKEA of Sweden

Euskara

Lehen aldiz erabili aurretik

- Lehen aldiz erabili aurretik, garbi ezazu moldeak garbigarriarekin eta pasatu uretatik.

Erabilera-aholkuak

- Koipeztatu moldeak olioarekin prestatzen dituzun postreak gero erraz ateratzeko.
- Bete moldeak 2/3 gutxi gorabehera. Moldeak laberako erretilu batean jartzen baduzu, labearen erori gabe edo zu erre gabe errazago sartu ahal izango duzu.
- Objektu zorrotzek silikona hondatu dezakete. Erabili bakarrik plastikozko tresnak.
- Silikonaz egindako moldeak 250 °C-rainoko tenperaturak jasaten ditu.
- Moldeak ontzi-garbigailuan eta mikrouhin-labean sar daiteke.

Galego

Antes do primeiro uso

- Lava con xabón líquido e aclara con auga antes do primeiro uso.

Instrucións de uso

- Engraxa o molde con graxa para cociñar para facilitar a extracción da torta.
- Enche o molde até 2/3 da súa capacidade. Coloca o molde nunha bandexa de forno para introducilo no forno máis facilmente, sen derramar nin queimar nada.
- Lembra que os obxectos afiados poden danar a silicona. Usa só utensilios de plástico.
- O molde de silicona soporta temperaturas de ata 250 °C.
- O molde de silicona pódese lavar na lavalouza e meter no microondas.