

KOPPLA

Español

ADVERTENCIA:

- Usar únicamente en el interior.
- Desecha el producto si está dañado.
- Un uso inadecuado puede dañar el producto o poner en riesgo a personas o la propiedad.
- No sumerjas nunca el producto en agua u otro líquido.
- Para evitar el sobrecalentamiento, no expongas el producto a la luz directa del sol ni lo dejes cerca de una fuente de calor.
- No sobrecargues el producto.
- No conectes los productos en secuencia, uno tras otro.
- No tapes el producto cuando esté en uso.
- Solo se debe utilizar cuando esté desenrollado debido a la carga de temperatura elevada.
- Solo para adultos. Este producto no es un juguete y no deben usarlo los niños.

Información útil

- Quita el enchufe para desconectar el dispositivo de la corriente.
- Temperatura de funcionamiento: de 0° C a 40° C (de 32° F a 104° F).
- Desenchufa el producto de la red eléctrica cuando no lo utilices.
- Para limpiar el producto, desconéctalo de la red eléctrica y límpialo con un paño seco.



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.

Català

ATENCIÓ!

- Només es pot fer servir a interiors.
- Llença el producte si es fa malbé.
- Si el producte no s'utilitza correctament, pot fer-se malbé i podries posar en risc persones o béns materials.
- No deixis el producte exposat a la llum directa del sol ni a prop d'una font de calor, ja que es podria sobreescalfar.
- No submergeixis mai el producte en aigua o en un altre líquid.
- No sobrecarreguis el producte.
- No connectis els productes en sèrie, l'un rere l'altre.
- No cobreixis el producte mentre s'estigui fent servir.
- S'ha de fer servir sempre desenrotllat, ja que, si no, augmentaria la temperatura.
- Producte destinat a persones adultes. Aquest producte no és una joguina i no poden fer-lo servir infants.



Informació útil

- Per desconnectar l'alimentació, desendolla la clavilla.
- Temperatura de funcionament: de 0° C a 40° C (de 32° F a 104° F).
- Desendolla el producte de la font d'alimentació quan no el facis servir.
- Per netejar el producte, desendolla'l de la font d'alimentació i fes servir un drap sec.



La imatge de la galleda ratllada indica que el producte no es pot llençar a les escombraries domèstiques. S'ha de reciclar segons la normativa local mediambiental d'eliminació de residus. Quan separeu els productes que porten aquesta imatge, contribueix a reduir el volum de residus que s'incineren o s'envien a abocadors i minimitza l'impacte negatiu sobre la salut i el medi ambient. Per a més informació posa't en contacte amb la teva botiga IKEA.

Euskara

ABISUA

- Erabili ezazu barruko esparruetan bakarrik.
- Bata produktua hondatuta badago.
- Erabileria desgokiak produktuan kalteak eragin ditzake edo pertsonak eta ondasunak arriskuan jar ditzake.
- Inoiz ez sartu uretan edo bestelako likidotan.
- Gainberotu ez dadin, ez jarri produktua eguzkitan eta ez utzi beste bero-iturri batzuek bertu.
- Ez gainkargatu produktua.
- Ez konektatu bata bestearen ondoren.
- Ez estali produktua erabili bitartean.
- Temperatura-karga igotzearen ondorioz desbiribilkatuta dagoenean bakarrik erabili.
- Produktu hori helduek bakarrik erabili ahal dute. Ez da jostailu bat eta haurrek ezin dute erabili.

Informazio interesgarria

- Elikatzea deskonektatzeko, atera entxufea.
- Funtzionamendu-temperatura: 0° C eta 40° C artean (32° F eta 104° F bitartean).
- Deskonektatu produktua elikadura-iturritik erabiltzen ez denean.
- Produktua garbitzeko, desentxufatu eta pasatu zapi lehor bat.



Zakarrontziaren irudi marratuak adierazten du produktu hau ez dela etxean ekoizten diren beste hondakinak bezalakoa. Hondakinak ezabatzeko tokiko ingurugiroko legediari jarraiki birziklatu behar da. Irudi hau daramaten produktuak banatzerakoan, erretzen edo zabortegietara bidaltzen diren hondakin kopurua gutxitzen duzu, baita osasunean eta ingurugiroan duen eragina gutxitu ere. Informazio gehiago eskuratzeko, jarri harremanetan zure IKEA dendarekin.

Galego

ADVERTENCIA

- Uso exclusivo en interiores.
- Desfaite do produto cando presentar danos.
- Un uso inadecuado pode provocar danos no produto, nas persoas ou noutros obxectos.
- Non introduzas nunca o produto en auga nin en ningún outro líquido.
- Para evitar que o produto se sobrequente, evita que entre en contacto directo coa luz do sol.
- Non sobrecargar o produto.
- Non conectar un tras outro en sucesión.
- Non tapes o produto mentres o utilizas.
- Usar só desenrolado por mor do aumento da temperatura de carga.
- Uso exclusivo por parte dunha persoa adulta. Este produto non é un xoguete nin pode ser utilizado por un menor de idade.

Información importante

- Tira do enchufe para desconectar o produto da corrente.
- Temperatura de funcionamento: de 0° C a 40° C (de 32° F a 104° F).
- Desenchufa o produto da fonte de alimentación cando non o utilices.
- Desenchufa o produto da toma eléctrica e límpiao cun pano seco.



O símbolo do contedor de lixo riscado indica que o produto non debe ser colocado cos residuos domésticos. Pola contra, o produto debe ser entregado para reciclaxe segundo a normativa local en materia de xestión de lixo. Se separas os produtos marcados con este símbolo dos residuos domésticos, axudarás a reducir o volume de lixo que acaba en incineradoras ou vertedoiros e minimizarás os efectos negativos que poderían causar na saúde humana e o medio ambiente. Para máis información, ponte en contacto coa túa tenda IKEA máis próxima.