

Español

INSTRUCCIONES DE USO

Atención: Comprueba que los muebles estén secos. Después de haberlos cubierto con la funda, ajusta bien la parte baja de la funda para que los muebles queden bien tapados y para que la funda no se mueva, incluso si hay viento. Durante los períodos en que no los utilices, guarda los muebles en el interior, en un espacio seco y fresco. Si no fuera posible, cúbrelos con fundas y sitúalos a cubierto bajo un tejado y sobre un suelo o una superficie secos para evitar la formación de humedad y la aparición de moho en la parte inferior de la madera. Si los muebles no se pueden colocar bajo techo, inclínalos para que el agua escurra. Seca los muebles y sobre todo las superficies planas, después de haber llovido o nevado. Procura que tengan buena ventilación para evitar la humedad y el moho.



Design and Quality
IKEA of Sweden

AA-2525583-1
© Inter IKEA Systems B.V. 2024

Català

INSTRUCCIONS D'ÚS

Atenció! Comprova que els mobles estiguin secs. Després de posar la funda, aixeca una mica el moble i ajusta bé la part de sota de la funda perquè tapi bé el moble i no es mogui, encara que faci vent. Quan no facis servir els mobles, desa'ls dins de casa en un lloc sec i fresc. Si no és possible, desa'ls sota un sostre i a sobre d'un terra sec i protegit per evitar que penetri humitat i la fusta es floreixi. Si no pots guardar els mobles en un lloc amb sostre, inclina'ls una mica per evitar que s'acumuli aigua. Si plou o neva, eixuga els mobles, especialment les superfícies planes. Assegura't que circuli l'aire per evitar que s'acumuli humitat i es floreixin els mobles.

Euskara

ERABILERA

Har ezazu kontuan! Egiaztatu altzariak lehor daudela. Zorro batez estali ondoren, honen azpialdea ondo egokitu, altzaria ondo estalita gelditu dadin eta haizea egotekotan mugitu ez dadin. Erabiltzen ez dituzunean, gorde altzariak barrualdean, leku lehor eta fresko batean. Ezinezkoa bada, estali zorroekin eta jarri teilatu baten azpian eta lur lehorrean edo zuraren beheko aldean hezetasuna eta lizuna agertzea eragozten duen gainazal batean. Altzariak teilatu azpian ezin badira kokatu, okertu ura eror dadin. Euria edo elurra egin ondoren, lehortu gainazal lauak. Ziurtatu aireak zirkulatzen duela hezetasuna eta lizuna agertzea saihesteko.

Galego

INSTRUCCIÓN DE USO

Importante! Comproba que o moble está ben seco. Axusta a parte baixa da funda para que non se mova, aínda que haxa vento, e para cubrir ben o moble. Garda o moble no interior, nun espazo seco e fresco, durante os períodos nos que non os utilices. Se non for posible, cúbreo cunha fundas e colócao a cuberto baixo un tellado e sobre un chan seco ou sobre unha superficie que evite a formación de humidade e a aparición de mofo na parte inferior da madeira. Se non for posible gardar o moble baixo teito, colócao nunha posición inclinada para drenar mellor a auga. No caso de chuvia ou neve, cómpre retirar o exceso de auga, especialmente das superficies planas. Asegura unha boa ventilación para evitar a humidade e a formación de mofo.