



Design and Quality
IKEA of Sweden

English

Retain product information for future reference.

For your child's safety and health

WARNING!

Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay.

Always check food temperature before feeding.

Throw away at the first signs of damage or weakness.

Keep components not in use out of the reach of children.

Never attach to cords, ribbons, laces or loose parts of clothing. The child can be strangled.

Cleaning

- Dishwasher safe.
- For hygienic reasons – clean thoroughly before each use.
- Do not use in microwave oven.
- Before first use, clean the product and then place it in boiling water for 5 minutes. This is to ensure hygiene.
- Best stored in the dark and at normal room temperature, for example in a kitchen cupboard.
- Any use, care, heating or storage other than what is recommended might damage the product.

עברית

שמרו על עלון מידע זה לעיון בעתיד.
למען בטיחות ובריאות הילדים

אזהרה!

ניקה מתמשכת וממושכת של נוזלים עשויה לגרום לעששת.
יש לבדוק את טמפרטורת המזון לפני ההאכלה.
יש להשליך מוצר זה בכל סימן של נזק או חולשה.
יש להרחיק רכיבים אשר אינם בשימוש מהישג ידם של ילדים.

אין לחבר למוצר זה חוטים, סרטים, שרוכים או חלקי בגדים אשר עשויים להוות סכנת חנק עבור ילדים.

הוראות ניקוי וטיפול

- בטוח לשימוש במדיח כלים.
- להבטחת היגיינה מירבית - נקו מוצר זה באופן יסודי לפני כל שימוש.
- לא לשימוש במיקרוגל.
- לפני השימוש הראשון, יש לנקות את המוצר ולאחר מכן להניח אותו במים רותחים למשך 5 דקות על מנת להבטיח היגיינה מרבית.
- מומלץ לאחסן בתנאי חושך ובטמפרטורת החדר, למשל בארון מטבח.
- כל שימוש, טיפול, חימום או אחסון של המוצר באופן שאינו תואם את ההמלצות עשוי לגרום נזק למוצר.