



Design and Quality
IKEA of Sweden

English

Important!

Always remove the fabric from the gazebo frame in windy conditions.

In case of heavy rain, water can collect on the fabric of the gazebo. Be sure to remove the water so that the fabric lasts longer.

The gazebo must be secured to the ground.

עברית

חשוב!

יש להסיר את הבד ממסגרת הסוכך כאשר נושבת רוח.
במקרה של גשם כבד, מי גשמים עשויים להצטבר על גבי כיסוי
הגזיבו מבד. הקפידו לפנות את עודפי המים כדי לשמר את
מראה הכיסוי מבד לאורך זמן.
יש לקבע את הגזיבו לקרקע.