

# **IKEA 365+**



Design and Quality  
IKEA of Sweden



**ENGLISH**

**4**

**עברית**

**6**

**Cleaning**

- Before using the cookware for the first time, wash, rinse and dry carefully.
- The cookware is dishwasher-safe. To prevent any marks left by limescale in the water, always wipe dry after washing. Spots and marks may be removed with a little vinegar diluted in lukewarm water.
- To prevent salt stains, do not add salt until the water is boiling.
- Do not use steel wool or anything that may scratch the surface.
- The base is slightly concave when cold, but expands to flatten out when heated. Always leave the cookware to cool before cleaning it. This allows the base to resume its shape and helps to prevent it from becoming uneven with use.

**Good to know**

- This cookware is suitable for use on all types of hobs and in ovens.
- It is designed exclusively for cooking, not for storing food. Food that is stored in the cookware for a longer period may affect the surface of the cookware and take on the taste of metal.
- Use the cookware on a hob of the same or smaller diameter to save energy.
- Bear in mind that the handles get hot when the cookware is in use. Always use pot holders when moving the cookware and lifting the lid.
- Never let the cookware boil dry,

because the base becomes skew when overheated.

- If you have any problem with the product, please, contact your nearest IKEA store/Customer Service or see [www.ikea.com](http://www.ikea.com).

**הוראות ניקוי**

- לפני השימוש הראשון במוצר, מומלץ לנקות, לשטוף ולייבש אותו היטב.
- הכלי בטוח לניקוי במדיח כלים. כדי למנוע סימני אבנית על הכלים, מומלץ תמיד לנגב אותם לייבוש לאחר ההדחה. כתמים וסימנים ניתן להסיר באמצעות מעט חומץ מדולל במים פושרים.
- אין להוסיף מלח למזון לפני הרתיחה, כדי למנוע כתמים בחלקו הפנימי של הכלי.
- בעת ניקוי הכלי אין להשתמש בצמר פלדה או כל תכשיר ניקוי העלול לשרוט את שטח הפנים.
- הבסיס של הכלים קעור מעט כאשר הם קרים, אך מתרחב ונעשה שטוח כאשר הם מתחממים. מומלץ להניח לכלי להתקרר לפני תהליך הניקוי. כך בסיס הכלי יוכל לחזור לצורתו המקורית ולא יתעקם לחלוטין לאחר שימוש ממושך.

**טוב לדעת**

- כלי זה מתאים לשימוש על כל סוגי הכיריים, ובטוח לשימוש בתנור.
- הכלי מיועד לבישול בלבד, לא לאחסון מזון. אחסון מזון בכלי לתקופת זמן ממושכת עלול להזיק לשטח הפנים של הכלי ולשוות למזון טעם מתכתי.
- מומלץ להשתמש בכלי על כיריים בקוטר זהה או קטן יותר, כדי לחסוך אנרגיה.
- יש לזכור כי הידיות יכולות להתחמם מאוד בעת השימוש. על כן מומלץ להשתמש בכפפות לתנור בעת העברת הכלי, או בעת הסרת המכסה.
- אין להניח את הכלי על האש כאשר הוא ריק, או להשאירו עד לאידוי כל הנוזלים, כיוון שהחום הגבוה עלול לעקם את בסיס הכלי.

— בכל מקרה של שאלה או בעיה בנוגע למוצר,  
אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות של חנות  
IKEA, או היכנסו לאתר [www.ikea.co.il](http://www.ikea.co.il).

