

# KLOCKREN



Design and Quality  
IKEA of Sweden

**English**

**3**

**עברית**

**3**

# English

## Cleaning

- Before using the cookware for the first time, wash, rinse and dry carefully.
- Do not use steel wool or anything that may scratch the surface.

## Good to know

- This cookware is suitable for use together with all types of hobs and in the oven.
- Bear in mind that the cookware gets hot during use. Always handle with pot holders.

## Care instructions

- Note that sharp objects can damage the silicone.
- Withstands temperatures up to 220°C (428F).
- Tested and approved for dishwashers, ovens, freezers, and contact with food.

## Warning

- When silicone comes in contact with fire, the material transforms into gray ash. So it's important to keep a safe distance from the fire and gas flames.
- Note that the kitchen utensil set is hot when it's been in direct contact with hot food. They cool down after a short time.
- When you place the lid over hot food, a vacuum effect is created. So you should be extra careful when you lift the lid again.

## עברית

### ניקיון

- לפני השימוש הראשון בכלי הבישול, יש לשטוף, לנקות ולייבש את הכלי באופן ייסודי.
- אין להשתמש בצמר פלדה או כל אמצעי אחר אשר עלול לשרוט את המשטח.

### טוב לדעת

- כלי בישול זה מתאים לשימוש בשילוב כל סוגי הכיריים והתנורים.

- זכרו כי כלי הבישול מתחמם במהלך השימוש. השתמשו תמיד באמצעי מבודד חום (למשל כפפות).

### **הוראות טיפול**

- שימוש לב. פריטים חדים עלולים להזיק לסיליקון.
- עמיד בפני רמת חום מקסימאלית של 220°.
- נבדק ואושר לשימוש במדיח כלים, תנור, מקפיא ובמגע עם אוכל.

### **אזהרה**

- כאשר סיליקון בא במגע עם אש, החומר הופך לאפר בצבע אפור. לכן חשוב לשמור על מרחק בטוח מהאש ולהבות הגז.
- שימו לב שסט כלי הבישול מתחמם כאשר נמצא במגע ישיר עם אוכל חם. הכלים מתקררים בתוך זמן קצר.
- כאשר מניחים את המכסה על גבי אוכל חם, נוצר אפקט ואקום. כך שעליכם להיות זהירים במיוחד כאשר תרימו את המכסה בשנית.