

PUCKELLAX



Design and Quality
IKEA of Sweden

English

3

עברית

4

English

Before first use

- Wash with washing-up liquid and rinse with water before using the first time.

Cleaning

- Always wash the product by hand after use.
- Do not use steel wool or anything that may scratch the coating. Dishwasher detergent and waste powder that solidifies cooking oil can affect the surface.
- The base is slightly concave when cold, but expands to flatten out when heated. Always leave the cookware to cool before cleaning it. This allows the base to resume its shape and helps to prevent it from becoming uneven with use.

How to use

- This cookware is suitable for use on all types of hobs, including induction hob.
- Provided with sol-gel ceramic non-stick coating, which means you can cook food in little or no fat.
- Do not let the cookware boil dry as the base becomes skew from overheating and the coating may lose its non-stick properties.
- Use only wooden or plastic utensils without sharp edges.
- By placing the cookware on a cooking zone with the same or a smaller diameter as the cookware, you can save energy.
- Bear in mind that the cookware gets hot during use. Always handle with potholders.
- Always lift the cookware when moving it on a glass ceramic hob to avoid the risk of scratching the hob.
- If you have any problems with the product, please contact your nearest IKEA store/ Customer Service or see www.ikea.com.

לפני השימוש הראשוני

- נקו באמצעות חומר ניקוי נוזלי ושטפו לפני השימוש הראשוני.

הוראות ניקוי ותחזוקה

- יש לשטוף את המוצר ביד לאחר השימוש.
- אין להשתמש בצמר פלדה או כל מוצר אחר העול לשירות את הציפוי. תכשיר ניקוי נוזלי למדיח כלים או חומרי ניקוי באבקה המגבשים שמן עלולים לפגוע לפני הבישול.
- הבסיס מעט קעור כשהוא קר, אך מתרחב ומתיישר כשהוא מתחם. יש להניח לכלי הבישול להתקרר לפני ניקוי. הדבר מאפשר לבסיס לשוב לצורתו ועזר למנוע עיוותו לאחר שימוש בכלים הבישול.

הוראות שימוש

- הכלי מתאים לשימוש בכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה.
- כולל ציפוי קרמי מונע הידבקות סול-ג'ל המאפשר לבשל מזון עם מעט או ללא שמן.
- אין להניח את הכלי על האש כאשר הוא ריק, או להשאירו עד לאידיי כל הנזולים, כיוון שהחומר הגבוי עלול לעקם את בסיס הכלי.
- יש להשתמש רק בכלים מעץ או פלסטיק, ללא קצottoת חדים יחד עם כלים הבישול.
- מומלץ להשתמש בכלים על איזור בישול בקוטר זהה או קטן יותר, כדי לחסוך אנרגיה.
- יש לזכור כי כלים הבישול מתחמם במהלך השימוש. על כן מומלץ להשתמש בכפפות לתנור בעת העברת הכלים למקום.
- יש להרים את כלים הבישול בעת העברתו על כיריים, כדי למנוע את הסיכון לש:rightות על גבי הכלים.
- אם נתקלתם בעוות ב מוצר, פנו לשירות הלקוחות ב חנות IKEA הקרובה או בקרו באתר www.ikea.co.il.