

SNIGLAR

English

IMPORTANT - RETAIN FOR FUTURE REFERENCE - READ CAREFULLY

Follow these warnings and the assembly instructions carefully. Keep for future reference.



WARNING!

Do not leave the child unattended.
For children up to 12 months/11 kg.

Important safety information!

- Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires etc. in the near vicinity of the changing unit.
- Tighten all assembly fittings properly before use. Check all fittings regularly and retighten as necessary.
- DO NOT use if any part is broken, torn or missing. Contact your local IKEA store for replacement parts. Do not substitute parts.
- It is recommended to use a changing pad with the dimensions to fit the changing table and with a thickness of maximum 2 cm. Place the changing pad in the middle of the changing surface.

Care and cleaning

- Wipe clean with a cloth dampened in a mild cleaner.
- Wipe dry with a clean cloth.



Design and Quality
IKEA of Sweden

חשוב- שמרו על העלון לעיון בעתיד- קראו בתשומת לב

קראו בעיון את האזהרות והוראות ההרכבה. יש לשמור לשימוש עתידי.



אין להשאיר ילד ללא השגחה.
מיועד לילדים עד גיל 12 חודשים ובמשקל של עד 11 ק"ג.

המידע בטיחות חשוב!

- שימו לב לסכנות הנובעות מאש גלויה ומקורות חום אחרים כגון תנורים חשמליים ותנורי גז בסביבה הקרובה לשולחן ההחתלה.
- יש לחזק את כל הברגים והחיבורים לפני השימוש. יש לוודא הידוק כל הברגים והחיבורים בקביעות ולחזק במידת הצורך.
- אין להשתמש במוצר זה באם חסר חלק כלשהו או אם חלק כלשהו ניזוק קרוע או שבור. צרו קשר עם שירות הלקוחות בחנות IKEA הקרובה למקום מגוריכם לחלקי חילוף. אין להשתמש בחלקים שאינם מקוריים.
- מומלץ להשתמש ברפידת החתלה בעובי שאינו עולה על 2 ס"מ ובמידות המתאימות לגודל שולחן ההחתלה. יש להניח את רפידת החתלה במרכז שולחן ההחתלה.

הוראות טיפול וניקוי

- נקו בעזרת מטלית וחומר ניקוי נוזלי.
- נגבו לייבוש בעזרת מטלית רכה.