



Design and Quality  
IKEA of Sweden

**English**

**3**

**עברית**

**4**

English

# IMPORTANT RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

**This product has been tested for contract use.**

*This outdoor furniture requires no maintenance.*

*However, by keeping the furniture clean and storing it properly you can enjoy it year after year.*

**Clean:** Wipe clean with a mild soapy solution. It is not recommended to clean plastic or metal furniture with a strong cleaner or an abrasive material because it may discolour or damage the surface.

**Maintenance:** Maintenance-free.

**Storing:** If possible, store your outdoor furniture in a dry and cool place indoors. When stored outside, tilt the furniture and preferably use waterproof covers. Make sure air can circulate to avoid moisture. In freezing temperatures, plastic can weaken and is not recommended for use.

**Repair:** The steel is protected from rust with a powder coating of plastic paint. If for some reason the coating comes off, the steel is not protected and rust may occur. To repair the damage, wipe clean and repaint to restore protection.

# חשיבותו! בתשומת לב ושמרו לעינן בעתיד

**מודר זה נבדק לשימוש במקומות ציבוריים.**

ריהוט גן זה אינו דורש תחזוקה. יחד עם זאת, באמצעות שימירה על ניקיון הריהוט ואחסון נכון תוכלו להננות ממנו שנים רבות.

**ניקיון:** נגבו באמצעות מטלית עם נוזל ניקוי עדין. לא מומלץ לנוקות ריהוט פלסטיק או מתקצת עם חומר ניקוי חזק או חומר שורט כיוון שהם יכולים לגרום לשינוי בצבע או לפגוע במשטח.

**תחזוקה:** ללא תחזוקה.

**אחסון:** מומלץ לאחסן את ריהוט הגן במקום יבש וקריר בתוך הבית. במידה וריהוט הגן מאוחסן בחוץ, הקפידו להטוט את הרהיטים והעדיפו להשתמש בכיסויים עמידים בפני מים. ודאו כי פתחי האוורור אינם חסומים כדי למנוע הצברות לחות. טמפרטורות מוקפיאות עשויות להחליש את חומר הפלסטיק.

**תיקון:** הפלדה מוגנת מחלודה באמצעות ציפוי אבקה של צבע פלסטי. אם הציפוי מתפרק מסיבה כלשהי, הפלדה אינה מוגנת ועלולה להיווצר חלודה. לתקן הנזק, נקנו וצבעו מחדש.