

# TOSTERÖ

## English

TOSTERÖ cover is waterproof and protects your outdoor furniture from rain, snow, sun, dirt, dust and pollen when not in use. Protecting your outdoor furniture with a waterproof cover is an easy and effective way to keep it looking fresh and new for longer, before any maintenance is needed.

### HOW TO USE

Note! The cover is not reversible. The glossy side must always face inwards, towards the furniture.

Make sure the furniture is dry. After putting the cover over the furniture, lift the furniture slightly and tuck in the lower edge underneath to ensure that the cover stays firmly in place regardless of weather conditions.

Store your outdoor furniture in a cool dry place indoors during the off-season. If it must stay outdoors, cover it and place it under a roof and on a dry and protected floor or surface to prevent moisture and mildew from penetrating the wood from below. If you are not able to place the covered furniture under a roof, make sure water can run off by tilting the furniture slightly. After a rain or snowfall, wipe off excess water or snow – especially from flat surfaces. Allow air to ventilate, to avoid moisture and mould.

### CARE INSTRUCTIONS

To clean the cover from dust and dirt, spray it with cold water (30°C) from a garden hose or wipe it with a soft cloth soaked in water. For heavily soiled areas, scrub with a sponge soaked in mild detergent and rinse with cold water.



Design and Quality  
IKEA of Sweden

## עברית

OSTERÖ CISIO עמיד בפני מים ומגן על רהיטי החוץ מפני נזקי הגשם, השימוש, השלול, וכן מפני לכלור ואבק, כאשר אינם בשימוש. הדוחות ללקוח העמיד בפני מים, תיכל לשמר על מראם הערנן והוחחש של רהיטי החוץ לאורך זמן רב בקלות ובעלות, לפני שהוא צריך לטפל בהם.

### אופן השימוש

ישמו לבן ש להשתמש בכיסוי כאשר צדו המבריק מופנה כלפי חוץ ולכון הרהיטים.

ודאו שהרהיטים יבשוו לפני שימושם. לאחר מכן שמשו אותם את הכסוי מעל הרהיטים, הדקו את רצינותה של הלוואה בباب הרליליים כדי להבטיח שהכסוי ישאר במקומו במשך אוויר סוער. לאחר מכן, ודאו שגם חלק התוחתון של הרהיטים מכסה כראוי.

במהלך השימוש הקורה, של לאחסן את רהיט החוץ במקומות קרייר ויבש בית. המידה ועל הרהיטים לשאיר מחוץ לבית, כסו אותם ומקמו תחת קורת גג על רצפה או משטח יבש ומוגן כדי למנוע מהויאצורת רטיבות ועשב. אם אתם לא יכולים למקם את הרהיטים תחת קורת גג, הטו את הרהיטים כדי לוודא כי אין ישבור עליהם. בבייה והה גשם או שלג, נגבו את המים או השלג שהצטברו על הרהיטים. בעיקר על גבי משטחים שטוחים. אוורו כדי להימנע מהויאצורת לחות ועשב.

### הוראות טיפול

התיו מים קרים (30 מעלות צלזיוס) על הכסוי בעוררת צנור הרשקי או נקז עם מטלית רכה וספוגה בנים על מנת לנוקות אותו מבакר ולכלול. במידה והכסוי מילוכך מאד, יש לנקץ אותו בעוררת ספוגית הספוגה בחומר נקיי עדין ולשיטוף עם מים קרים.