

LATVIEŠU

Nepievienot ierīces vienu pēc otras.

Neaizsegt lietošanas laikā.

Lai atvienotu barošanu, preces strāvas vads jāatvieno no strāvas.

Izmantot tikai iekštelpās sausās vietās.

Nepārslogat.

Nelietot precī, ja tā ir bojāta.

PIEZĪME!

Lietot tikai pieaugušajiem. Šī nav rotaļlieta un tā nav paredzēta bērniem.

Iekšējais simbols

Iekšējais simbols

Iekšējais simbols

Nosvītrotais atkritumu konteinera simbols norāda, ka prece jālikvidē atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem. Šī prece jānodod pārstrādei, ņemot vērā vietējos vides aizsardzības noteikumus, kas attiecas uz atkritumu apsaimniekošanu.
Nošķirot marķēto precī no sadzīves atkritumiem, jūs palīdzēsiet samazināt atkritumu apjomu, kas nonāk atkritumu sadedzināšanas iekārtās vai atkritumu poligonos, tādējādi samazinot to potenciālo negatīvo ietekmi uz veselību un vidi.
Sīkāka informācija IKEA veikalos.

Iekšējais simbols

РУССКИЙ

Не подключайте последовательно.

Не накрывайте в процессе использования.

Чтобы отключить питание, выньте вилку из розетки.

Используйте только в сухом помещении.

Не перегружайте устройство.

Если устройство повреждено, его необходимо утилизировать.

ВНИМАНИЕ!

Только для использования взрослыми. Этот товар не является игрушкой и не предназначен для использования детьми.

Iekšējais simbols

Iekšējais simbols

Значок с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на колесиках обозначает необходимость утилизировать данное изделие отдельно от бытового мусора. Изделие необходимо сдавать на переработку в соответствии с нормативами местного законодательства.
Правильная утилизация обеспечивает сокращение количества мусора, направляемого на мусоросжигательные предприятия и свалки, и снижает потенциальное негативное влияние на здоровье человека и окружающую среду.
Более подробная информация – в магазине IKEA.

LIETUVIŲ

Nejunkite į grandinę vieną su kitu.

Neuždenkite, kai naudojamas.

Norėdami išjungti maitinimą, ištraukite kištuką.

Naudokite patalpose, sausose vietose.

Neviršykite leidžiamosios apkrovos.

Nenaudokite ir utilizuokite, jei pažeistas.

PASTABA

Skirtas naudoti suaugusiesiems. Ne žaislas, todėl neduokite vaikams.

Iekšējais simbols

PORTUGUÊS

Não ligar os dispositivos em sequência.

Não cobrir quando estiver a ser utilizado.

Para desligar da corrente, puxe a ficha.

Usar apenas no interior, em áreas secas.

Não sobrecarregue o produto.

Deite fora o produto caso esteja danificado.

ATENÇÃO!

Só deve ser utilizado por adultos. Não é um brinquedo e não deve ser utilizado por crianças.

Iekšējais simbols

ROMÂNA

Nu conecta la dispozitivul în altă ordine.

Nu acoperi când este în funcțiune.

Pentru a deconecta, scoate din priză.

Folosește doar la interior, în zone uscate.

Nu încărca produsul peste limită.

Aruncă produsul dacă este deteriorat.

NOTĂ!

A se folosi doar de către adulți. Aceasta nu este o jucărie și nu este recomandat a fi manevrat de către copii.

Iekšējais simbols

SLOVENSKY

Nepripájajte zaradom po sebe.

Počas používania nezakrývajte.

Aby ste odpojili zdroja, vytiahnite zásuvku.

Používajte iba vnútri, a v suchých priestoroch.

Výrobok nadmerne nezaťažujte.

Ak je výrobok poškodený, zbavte sa ho.

UPOZORNENIE!

Iba pre dospelých. Výrobok nie je hračka a nemali by ho používať deti.

Iekšējais simbols

Iekšējais simbols