

KOPPLA



Design and Quality
IKEA of Sweden

English	3
Français	4
Español	5

WARNING

- Do not connect after each other in sequence.
- Do not cover when in use.
- To disconnect power, pull the plug.
- Use only indoors in dry areas.
- Do not overload the product.
- Discard the product if damaged.

NOTE!

For adult use only. This is not a toy and is not intended for use by children.



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.

ATTENTION

- Ne pas brancher les produits l'un après l'autre, en séquence.
- Ne pas couvrir le produit lorsqu'il fonctionne.
- Pour couper l'alimentation, tirer sur la prise.
- Ce produit est conçu uniquement pour une utilisation intérieure, dans des locaux secs.
- Ne pas surcharger le produit.
- Éliminer le produit s'il est endommagé.

N.B.

Ce produit n'est pas un jouet ; il ne doit être utilisé que par un adulte, jamais par un enfant.



Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'information, merci de contacter votre magasin IKEA.

ATENCIÓN

- No conectar los productos en secuencia, uno tras otro.
- No tapar el producto cuando está funcionando.
- Saca el enchufe para desconectar la alimentación.
- Usa el producto solo en ambientes interiores y secos.
- No sobrecargues el producto.
- Desecha el producto si está dañado.

IMPORTANTE:

Este producto debe utilizarse únicamente por adultos. No es un juguete y los niños no deben usarlo.



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.

MX

Importador/Distribuidor: IKEA Supply Mexico, S.A. de C.V., Calle Oriente 158, número 440, Piso 3, Local JD-01, Colonia Moctezuma, Segunda Sección, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15530, Ciudad de México. Tel. 55-8310-8310.

Lea y siga todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar este producto/Para uso Interior/ Consulte Especificaciones eléctricas en el etiquetado del producto.