

English

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical furnishing, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using the product.

DANGER – To reduce the risk of electric shock:

Always unplug this furnishing from the electrical outlet before cleaning or servicing.

WARNING – To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. Unplug from outlet before putting on or taking off parts.
2. An electro-mechanical height-adjustable work surface with a control interface to adjust the height up and down. This product can be used by children aged from 14 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved by a person responsible for their safety. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children without supervision.
3. Use this furnishing only for its intended use as described in these instructions. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this furnishing if it has a damaged

cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the furnishing to a service centre for examination and repair.

5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Never drop or insert any object into any opening.
7. The desk shall only be used as a home use table with the possibility to continuously adjust the working height between sitting and standing positions. The desk shall only be used indoors and in dry premises (home environment or similar).
8. To disconnect, turn all controls to the off position, then remove the plug from the outlet.
9. Upon loading items on top, always put heavier items at the bottom and not near the top to prevent the possibility of the furnishing tipping over.

WARNING

WARNING – Risk of tip-over, max. load: 91 kg (60 kg on desktop, 7 kg/monitor arm and 10 kg for the vertical pegboard).

For household use only.

WARNING – Risk of Electric Shock, Fire, and Injury. Review the assembly instructions to confirm that the appropriate critical components and accessories are being used with the furnishing. Save these instructions for future use.

Français

CONSIGNES DE SECURITÉ IMPORTANTES

L'utilisation de mobilier équipé d'un dispositif électrique nécessite le respect systématique de précautions de base, dont celles figurant ci-dessous :

Lire toutes les consignes avant d'utiliser le produit.

ATTENTION. Pour réduire le risque de choc électrique : toujours débrancher le dispositif électrique de l'alimentation générale avant de nettoyer ou d'entretenir le meuble.

ATTENTION. Pour réduire les risques de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

1. Débrancher le dispositif électrique de l'alimentation générale avant de fixer ou retirer des pièces.
2. Une surface de travail réglable en hauteur avec dispositif de commande électromécanique. Cet produit peut être utilisé par des enfants à partir de 14 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes dépourvues d'expérience ou de connaissances, si ces personnes bénéficient, de la part d'un tiers responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions sur l'utilisation en toute sécurité du produit et qu'elles comprennent les dangers liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Le nettoyage et l'entretien ne peuvent être effectués par des enfants sans surveillance.



Design and Quality
IKEA of Sweden

3. Utiliser ce meuble uniquement pour la fonction qui est la sienne en se conformant aux instructions. Ne pas utiliser de fixations autres que celles recommandées par le fabricant.

4. Ne pas utiliser ce produit si la fiche électrique ou le cordon d'alimentation est endommagé, ne fonctionne pas correctement ou a été endommagé lors d'une chute, ou est tombé dans l'eau. S'adresser à un réparateur pour vérification et réparation.

5. Maintenir le câble à distance de toute source de chaleur.

6. Ne jamais verser ou insérer des corps étrangers dans une quelconque ouverture.

7. Le bureau doit uniquement être utilisé comme bureau de travail à la maison avec possibilité de régler la hauteur pour permettre de travailler assis ou debout. Il doit être utilisé uniquement à l'intérieur et dans un endroit sec (maison ou environnement semblable).

8. Pour le débrancher, mettre tous les interrupteurs en position OFF, puis débrancher la prise.

9. Au moment de poser des objets sur le plateau, toujours placer les objets lourds vers le bas plutôt que vers le haut pour éviter tout risque de basculement.

AVERTISSEMENT

ATTENTION : risque de basculement, charge max. : 91 kg (60 kg sur le plateau du bureau, 7 kg/support pour écran et 10 kg pour le panneau perforé vertical).

Pour une utilisation exclusivement domestique.

ATTENTION : risque de choc électrique, d'incendie et de blessure.

Prendre connaissance des instructions de montage pour vérifier que les composants adaptés nécessaires sont utilisés.

Conserver ces instructions pour s'y reporter.

Español

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilices un aparato eléctrico hay que tomar precauciones básicas que incluyan lo siguiente:

Leer todas las instrucciones antes de utilizar el producto.

PELIGRO. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

Desenchufa siempre el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo o realizar labores de mantenimiento.

ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o daños personales:

1. Desenchufa siempre el producto de la toma de corriente antes de fijar o retirar piezas.

2. Una superficie de trabajo con interfaz de control para regular la altura, hacia arriba y hacia abajo, de manera electromecánica. Este producto pueden usarlo niños a partir de 14 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta

de experiencia y conocimientos si se encuentran bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o si han recibido de esta instrucciones acerca del uso seguro del producto y son conscientes de los peligros que puede entrañar. Los niños no deben jugar con el producto. La limpieza y el mantenimiento no deben efectuarlos niños sin la supervisión de un adulto.

3. Utiliza el producto solo para su uso previsto según se describe en estas instrucciones. No utilices accesorios no recomendados por el fabricante.

4. No utilices nunca el producto con un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si ha recibido un golpe o está dañado, o si ha estado en contacto con el agua. Lleva el producto a un centro especializado para que lo examinen y lo reparen.

5. Mantén el cable alejado de superficies calientes.

6. No introduzcas ningún objeto en ninguna abertura.

7. El escritorio solo se debe utilizar como mesa doméstica con la posibilidad de regular la altura para trabajar de pie o sentado. Se debe utilizar únicamente en espacios interiores y secos (entorno doméstico o similar).

8. Para desconectar el producto, lleve todos los controles a la posición de apagado y desenchúfelo.

9. Al poner cosas encima, coloque siempre los objetos más pesados más abajo, lejos de la superficie, para evitar que el mueble se vuelque.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: Riesgo de vuelco; peso máximo: 91 kg (60 kg del escritorio, 7 kg del brazo del monitor y 10 kg del tablero vertical)

Solo para uso doméstico.

ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica, incendio y lesiones personales.

Revisa las instrucciones de montaje para saber qué componentes fundamentales y accesorios se usan con este mueble.

Conserva estas instrucciones para poder consultarlas en el futuro.