


RAKKESTAD



Design and Quality
IKEA of Sweden



English

WARNING!

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To reduce the risk of furniture tip-over:

ALWAYS secure this furniture to the wall using tip-over restraints.

To further reduce the risk of serious injury and death from tip-overs:

Place heaviest items in the lower drawer.

Do not set TVs or other heavy objects on top of this product.

Never let children climb or hang on drawers, doors, or shelves.

Read and follow each step of the instruction carefully.

עברית

אזהרה!

נפילת הרהיט עלולה לגרום לפגיעה גופנית חמורה או קטלנית. על מנת להפחית את הסיכון של נפילת רהיטים:

יש להקפיד ולקבע את הריהוט לקיר באמצעות אביזרי קיבוע.

על-מנת למזער את סכנת הפגיעה הגופנית או המוות מנפילת רהיטים:




הניחו את הפריטים הכבדים ביותר במגירה התחתונה. הימנעו מלהניח טלוויזיות או פריטים כבדים אחרים על מוצר זה.








אין לאפשר לילדים לטפס על המגירות, הדלתות או המדפים. קראו ופעלו בהירות לפי כל שלב בהוראות.













326949



100219

16x



101345

38x




109567

3x




105248

38x




109041

2x




109837

4x




119595

3x




103717

1x




107091

1x




105494

1x




100001

1x




109221

9x




109338

9x




157308

2x



158568

8x







405950

2x




146857


1x







1




2




3




4




5




6




7




8






9




10




11




12




13




14




15





16




17









20




21




22





23




24





25





26





27








www.IKEA.com/secure-it



www.IKEA.cn/secure-it



29


English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

עברית

הבורג(ים) והדיבל(ים) המצורפים מתאימים לרוב סוגי הקירות המוצקים (A) והקירות החלולים (B). לקירות עץ (C) השתמשו בבורג (ים) ללא דיבל(ים). במידה ואינכם בטוחים, יש להתייעץ עם איש מקצוע.


A




Ø 8 mm
(5/16")



1




2




70 mm
(2 3/4")

3




B




Ø 8 mm
(5/16")



1




2




≈ 30 mm
(≈ 1 1/4")

3




C



Ø 3 mm
(1/8")



1



2




≈ 30 mm
(≈ 1 1/4")


3




30




31




32



33



34



35

