




TONSTAD



Design and Quality
IKEA of Sweden



English

WARNING!

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To reduce the risk of furniture tip-over:

ALWAYS secure this furniture to the wall using tip-over restraints.

To further reduce the risk of serious injury and death from tip-overs:

Place heaviest items in the lower drawer.

Do not set TVs or other heavy objects on top of this product.

Never let children climb or hang on drawers, doors, or shelves.

Read and follow each step of the instruction carefully.

עברית

אזהרה!



נפילת הרהיט עלולה לגרום לפגיעה גופנית חמורה או קטלנית. על מנת להפחית את הסיכון של נפילת רהיטים:



יש להקפיד ולקבע את הרהיט לקיר באמצעות אביזרי קיבוע.




על-מנת למזער את סכנת הפגיעה הגופנית או המוות מנפילת רהיטים:






הניחו את הפריטים הכבדים ביותר במגירה התחתונה. הימנעו מלהניח טלוויזיות או פריטים כבדים אחרים על מוצר זה.

אין לאפשר לילדים לטפס על המגירות, הדלתות או המדפים. קראו ופעלו בהירות לפי כל שלב בהוראות.










109567

2x



10087223

2x




109049

2x



100823


4x



106989

2x


371505



16x



16x



6x




6x




16x




10x




4x



1x




2x




4x


1




2





3




4




5




6




7





8







9




10




11




12




13



14



15






www.IKEA.com/secure-it



www.IKEA.cn/secure-it






16


English


The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

עברית


הבורג(ים) והדיבל(ים) המצורפים מתאימים לרוב סוגי הקירות המוצקים (A) והקירות החלולים (B). לקירות עץ (C) השתמשו בבורג (ים) ללא דיבל(ים). במידה ואינכם בטוחים, יש להתייעץ עם איש מקצוע.









18




19




20




21




22




23




24



25



26



27

