KOPPLA

Design and Quality
IKEA of Sweden

Italiano

AVVERTENZA

- Elimina il prodotto se è danneggiato.
- Solo per interni.
- Non immergere mai nell'acqua o in altri liquidi.
- Non effettuare riparazioni o modifiche.
- Un utilizzo improprio può danneggiare il prodotto o esporre a rischi persone o cose.
- Non lasciare il prodotto alla luce solare diretta o vicino a una fonte di calore, per evitare il rischio di surriscaldamento.
- Non superare il wattaggio massimo.
- Non collegare in serie.
- Non coprire il prodotto quando lo utilizzi.
- Il prodotto dev'essere usato esclusivamente da un adulto. Il prodotto non è un giocattolo e non deve essere utilizzato dai bambini.

Utile da sapere

- Per scollegare l'alimentazione, stacca la spina dalla presa di corrente.
- Temperatura di esercizio: da 0° C a 40° C (32° F a 104° F).
- Quando non usi il prodotto o vuoi pulirlo, scollegalo dalla fonte di alimentazione. Per la pulizia, usa un panno asciutto.



Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un prodotto contrassegnato da questo simbolo dai rifiuti domestici, aiuterai a ridurre il volume dei rifiuti destinati agli inceneritori o alle discariche, minimizzando così qualsiasi possibile impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente. Per saperne di più, contatta il negozio IKEA più vicino a te.

English

WARNING

- Discard the product if damaged.
- For indoor use only.
- Never submerge in water or other liquids.
- Do not repair or modify.
- Improper use may cause damage to the product or endanger people or property.
- Do not leave the product in direct sunlight or near a heat source as it may overheat.
- Do not exceed maximum wattage.
- Do not connect in a series.
- Do not cover the product when in use.
- For adult use only. This is not a toy and is not intended for use by children.

Good to know

- To disconnect the power, unplug from power source.
- Operating temperature: 0° C to 40° C (32° F to 104° F).
- Unplug from power source when not in use or for cleaning. Use a dry cloth to clean.



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.

© Inter IKEA Systems B.V. 2025 AA-2636673-1