

Installez un plan de travail

Maintenant, il est temps d'installer le plan de travail, l'évier et la table de cuisson. Nous vous conseillons de poser les plans de travail sur des tréteaux. A la fin de l'étape 3, nous vous conseillons de contacter un professionnel pour raccorder les arrivées d'eau, de gaz, d'électricité et pour installer les appareils élec-

troménagers et l'éclairage. Si votre plan de travail est en plusieurs parties, reportez-vous aux instructions pour les assembler.

ATTENTION! Ne les collez jamais contre une table de cuisson ou le rebord de la découpe destinée à l'évier.



1. L'espace entre les éléments et le mur.

Posez le plan de travail au-dessus des éléments bas, en prévoyant un espace de 5 mm entre le plan et le mur, et un espace plus restreint entre le plan et le mur latéral ou l'armoire. Prévoyez un espace de 7 mm pour un plan de travail en bois massif. C'est la marge suffisante pour pallier les mouvements de dilatation et de contraction du bois.



2. Mesurez correctement le plan de travail.

Mesurez le plan de travail à partir de l'extrémité de la baguette de l'élément bas en partant de l'extérieur, rajoutez 2 cm pour les panneaux de finitions. Faites une marque au crayon sur l'endroit si vous utilisez une scie sauteuse et sur l'envers si vous utilisez une scie circulaire. Le chant du plan de travail doit toujours être contre le mur ou contre une armoire.



3. Découpez le plan de travail.

Si vous utilisez une scie à main, nous vous recommandons un outil à denture fine pour un meilleur contrôle de l'action. Pour éviter de causer des éclats dans le plan de travail, recouvrez de ruban adhésif la partie à scier. Si vous utilisez une scie circulaire, retournez le plan de travail sur l'envers, fixez un serre-joint qui vous guidera pour scier. Poncez le bord à vif du plan en bois massif à l'aide d'une lime et appliquez-lui du silicone de polyuréthane pour l'imperméabiliser. Si le plan de travail est stratifié, recouvrez le bord à vif du ruban d'étanchéité fourni avec le plan de travail. Si l'évier n'est pas intégré, reportez-vous directement au point 9.

Bon à savoir :

Pour éviter que la vapeur d'eau forme de la moisissure, installez une barrière anti-moisissure en-dessous du plan de travail qui surplombe le lave-vaisselle. Les lave-vaisselle IKEA sont vendus avec un ruban de protection.



4. Délimitez l'emplacement de l'évier.

Mettez le plan de travail en place provisoirement et tracez le contour de l'élément bas sur l'envers du plan de travail. Cela vous aidera à positionner correctement l'évier. Suivez scrupuleusement les instructions d'assemblage fournies avec l'évier pour dessiner un contour de découpe aux bonnes dimensions.



5. Découpez l'emplacement de l'évier.

Placez l'évier à l'envers sur le chevalet. Percez aux quatre coins de la ligne de découpe un trou de 10 mm pour la lame de la scie sauteuse. Découpez ensuite un trou pour l'évier en suivant ce contour.



6. Imperméabilisez les chants à vif

Pour empêcher le plan de travail de moisir, appliquez à l'aide d'un pinceau du silicone polyuréthane sur les chants à vif.

Bon à savoir :

Reprenez les points 4-5 pour la découpe de la table de cuisson. Suivez les instructions de montage fournies avec la table de cuisson pour une découpe à la bonne taille. Elles indiquent comment matérialiser cet emplacement à l'aide du ruban d'étanchéité fourni avec la plaque.



7. Pose de l'évier. Mettez le plan de travail en place sur l'élément bas. Vérifiez que le trou de l'évier n'est pas obstrué par le bord supérieur des rails de l'élément bas. Si c'est le cas, limez les rails pour que l'évier soit correctement posé.



8. Fixez l'évier.

Soulevez le plan de travail et posez-le à l'envers sur les tréteaux. Fixez l'évier sur le plan de travail selon les instructions de montage fournies avec l'évier.



9. Plan de travail en bois massif :

fixez votre plan de travail en utilisant le matériel fourni (voir photo). Les équerres permettent de pallier les effets de la contraction et de la dilatation du plan de travail. Installez le plan de travail en laissant les mêmes espaces qu'au moment de la prise de mesure. Placez des fixations à intervalles réguliers et percez les trous avant de fixer la partie supérieure.

Plan de travail stratifié : fixez votre plan de travail stratifié en vissant directement dans les trous pré-perçés à la base de l'élément sur l'envers du plan de travail.



10. Installez la table de cuisson. Vissez les fixations fournies avec la table de cuisson sur les bords intérieurs de la découpe du plan de travail. Insérez la table dans cette découpe et fixez-la.



11. Installez le mitigeur. Etant donné que votre évier ne comporte pas de trous pré-perçés pour un mitigeur, vous devez procéder à la découpe appropriée de l'évier. Mettez du ruban adhésif à l'endroit où vous souhaitez fixer le mitigeur et utilisez un marqueur pour matérialiser l'endroit à percer. Percez le trou et fixez le mitigeur, en suivant les instructions de montage qui l'accompagne. C'est le moment de régler le débit de l'eau et la température maximale en suivant les instructions fournies avec le mitigeur.



12. Isolez l'espace entre le plan de travail et le mur.

Pour imperméabiliser les plans de travail en bois massif, vous pouvez utiliser soit du silicone soit une baguette de bois. Pour les plans stratifiés, utilisez un ruban d'étanchéité.



13. Pour plan de travail en bois massif.

Nos plans de travail en bois massif sont pré-traités au cours de leur fabrication pour une meilleure conservation jusqu'à leur pose. Avant une première utilisation, poncez sa surface avec du papier de verre et appliquez une bonne huile de traitement comme BEHANDLA. Suivez les conseils d'entretien fournis avec le plan de travail.



Tous les plans de travail, l'évier et la table de cuisson sont en place.

L'étape 3 est terminée!



Design and Quality
IKEA of Sweden