

Soignez les finitions

Il ne reste plus que quelques détails, mais ils sont importants. Alors prenez tout votre temps pour les soigner. N'oubliez pas d'installer des taquets de blocage sur les portes et tiroirs, des pare-feu

et divers équipements qui feront de votre cuisine un endroit sans danger pour les enfants. Votre nouvelle cuisine sera alors un lieu de plaisir pour toute la famille!



1. Découpez les plinthes. Suivez les instructions de montage. Prenez méticuleusement les mesures de sorte qu'elles recouvrent l'espace en-dessous des éléments bas. Utilisez une scie à main à fine denture pour découper les plinthes aux bonnes dimensions.



2. Grilles de ventilation. Quand vous installez un réfrigérateur/congélateur dans une armoire, vous devez prévoir une bonne ventilation. Une grille de ventilation est fournie avec les réfrigérateurs et congélateurs vendus chez IKEA. Ces grilles s'adaptent aux plinthes. Prenez soigneusement les mesures et marquez la plinthe qui portera la grille (au centre) de l'élément qui contient l'appareil électroménager. Faites une entaille autour de la grille de ventilation. Placez la plinthe à l'envers sur le chevalet. A l'aide d'une scie sauteuse, percez un trou de 10 mm à chaque coin du pourtour. Percez le trou pour la grille de ventilation en suivant cette ligne.



3. Finition des chants. Recouvrez les parties à vif des chants fournis. Appliquez sur le chant un fer à repasser chaud et ajustez-le à la bonne longueur.



4. Posez les plinthes. Pour fixer les plinthes, suivez les instructions de montage.



5. Fixez des bandeaux décor. Mesurez, coupez et fixez les bandeaux décor sous les éléments muraux. Suivez les instructions fournies avec les bandeaux décor. N'oubliez pas de fixer le ruban d'étanchéité. Prévoyez une boîte à coupe pour les angles.



6. Installez des corniches. Suivez les instructions de montage fournies avec la corniche. Prenez soin de découper les corniches aux bonnes dimensions. Pour un résultat impeccable, utilisez une boîte et une scie à onglets pour la découpe des angles de corniches à 45 degrés.



7. Fixez la plaque de base de la charnière. Vissez la plaque de base de la charnière dans les premiers et les seconds trous pré-perçés situés sur la partie supérieure et sur la partie inférieure de l'élément. Si vous choisissez les portes ULRIKSDAL ou KALSEBO, fixez la plaque de base de la charnière dans les 2^e et 3^e trous pré-perçés. Vous pouvez à présent fixer une charnière avec amortisseur intégré à la plaque de la charnière à l'emplacement désigné.



8. Pressez la charnière contre la porte. Emboîtez le corps de la cheville dans le trou pré-perçé de la porte et exercez une pression comme sur la photo ci-dessus. Vous n'avez pas besoin de vis.



9. Accrochez les portes. Emboîtez la charnière dans la partie inférieure de la porte et positionnez la porte correctement dans l'espace, en utilisant les vis d'ajustement. Les instructions relatives à ce point sont fournies avec les charnières.



10. Fixez les poignées de porte. Le gabarit FIXA permet de positionner de la même manière toutes les poignées sur toutes les portes. Vérifiez le sens d'ouverture des portes avant de matérialiser l'emplacement des trous et de les percer. Maintenez un morceau de bois derrière la porte, à l'endroit où vous percez pour éviter les éclats dans la surface.



11. Fixez les amortisseurs des portes. Les amortisseurs de porte permettent de refermer en douceur et silencieusement les portes des éléments. Vissez les amortisseurs à l'intérieur de l'élément sur la paroi supérieure de l'élément, du côté opposé de celui qui porte la charnière. Suivez les instructions d'assemblage. Vous pouvez utiliser des charnières avec amortisseur intégré. Reportez-vous au point 6.



L'étape 5 est à présent terminée! Votre nouvelle cuisine est entièrement installée et opérationnelle. Et si vous ajoutiez des rangements muraux pour libérer les plans de travail?