

IKEA ローマンブラインド用コードストップ取り付けキット

コードストップの取り付け方法

イケアでは安全性を何よりも重視しています。

お手持ちのローマンブラインドのプルコード（操作用コード）にコードストップを取り付けると、お子さまがコードにからまって窒息するなどの危険性が軽減されます。

コードストップの取り付け方法

1. 適当な長さまでブラインドを下ろした状態で操作用コードを固定します。

以下の作業は、すべての操作用コードに行ってください。

2. ヘッドレール付近で操作用コードをつまんで輪をつくり、コードストップの穴に通します。
3. 操作用コードの末端を輪にくぐらせ、コードストップをゆるく結びつけます。
4. コードストップがヘッドレールから2.5-5cm下に留まるよう位置を調節してから結び目をきつく締め、コードストップをしっかり固定します。
5. コードストップがコード上を動いて定位置に固定されず、安全装置として機能しないことがありますのでご注意ください。その場合は、コードストップの下部で輪をつくり、上記2-3の手順を繰り返して固定させてください。

お客様にご迷惑をおかけしましたことを、お詫び申し上げます。

コードストップに関して不明な点がございましたら、お近くのイケアストアにお問い合わせください。

【画像】 コードストップを取り付けたIRIS/イーリスローマンブラインド

