


DANSA



Design and Quality
IKEA of Sweden



ENGLISH

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For indoor use only.

Regularly check the cord, the transformer and all other parts for damage. If any part is damaged the product should not be used.

Important information! Keep these instructions for future use.

Caution!

The light source of this product is non-changeable light diodes (LED).

Do not disassemble the product, as the light diodes can cause damage to the eyes. Do not immerse in water.

Cleaning

Use a damp cloth, never a strong cleaning agent.

ENGLISH

The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed. Different materials require different types of fittings. Always choose screws and plugs that are specially suited to the material.

中文

重要安全说明

仅限室内使用。

定期检查电线、变压器和其他所有的部件是否损坏。如有任何部件损坏，产品则不应使用。

重要信息！保存该说明，以备将来使用。

警告！

本产品的光源是不可更换的发光二极管（LED）。

不要拆开产品，发光二极管会对眼睛造成损害。

不要浸入水中。

清洁

使用湿布，严禁使用强力清洁剂。

中文

本灯具外部软线不可进行更换；如果灯线损坏，该灯具应废弃不可继续使用。不同的安装面材质须采用的安装五金件不同。务必根据具体固定安装面，选择适用的螺钉和螺栓。



繁體

重要安全說明

僅供室內使用。

定期檢查電線，變壓器，燈罩及其他所有零件是否受損。如有任何零件受損，應停止使用產品。

重要資訊! 保留這些說明以供未來使用。

警告!

此產品的燈光來源是固定的兩極真空燈管(LED)。

不可拆卸產品，因燈管會傷害眼睛。

不可浸於水中。

清潔說明

使用溼布擦拭乾淨，不可使用強力清潔劑。

繁體

燈具的外部電線不可置換; 如果電線損壞，燈具應丟棄。不同材質需要不同的配件。一定要選擇能適合材質的螺絲及插頭。

한국어

안전주의사항

실내 전용

코드, 변압기 등 모든 부품의 상태를 정기적으로 점검하세요. 부품이 손상된 경우 제품을 사용하지 마세요.

중요한 정보! 추후 참고를 위해 별도로 보관해 주세요.

주의!

본 제품의 광원은 교체 불가능한 발광다이오드(LED)입니다.

제품을 분해하지 마세요. 발광다이오드는 시력에 손상을 줄 수 있습니다.

물에 담그지 마세요.

청소

젖은 천으로 청소하고 절대 강한 세제를 사용하지 마세요.

한국어

본 조명의 외부 신축성 케이블/코드는 교체가 불가능합니다. 코드에 손상이 있을 경우에는 조명기구를 폐기하세요. 어떠한 경우에도 절연매트와 같은 소재로 조명기구를 덮으면 안됩니다. 소재마다 각기 다른 고정장치를 사용해야 합니다. 소재에 적합한 나사와 칼브력을 사용하세요.



日本語

安全に関する重要なお知らせ

室内専用。

コード、AC アダプター、その他のパーツが損傷していないか定期的にチェックしてください。損傷が見つかった場合には、使用を中止してください。

この説明書には重要な情報が含まれています。必要なときにご覧いただけるよう大切に保管してください。

注意！

この製品の光源には LED（交換不可）を使用しています。

目を傷めるおそれがありますので、製品を分解しないでください。

製品を水に浸けないでください。

お手入れ方法

湿らせた布で拭いてください。洗剤を使用する場合は中性洗剤をお使いください。

日本語

この照明器具の外部ケーブルやコードは交換できません。ケーブル・コードが破損した場合には、すぐに使用を中止し、照明器具を廃棄してください。材質により使用できる留め具の種類が異なります。必ず材質に合ったネジやネジ固定具を使用してください。

BAHASA INDONESIA

PETUNJUK PENTING KESELAMATAN

Hanya untuk penggunaan di dalam bangunan.

Periksalah secara berkala kabel, transformator dan semua bagian dari kemungkinan rusak. Jika ada bagian yang rusak, produk tidak boleh digunakan. Informasi penting! Simpan petunjuk ini untuk kepentingan mendatang.

Perhatian!

Sumner penerangan produk ini adalah lampu diado yang tidak dapat diganti. Jangan membongkar produk, sebagai dioda cahaya dapat menyebabkan kerusakan pada mata.

Jangan rendam ke dalam air.

Pembersihan

Gunakan kain lembab, jangan pernah menggunakan agen pembersih.

BAHASA INDONESIA

Bagian luar kabel fleksibel atau kabel sambungan penerangan ini tidak dapat diganti; bila kabel sambungan rusak, lampu penerangan ini harus dibuang. Bahan yang berbeda memerlukan alat kelengkapan yang berbeda. Pilihlah sekrup dan baut yang sesuai dengan bahan anda.



BAHASA MALAYSIA

ARAHAN KESELAMATAN YANG PENTING
Untuk digunakan di dalam rumah sahaja.
Kerap kali periksa kord, pengubah dan semua bahagian lain jika terdapat kerosakan. Jika terdapat kerosakan pada produk, ia tidak sepatutnya digunakan.
Maklumat penting! Simpan arahan untuk rujukan.

Awat!

Sumber lampu bagi produk ini adalah diod lampu (LED) yang tidak boleh diganti.
Jangan leraikan produk, kerana diod lampu boleh merosakkan mata.
Jangan rendam di dalam air.

Membersih

Gunakan kain lembap dan jangan gunakan agen mencuci yang kuat.

BAHASA MALAYSIA

Kabel atau kord luaran yang fleksibel untuk lampu ini tidak boleh diganti; jika kord rosak, lampu perlu dibuang. Bahan yang berbeza memerlukan jenis pelengkap yang berbeza. Sentiasa pilih skru dan palam yang paling sesuai dengan bahan.

عربي

تعليمات السلامة الهامة
للاستعمال الداخلي فقط.
تحقق بشكل منتظم من السلك، المحوّل و كل الأجزاء الأخرى للضرر. إذا تضرر أي جزء لا يجب إستعمال المنتج.
معلومات هامة! إحتفظ هذه التعليمات لاستعمال مستقبلي.

تحذير!

مصدر الضوء لهذا المنتج هو ديودات ضوئية غير قابلة للتغيير. (LED)
لا تفكّك المنتج، كما يمكن للديودات الضوئية أن تسبب ضرراً للأعين.
لا تغمس في الماء.

التنظيف

إستعمل قطعة قماش رطبة، أبداً مسحوق تنظيف قوي.

عربي

سلك التوصيل الخارجي المرن لهذا المصباح لا يمكن إبداله؛ إذا تلف السلك، يجب إتلاف المصباح. الخامات المختلفة تتطلب أنواعاً متعددة من وسائل التثبيت. اختر دائماً المسامير والمقابض التي تناسب تماماً الخامات الموجودة.



ไทย

คำแนะนำสำคัญด้านความปลอดภัย
สำหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้น
ตรวจสอบสายไฟ หม้อแปลงไฟฟ้า และชิ้นส่วนอื่นๆ
อย่างสม่ำเสมอ หากพบว่ามีชิ้นส่วนใดชำรุดเสียหาย ไม่
ควรใช้คอมไฟ
ข้อมูลสำคัญ เก็บไว้เพื่อการอ้างอิงต่อไป

ข้อควรระวัง!

หลอดไฟที่ใช้เป็นหลอด LED ชนิดเปลี่ยนใหม่ไม่ได้
อย่าถอดแยกชิ้นส่วนคอมไฟ เนื่องจากหลอด LED อาจ
เป็นอันตรายต่อดวงตาได้
อย่าจุ่มหรือแช่ลงในน้ำ

การทำความสะอาด

ใช้ผ้าหมดเช็ดให้สะอาด ห้ามใช้สารทำความสะอาด
ชนิดรุนแรง

ไทย

สายเคเบิลหรือสายไฟอ่อนของคอมไฟไม่สามารถเปลี่ยน
ใหม่ได้ หากสายไฟชำรุดเสียหาย ต้องทิ้งคอมไฟทั้งชุด
ห้ามนำไปใช้งานเด็ดขาด
ในการติดตั้งคอมไฟ ต้องเลือกใช้สกรูและทุกชนิดที่
เหมาะสมกับพื้นผิวที่ต้องการติดตั้ง

**ENGLISH**

Decoration Lighting, not suitable for household illumination.

中文

装饰灯，不适用于家庭照明。

繁体

裝飾燈具，不適合做為家庭照明用途。

한국어

장식용 조명입니다. 가정용 일반 조명으로는 적합하지 않습니다.

日本語

本製品はデコレーション照明です。家庭用の生活照明には適していません。

BAHASA INDONESIA

Pencahayaan dekorasi, tidak cocok untuk penerangan rumah tangga.

BAHASA MALAYSIA



Lampu Hiasan, tidak sesuai untuk menerangi ruang kediaman.





عربي

إضاءة زينة، ليست مناسبة لتستخدم كإضاءة منزلية.


ไทย

ใช้เป็นไฟประดับตกแต่ง ไม่เหมาะสำหรับใช้เป็นไฟให้แสงสว่างภายในบ้าน







3



4



5

