

SYMFONISK

- Do not connect after each other in sequence.
- To disconnect power, pull the plug.
- Use only indoors in dry areas.
- Do not overload the product.
- Discard the product if damaged.


English

- Do not connect after each other in sequence.
- To disconnect power, pull the plug.
- Use only indoors in dry areas.
- Do not overload the product.
- Discard the product if damaged.

NOTE!
For adult use only. This is not a toy and is not intended for use by children.

Manufacturer: IKEA of Sweden AB

Address: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN




Suomi

- Älä liitä johtoja peräkkäin.
- Katkaise virta irrottamalla pistoke.
- Käytä vain sisätiloissa kuivissa tiloissa.
- Älä ylikuormita tuotetta.
- Hävitä tuote, jos se on vaurioitunut.

HUOM!
Tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Tämä tuote ei ole lelu eikä sitä ole tarkoitettu lasten käyttöön.

Valmistaja: IKEA of Sweden AB

Osoite: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN




Svenska

- Anslut inte efter varandra i följd.
- Dra ut kontakten för att koppla bort strömmen.
- Använd endast inomhus i torra utrymmen.
- Överbelasta inte produkten.
- Kassera produkten om den är skadad.

OBS!
Ska endast användas av vuxna. Produkten är inte en leksak och är inte avsedd att användas av barn.

Tillverkare: IKEA of Sweden AB

Adress: Box 702, SE-34381 Älmhult, SWEDEN




Deutsch

- Nicht mehrere Produkte miteinander verbinden.
- Zum Abschalten des Stroms den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Nur in geschlossenen und vor Feuchtigkeit geschützten Räumen verwenden.
- Das Produkt nicht überlasten.
- Das Produkt entsorgen, wenn es beschädigt ist.

WICHTIG!
Nur für die Benutzung durch Erwachsene ausgelegt. Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht für die Benutzung durch Kinder geeignet.

Hersteller: IKEA of Sweden AB

Adresse: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SCHWEDEN




Česky

- Nezapojujte do řady za sebe více zařízení.
- Přívod elektřiny vypněte vypojením ze zásuvky.
- Jen pro použití v interiéru a v suchých prostorech.
- Nepřetěžujte výrobek.
- Pokud je výrobek poškozen, vyhoďte jej.

UPOZORNĚNÍ:
Toto není hračka a výrobek není určen pro děti.

Výrobce: IKEA of Sweden AB

Adresa: Box 702, SE-343 81 Älmhult




Français

- Ne pas brancher les produits l'un après l'autre, en séquence.
- Pour couper l'alimentation, tirer sur la prise.
- Ce produit est conçu uniquement pour une utilisation intérieure, dans des locaux secs.
- Ne pas surcharger le produit.
- Éliminer le produit s'il est endommagé.

N.B.
Ce produit n'est pas un jouet ; il ne doit être utilisé que par un adulte, jamais par un enfant.

Fabricant : IKEA of Sweden AB

Adresse : Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUÈDE




Español

- No conectar los productos en secuencia, uno tras otro.
- Saca el enchufe para desconectar la alimentación.
- Usa el producto solo en ambientes interiores y secos.
- No sobrecargues el producto.
- Desecha el producto si está dañado.

IMPORTANTE:
Este producto debe utilizarse únicamente por adultos. No es un juguete y los niños no deben usarlo.

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Dirección: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



Nederlands

- Niet meerdere producten met elkaar verbinden.
- Trek de stekker uit het stopcontact om de stroom uit te schakelen.
- Alleen binnenshuis in droge ruimtes gebruiken.
- Het product niet overbelasten.
- Vervang het product indien het beschadigd is.

LET OP!
Alleen te gebruiken door volwassenen. Dit product is geen speelgoed en is niet bedoeld voor gebruik door kinderen.

Fabrikant: IKEA of Sweden AB

Adres: Postbus 702, SE-34381 Älmhult, Zweden




Italiano

- Non collegare i prodotti uno dopo l'altro, in sequenza.
- Stacca la spina per scollegare l'alimentazione.
- Usa il prodotto solo in ambienti chiusi e asciutti.
- Non sovraccaricare il prodotto.
- Elimina il prodotto se danneggiato.

N.B.
Questo prodotto dev'essere usato esclusivamente da un adulto. Questo prodotto non è un giocattolo e non deve essere utilizzato dai bambini.

Produttore: IKEA of Sweden AB

Indirizzo: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SVEZIA




Dansk

- Må ikke serieforbindes.
- Træk stikket ud for at afbryde strømmen.
- Må kun bruges indendørs i tørre omgivelser.
- Produktet må ikke overbelastes.
- Produktet skal kasseres, hvis det er beskadiget.

BEMÆRK!
Må kun bruges af voksne. Dette er ikke legetøj og er ikke beregnet til børn.

Producent: IKEA of Sweden AB

Adresse: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SVERIGE




Magyar

- Ne csatlakoztass több darabot egymás utáni sorban.
- Az áramellátás megszakításához húzd ki a csatlakozódugót.
- Csak beltéri száraz helyen használd.
- Ne töltsd túl a terméket.
- Dobd el a terméket ha sérült.

FIGYELEM!
Csak felnőtt használatra. Ez nem egy játékszer és nem ajánlott, hogy gyerekek használják.

Gyártó: IKEA of Sweden AB

Cím: Box 702, SE-343 81, Älmhult, Svédország




Íslenska

- Ekki tengja fjöltengið við annað fjöltengi.
- Taktu úr sambandi til að aftengja.
- Notaðu það aðeins innandyrra, á þurrum stöðum.
- Varastu of mikið álag.
- Aftengdu ef fjöltengið er skemmt.

ATHUGAÐU!
Aðeins til notkunar fyrir fullorðna. Þetta er ekki leikfang og ekki ætlað börnum.

Framleiðandi: IKEA of Sweden AB

Heimilisfang: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN




Polski

- Nie łączyć się ze sobą kolejno.
- Aby odłączyć zasilanie, pociągnij za wtyczkę.
- Wyłącznie do użytku wewnątrz w suchych pomieszczeniach.
- Nie przeciążaj produktu.
- Usuń produkt, jeśli jest uszkodzony.

UWAGA!
Do użytku wyłącznie przez osoby dorosłe. Urządzenie nie jest zabawką i nie jest przeznaczone do stosowania przez dzieci.

Producent: IKEA of Sweden AB

Adres: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SZWECJA




Norsk

- Skal ikke kobles etter hverandre i en serie.
- Trekkl ut kontakten for å koble av strømmen.
- Skal kun brukes i tørre områder innendørs.
- Produktet må ikke overbelastes.
- Produktet må kastes hvis det er skadet.

MERK!
Skal kun brukes av voksne. Produktet er ingen leke og det er ikke beregnet for barn.

Produsent: IKEA of Sweden AB

Adresse: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



Eesti

- Ärge ühendage üksteise järel.
- Ärge lülitage välja, tömmake juhe välja.
- Kasutage vaid siseruumides ja kuivades kohtades.
- Ärge koormake seadet üle.
- Kui toode on kahjustatud, visake see ära.

TÄHELEPANU!
Vaid täiskasvanutele. Tegemist ei ole mänguasjaga ning see pole mõeldud kasutamiseks lastele.

Tootja: IKEA of Sweden AB

Adress: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

