

INFO OVER MUURVERANKERING

Staat jouw wandmateriaal er niet bij of heb je nog vragen, vraag dan raad in een doe-het-zelfzaak.

WANDMATERIAAL

Gipsplaat op houten frame

MUURVERANKERING

Schroef de schroef rechtstreeks in het hout. Neem bijvoorbeeld een houtschroef van 5 mm uit de IKEA FIXA schroeven-en-pluggenset. (Figuur 1)




FIGUUR 1

WANDMATERIAAL

Gipsplaat zonder houten frame

MUURVERANKERING

Plug met schroef, bijvoorbeeld een plug van 8 mm uit de IKEA FIXA schroeven-en-pluggenset (Figuur 2)



FIGUUR 2

WANDMATERIAAL


Metselwerk

MUURVERANKERING

Volle muur: plug met schroef, bijvoorbeeld een plug van 8 mm uit de IKEA FIXA schroeven-en-pluggenset (Figuur 3A)



FIGUUR 3A



FIGUUR 3B

Holle muur: tuimelplug
(Figuur 3B)

Samen maken we woningen veilig.

Maak vast!

Preventie omkantelende meubels

SAMEN maken we woningen veilig

We willen allemaal dat onze woning een veilige plek is. Maar ook daar kunnen ongelukken gebeuren, zeker met kinderen.

Samen kunnen we dat voorkomen en de woning veiliger maken.

- Maak vast! Gebruik de bij het artikel meegeleverde kantelbeveiliging in combinatie met geschikte schroeven en pluggen voor het type wand. Kijk op de volgende pagina voor meer info over schroeven en pluggen.
- Zet nooit een tv of andere zware voorwerpen op een ladekast of een ander meubel dat daar niet speciaal voor bedoeld is.
- Plaats zware voorwerpen in de onderste lades.
- Let erop dat kinderen nooit op lades, deuren of kasten klimmen of eraan gaan hangen.

Meer informatie en een preventiefilmpje
vind je op [IKEA.be/maakvast](https://www.ikea.be/maakvast)

