

NUTSVOORZIENINGEN IN JE **METHOD** KEUKEN

ALGEMEEN

Alle leidingen (water en elektriciteit) dienen geïntegreerd te zijn in muren of bevestigd onder de onderkasten, met maximaal **8cm** vrije hoogte. Duid op de muren de plaatsing van de leidingen aan om te vermijden dat deze doorboord worden tijdens de installatie. De installateur is **NIET** verantwoordelijk als dit toch voorvalt. De leidingen kunnen niet tegen de muur bevestigd worden, dit verhindert de plaatsing van de kasten tegen de muur.

Voor keukentoeestellen, en vooral toestellen met een hoog energieverbruik, voorzie je een aparte toevoer, conform de legale voorzieningen en de richtlijnen van de fabrikant. Stopcontacten dienen altijd vrij toegankelijk te zijn: vermijd ze achter een keukentoestel.

In geval van een nieuw plafond is het aangeraden een droogperiode in te lassen voor de installatie: **minimaal 6** weken in een verwarmde ruimte, 10 tot 12 weken in een niet-verwarmde ruimte. Plaats de vloer over de volledige oppervlakte, dus ook op de plaats waar de kasten geplaatst worden, vóór de installatie voor een perfecte afwerking.

Vastmaken van METHOD elementen op holle muren en/of valse muren in gipsplaten (gyproc): plaats elke 30 cm een verticale keper met behulp van de rail. Voorzie bij plaatsing direct tegen de muur, een keper van 6 cm, 2 cm onder de bovenzijde van de bovenkasten, onderkasten en hoge kasten geplaatst.

METHOD elementen worden altijd gemonteerd op poten. Als de keuken een houten of gemetselde sokkel bevat worden de elementen ook geplaatst op poten en nooit direct op de vloer.

Bijkomende werken zoals afwerking tussen de bovenkant van de kasten en het plafond, de afwerking van de achterkant van een eiland met niet-IKEA artikelen, afwerking van technische elementen zoals een dampkapafvoer en speciale verzagingen worden gefactureerd aan 44,- per uur exclusief 21% btw en betaald op de dag van installatie.

De aansluitingen worden enkel uitgevoerd als de installatie beantwoord aan alle legale voorschriften.

OVEN EN KOOKPLAAT IN EEN ONDERKAST

Elektrische of vitrokeramische kookplaat

Voorzie een ingebouwd stopcontact op minimaal 30 cm en maximaal 80 cm van de vloer, in de onderkast. Voeding kookplaat: monofase: zekering 32A (220V), kabel 6 mm²; driefase: zekering 25A (380V), kabel 4 mm². Opgelet: de aansluitkabel is niet voorzien.

Gaskookplaat

Plaats de gaskraan ½ vrouwelijk rechts van de kookplaat op ongeveer 60 cm hoogte. De kraan moet vrij blijven! Ze kan niet meer dan 5 cm van de muur en 80 cm van de gaskookplaat verwijderd zijn. De voedingskabel en de flexibele buis voor gastoevoer zijn niet voorzien. Voorzie een ingebouwd stopcontact

(220V) voor de elektrische ontsteking, op een hoogte tussen 30 cm en 80 cm van de vloer, in de onderkast.

Oven

Voeding oven: monofase: zekering 20A, kabel 2,5 mm². Voorzie een ingebouwd stopcontact, bij voorkeur in de kast naast de oven, op een hoogte tussen 30 cm en 80 cm van de vloer.

Sanitaire aansluitingen

Voorzie een eenvoudige ½ Shellkraan voor de aansluiting van warm water. Voorzie een dubbele ½ Shellkraan voor de aansluiting van koud water, in combinatie met een vaatwasser. De kraan bevindt zich op 60 cm hoogte van de vloer (40 cm voor een DOMSJÖ spoelbak). Voorzie een afvoer in PVC, met een diameter van 40 mm, op een hoogte van 30 cm, in het midden van de spoelbakkast.

VAATWASSER

Voorzie een stopkraan (in geval van aparte toevoer) op een hoogte van 60 cm in de spoelbakkast of de kast er naast. Gebruik een dubbele kraan met koud watertoevoer als er geen aparte toevoer is. Voorzie een ingebouwd stopcontact op 40 cm hoogte in de spoelbakkast of in de kast er naast. De afvoer van de vaatwasser kan aangesloten worden op de sifon van de spoelbak. Plaats geen buizen, kabels of stopcontacten achter een vaatwasser of wasmachine!

DAMPKAP

Al onze dampkappen functioneren zowel bij uitwendige afvoer als met filters. De flexibels en/of koolstoffilters zijn niet meegeleverd met het toestel maar kunnen in het IKEA woonwarenhuis apart gekocht worden. Het gat voor de afvoer wordt niet gemaakt door onze installateurs. Dit werk wordt best overgelaten aan een professionele bouwvakker. Raadpleeg onze website voor de technische specificaties van elektrische aansluitingen of plaatsingen in en afvoergat.

OVEN, MICROGOLFOVENS EN KOELKASTEN IN EEN KOLOMKAST

Plaats de ingebouwde stopcontacten, in de mate van het mogelijke, boven of onder de toestellen (zo zijn ze toegankelijk in geval van een defect aan het toestel). Voeding oven: monofase: zekering 20A, kabel 2,5 mm². Opgelet: de kabel voor een oven en microgolfoven is 100 cm lang, die voor een koelkast 230 cm!

Voorzie een apart ingebouwd stopcontact voor elk toestel

Op minimaal 30 cm hoogte. De maximale hoogte hangt af van het de hoogte van de kast en de lengte van de kabel (kijk op de technische specificaties van het toestel indien meegeleverd).

VERLICHTING EN STOPCONTACTEN IN EEN WERKBLAD

OMLOPP verlichting wordt aangesloten op een ingebouwd stopcontact. Zie technische fiche op de website.

UTRUSTA verlichting: voorzie een kabel ter hoogte van het bovenste deel van de kasten. Voorzie een kabel op 5 cm boven het onderste deel van de kasten voor de werkbladverlichting. Opgelet: we raden aan hiervoor

een aparte schakelaar te gebruiken. Stopcontacten in het werkblad: wegens veiligheidsredenen is het verplicht om minstens 30 cm afstand te houden tot de kraan en de kookplaat.

Deze inlichtingen zijn uitsluitend aanwijzend en vallen buiten de verantwoordelijkheid van IKEA of zijn medewerkers. IKEA beroept zich op het recht om de keukeninstallatie uit te stellen in geval van niet-conforme locatie op het moment van installatie.



version 18062014