




HEMNES



Design and Quality
IKEA of Sweden



WARNING!

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install tipover restraint provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

ATTENTION!





**Enfants morts suite au basculement d'un meuble.
Afin de limiter le risque de basculement de meuble :**

- TOUJOURS utiliser les fixations anti-basculement fournies.
- NE JAMAIS installer de TV sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur les tiroirs, portes ou étagères, y grimper ou s'y suspendre.
- NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.

¡ADVERTENCIA!

**Han muerto niños por el vuelco de muebles.
Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:**

- Utilizar SIEMPRE las fijaciones antivuelco que se suministran.
- NUNCA instalar un TV sobre este producto.
- NUNCA permitir que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.
- NUNCA abrir más de un cajón a la vez.
- Colocar los objetos más pesados en los cajones inferiores.



1




118331

24x



101345

8x



119030

12x




100347

12x




GB
FR
ES




IKEA
Design and Quality
IKEA of Sweden

IKEA of Sweden AB
SE-343 81 Älmhult



107967

1x




109048

1x



100823

2x



121714

1x



109049

1x

329301

2




101345

16x




118331

6x




119030

18x




106551

2x



100092

1x




1x

101221




9

3



117615

6x




101345

12x




105344

6x




100413

6x




110519

18x



123492

12x




119030

12x





100347


12x




22




1




2




3




4





5




6




7




8




9




10




11




12




13




14





4x




15




2x




16




17




18




19




20



21





ENGLISH

WALL ANCHORING GUIDE:

The hardware you should use to secure your furniture to the wall depends on both the type of furniture you have and your wall material.

Type of Wall Material: Using the guide below, identify your wall material and the appropriate steps to take for that wall material.

Drywall or plaster with available wood stud:

- Mark the attachment point(s) with a pencil at the appropriate height and positioned over wood stud(s).
- Drill 1/8-inch (3mm) diameter pilot hole(s) into the wood stud(s), at the height you marked with pencil.
- Follow the appropriate pictogram instructions.

Drywall without available wood stud:

- Mark the attachment point(s) with a pencil at the appropriate height.
- Drill 5/16-inch (8mm) diameter hole(s) through the wall at the height you marked with pencil.
- Drive the plastic plug(s) into the hole(s), using a hammer if needed.
- Follow the appropriate pictogram instructions. Do not over-tighten.

Masonry:

- Mark the attachment point(s) with a pencil at the appropriate height.
- Drill 5/16-inch (8mm) diameter hole(s) 2 and 3/4-inches (70mm) deep into the wall at the height you marked with pencil.
- Drive the plastic plug(s) into the hole(s), using a hammer if needed.
- Follow the appropriate pictogram instructions. Do not over-tighten.

If your wall material is not listed here, or if you have any questions, consult your local hardware store.

FRANÇAIS

INSTRUCTIONS POUR FIXATION AU MUR :

Le choix des fixations à utiliser pour fixer votre meuble au mur dépend du type de meuble et du matériau du mur.

Matériau du mur : le guide ci-dessous vous permet d'identifier le matériau de votre mur pour savoir comment procéder.

Cloison en plâtre avec montants en bois :

- Marquer le(s) point(s) de fixation à l'aide d'un crayon à la hauteur désirée sur le mur, en le(s) alignant sur le montant.
- Percer un(des) trou(s) pilote(s) de 3 mm (1/8 inch) de diamètre dans le(s) montant(s) en bois, à la hauteur marquée au crayon.
- Suivre les instructions correspondantes présentées sous forme de pictogrammes.

Cloison en plâtre sans montant en bois :

- Marquer le(s) point(s) de fixation à l'aide d'un crayon à la hauteur désirée.
- Percer dans le mur un(des) trou(s) de 8 mm (5/16 inch) de diamètre à la hauteur marquée au crayon.
- Insérer la(les) cheville(s) en plastique à l'intérieur du(des) trous. Utiliser un marteau si nécessaire.
- Suivre les instructions correspondantes présentées sous forme de pictogrammes. Ne pas serrer les vis trop fort.

Mur en maçonnerie :

- Marquer le(s) point(s) de fixation à l'aide d'un crayon à la hauteur désirée.
- Percer un trou de 8 mm (5/16") de diamètre et de 70 mm (2 3/4") de profondeur dans le mur à la hauteur marquée au crayon.
- Insérer la(les) cheville(s) en plastique à l'intérieur du(des) trous. Utiliser un marteau si nécessaire.
- Suivre les instructions correspondantes présentées sous forme de pictogrammes. Ne pas serrer les vis trop fort.

Si le matériau de votre mur ne figure pas dans la liste, ou si vous avez des questions, adressez-vous à votre fournisseur local.

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES PARA LA SUJECIÓN A LA PARED:

Elige los accesorios a utilizar para fijar el mueble a la pared en función del tipo de mueble y del material de la pared.

Material de la pared: consulta la siguiente guía para identificar el material del que está hecha tu pared y las correspondientes instrucciones.

Pared de pladur o yeso con posibilidad de sujeción a la estructura portante de madera:

- Con un lápiz, indica el punto (o los puntos) de sujeción a la altura adecuada en correspondencia con la estructura portante de madera.
- Con un taladro, haz un agujero de 3 mm (1/8") de diámetro en los elementos portantes de madera siguiendo las marcas hechas a lápiz.
- Sigue las instrucciones de los pictogramas.




Pared de pladur sin posibilidad de sujeción a la estructura portante de madera:


- Con un lápiz, indica el punto (o los puntos) de sujeción a la altura adecuada.
- Con un taladro, haz uno o varios agujeros de 8 mm (5/16") de diámetro en la pared siguiendo las marcas hechas a lápiz.
- Introduce los tacos de plástico en los agujeros con la ayuda de un martillo.
- Sigue las instrucciones de los pictogramas. No apretar demasiado.

Pared de ladrillo:


- Con un lápiz, indica el punto (o los puntos) de sujeción a la altura adecuada.
- Con un taladro, haz uno o varios agujeros de 8 mm (5/16") de diámetro y 70 mm (3/4") de profundidad en la pared siguiendo las marcas hechas a lápiz.
- Introduce los tacos de plástico en los agujeros con la ayuda de un martillo.
- Sigue las instrucciones de los pictogramas. No apretar demasiado.

Si el material de tu pared no aparece aquí o si tienes alguna duda o pregunta, acude a la ferretería más cercana.








24



25













↓

27



28








29


i

⚠ WARNING	⚠ ATTENTION	⚠ ADVERTENCIA
Children have died from furniture tip-overs. To reduce this risk of injury, always use proper tie-down technique. NEVER put a TV on its back.	Enfants morts suite au déploiement d'un meuble. Pour réduire ce risque de blessure, utilisez toujours une technique appropriée. NE JAMAIS mettre un TV sur son dos.	Muertes infantiles por el uso de muebles. Para reducir el riesgo de lesiones, siempre use la técnica correcta. NUNCA ponga un TV sobre su espalda.
NEVER allow a child to climb on, sit on, or stand on the furniture. NEVER allow more than one child to sit on the furniture at the same time.	NE JAMAIS permettre de TV d'être escaladé, d'être assis ou d'être debout sur le meuble. Ne laissez pas plus d'un enfant sur le meuble à la fois.	NUNCA permita que los niños se apoyen en el mueble, se sienten o se pongan de pie sobre él. Nunca permita más de un niño en el mueble al mismo tiempo.
This is a permanent label. Do not remove.	Information permanente. Ne pas retirer.	Información permanente. No eliminar.








30




31




32




33




34



35





36




i

⚠ WARNING	⚠ ATTENTION	⚠ ADVERTENCIA
Children have died from furniture tipovers. For this reason, you must follow the instructions below: • Always use proper tie-down technique. • NEVER put a TV on this product. • NEVER allow children to climb on the product. If you do, you may damage the product, and it may fall. • NEVER lean more than 100 lbs (45 kg) on the product. • Place furniture firmly in the floor anchors. This is a permanent label. Do not remove.	Enfants morts suite au basculement d'un meuble. Par conséquent, vous devez respecter les règles de base de montage ci-dessous : • TOUJOURS utiliser les techniques appropriées de fixation. • NE JAMAIS laisser les enfants grimper sur le produit. Si vous le faites, vous pouvez endommager le produit et il risque de tomber. • NE JAMAIS appuyer plus de 100 lb (45 kg) sur le produit. • Placez toujours le meuble dans les ancrages au sol. Cette étiquette est permanente. Ne l'enlevez pas.	Los muertos niños por el basco de muebles. Por esta razón, se deben seguir las reglas de los muebles: • Siempre usar las técnicas apropiadas de fijación. • NUNCA permitir que los niños suban al producto. Si lo hacen, se puede dañar el producto y caer. • NUNCA apoyar más de 100 lb (45 kg) en el producto. • Coloque los muebles en los anclajes de la pared. Esta es una etiqueta permanente. No la retire.



38



39

