


IKEA PS 2014



Design and Quality
IKEA of Sweden



English

INSTALLATION INSTRUCTIONS

CAUTION:

Before starting, turn off power at main circuit panel.

Français

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ATTENTION:




coupez l'alimentation avant de procéder à l'installation.

Español


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ADVERTENCIA:


Antes de comenzar el montaje, cortar la luz en el cuadro general.



10x




20x



20x

1



2



English


Live

Français

Phase

Español

Con corriente



English

Neutral

Français

Neutre

Español

Neutro



English



Earth/
Ground

Français


Terre

Español


Tierra




3




4




5




6





7




Click!




8












9



10







English

WARNING! Finger entrapment hazard. Not intended for use by children or in children's rooms, as the strings may become wrapped around fingers and cause serious injury.

Français

ATTENTION! Risque de coincement des doigts. Ne convient pas aux enfants ni aux chambres d'enfants, car les cordons peuvent s'enrouler autour des doigts et provoquer de graves blessures.

Español

ADVERTENCIA. Riesgo de atrapamiento de dedos. No se ha diseñado para que lo usen niños o en dormitorios infantiles, ya que los cordones se pueden quedar atrapados en los dedos y causar lesiones graves.

