








NORDLI



Design and Quality
IKEA of Sweden



A




8x

102509



16x

100349



8x


101345



4x


118331
112996

B




12x

145718




12x

101372




12x

118331
112996




6x

147191



6x


104663



24x

119030

C2



2x

122972
122973



2x

101345



4x

102509




2x


106940




2x

100498







1







2




3














8





9











10





⚠ WARNING	⚠ ATTENTION	⚠ ADVERTENCIA
Children have died from furniture tipovers. To reduce the risk of: • ALWAYS install tipover resistant product. • NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves. • NEVER open more than one drawer at a time. • Place heaviest items in the lowest drawer. This is a permanent label. Do not remove!	Enfants morts suite au basculement d'un meuble. • TOUJOURS utiliser les fixations anti-basculement fournies. • NE JAMAIS installer de TV sur ce produit. • NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur les tiroirs, portes ou étagères, y compris au TV. • NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois. • Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas. Information permanente. Ne pas retirer !	Han muerto niños por el vuelco de muebles de venta para niños. Para evitar el riesgo de los muebles: • USAR SIEMPRE las fijaciones antivuelco que se suministran. • NUNCA permitir que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o estantes. • NUNCA abrir más de un cajón a la vez. • Colocar los objetos más pesados en los cajones inferiores. Información permanente. No eliminar!










11




12







13




14




15




16




17






18





19









20



21















i

WARNING	ATTENTION	ADVERTENCIA
Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover: • ALWAYS read the instructions. • NEVER put a TV on this product. • NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves. • NEVER open more than one drawer at a time. • Place heaviest items in the lowest drawers. This is a permanent label. Do not remove!	Enfants morts suite au basculement d'un meuble. • Toujours utiliser les instructions anti-basculement fournies. • NE JAMAIS installer de TV sur ce produit. • NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur les tiroirs, portes ou étagères, à grimper ou à s'accrocher. • NE JAMAIS ouvrir plus qu'un tiroir à la fois. • Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas. Information permanente. Ne pas retirer !	Nun muertos niños por el vuelco de muebles. • Siempre siempre las instrucciones anti-basculeo que se suministran. • NUNCA instalar un TV sobre este producto. • NUNCA permitir que los niños se apoyen de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o estantes. • NUNCA abrir más de un cajón a la vez. • Colocar los objetos más pesados en los cajones inferiores. Información permanente. No eliminar!





24



25

