


RAKKESTAD



Design and Quality
IKEA of Sweden



ENGLISH

WARNING!

Children have died from furniture tipover.

To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install tipover restraint provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

FRANÇAIS

ATTENTION!

Enfants morts suite au basculement d'un meuble.

Afin de limiter le risque de basculement de meuble :

- TOUJOURS utiliser les fixations anti-basculement fournies.
- NE JAMAIS installer de TV sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur les tiroirs, portes ou étagères, y grimper ou s'y suspendre.
- NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.




ESPAÑOL






¡ADVERTENCIA!


Han muerto niños por el vuelco de muebles.

Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:

- Utilizar SIEMPRE las fijaciones antivuelco que se suministran.
- NUNCA instalar un TV sobre este producto.
- NUNCA permitir que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.
- NUNCA abrir más de un cajón a la vez.
- Colocar los objetos más pesados en los cajones inferiores.








100219

16x




101345

38x




109567

3x




105248

38x




109041

2x




109837

4x



119595

3x




103717

1x




107091

1x




105494

1x




100001

1x




109221

9x




109338

9x




157308

2x



158568

8x







405950

2x




146857


1x








1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14




15





16




17









20




21




22





23








25





26







↓
27






327653





www.IKEA.com/secure-it



29

ENGLISH




The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

FRANÇAIS


Les vis et les chevilles fournies peuvent être utilisées avec la plupart des murs pleins (A) ou des murs creux (B). Pour le bois massif (C), utiliser les vis sans les chevilles. En cas de doute, adressez-vous à un professionnel qualifié.

ESPAÑOL


Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.




30




31




32



33



34



35

