








NORDLI



Design and Quality
IKEA of Sweden




A




8x

102509




8x

100349



4x


101345



4x


118331
112996

B




8x

145718




8x

101372



8x

118331
112996




4x

147191



16x


119030



4x


104663

C1




2x

106940



1x

122972
122973




2x

101345



4x

102509




2x


125325

2x


125326




1





2




3







6

2x









7









8









⚠ WARNING	⚠ ATTENTION	⚠ ADVERTENCIA
Children have died from furniture tip-over. To reduce the risk of furniture tip-over: • ALWAYS install tipover restraint straps. • NEVER put a TV on this product. • NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or fronts. • NEVER open more than one drawer at a time. • Pull handles down to the lowest drawers. This is a permanent label. Do not remove!	Enfants morts suite à la chute de meubles. Pour réduire le risque de basculement de meubles : • TOUJOURS utiliser les sangles anti-basculement. • NE JAMAIS installer de TV sur ce produit. • NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir, grimper ou s'accrocher sur les tiroirs, portes ou devantures. • NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois. • Tirer les poignées des tiroirs vers le bas jusqu'aux tiroirs les plus bas. Informations permanentes. Ne pas retirer !	Los muertos niños por el bascu de muebles. Para reducir el riesgo de vuelco de los muebles: • USAR SIEMPRE las fijaciones antivolteo que se suministran con este producto. • NUNCA instalar un TV sobre este producto. • NUNCA permitir que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o frentes. • NUNCA abrir más de un cajón a la vez. • Tirar las alças más abajo hasta los cajones inferiores. Información permanente. No eliminar !




10




11







12




13





14




15














16








17












18



19



20



21

