





RÅDMANSÖ



Design and Quality
IKEA of Sweden



English

WARNING

Children have died from furniture tipover.

To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

Français

AVERTISSEMENT

Des enfants sont morts suite au basculement d'un meuble.

Afin de limiter le risque de basculement d'un meuble :

- TOUJOURS utiliser le système anti-basculement fourni.
- NE JAMAIS installer de téléviseur sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur quelque tiroir, porte ou étagère que ce soit, y grimper ou s'y suspendre. NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.




Español






ADVERTENCIA

Han muerto niños por el vuelco de muebles.


Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:

- Instala SIEMPRE el dispositivo antivuelco que se suministra.
- No pongas NUNCA un televisor encima de este producto.
- No permitas NUNCA que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas. No abras NUNCA más de un cajón a la vez.
- Mete los objetos más pesados en los cajones inferiores.





1




10093081

8x



10093082

8x



10051084

6x




10075558

6x




10047245

36x




190459

1x




105251

2x




10120564

4x



10003283

4x




100001

1x




101345

4x



10121698


4x



10114605


4x

2




159553

24x



10109447

6x




119976

6x



117434

24x





10040242


6x




10047245

36x








1




2




3




4




5




6




7




8




9







10







12







14




15




16




17






19




20





www.IKEA.com/secure-it



21

English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.


Français

Les vis et les chevilles fournies peuvent être utilisées avec la plupart des murs pleins (A) ou des murs creux (B). Pour le bois massif (C), utiliser les vis sans les chevilles. En cas de doute, adressez-vous à un professionnel qualifié.

Español

Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.


A




Ø 5/16"
(8 mm)




1




2



3




B




Ø 5/16"
(8 mm)




1




2



3




C




Ø 1/8"
(3 mm)





1




2












23




24




25




26



27



28



29

