





# TONSTAD



Design and Quality  
IKEA of Sweden



English

## WARNING!

**Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:**

- ALWAYS install tipover restraint provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

Français

## ATTENTION !

**Enfants morts suite au basculement de meuble. Afin de limiter le risque de basculement d'un meuble :**




- TOUJOURS utiliser les fixations anti-basculement fournies.
- NE JAMAIS installer de TV sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur les tiroirs, portes ou étagères, y grimper ou s'y suspendre.
- NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.






Español

## ¡ADVERTENCIA!


**Han muerto niños por el vuelco de muebles. Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:**

- Utilizar SIEMPRE las fijaciones antivuelco que se suministran.
- NUNCA instalar un TV sobre este producto.
- NUNCA permitir que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.
- NUNCA abrir más de un cajón a la vez.
- Colocar los objetos más pesados en los cajones inferiores.








2x




2x



2x




4x



2x


370766




16x



16x



6x




6x




16x




10x




4x



1x




2x




4x


1




2





3




4




5




6




7





8







9




10




11








12



13




# 14



# 15


x

x





[www.IKEA.com/secure-it](http://www.IKEA.com/secure-it)



# 16

## English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

## Français

Les vis et les chevilles fournies peuvent être utilisées avec la plupart des murs pleins (A) ou des murs creux (B). Pour le bois massif (C), utiliser les vis sans les chevilles. En cas de doute, adressez-vous à un professionnel qualifié.

## Español

Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.

**A**

Ø 5/16" (8 mm)

**1**

**2**

2 3/4" (70 mm)

**3**

**B**

Ø 5/16" (8 mm)

**1**

**2**

≈ 1 1/4" (≈ 30 mm)

**3**

**C**

Ø 1/8" (3 mm)


**1**


**2**

≈ 1 1/4" (≈ 30 mm)


**3**

17







18




19




20




21




# 22





# 23




24



25



# 26



# 27

