UPPFÖRA



Design and Quality
IKEA of Sweden



English

WARNING

Children have died from furniture tipover.To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.
-

Français

ATTENTION :

Enfants morts suite au basculement de meuble. Afin de limiter le risque de basculement de meuble :

- TOUJOURS utiliser le système anti-basculement fourni.
- NE JAMAIS installer de TV sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser d’enfants se tenir debout sur quelque tiroir, porte ou étagère que ce soit, y grimper ou s’y suspendre.
- NE JAMAIS ouvrir plus d’un tiroir à la fois.
- Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.

Español

ADVERTENCIA

Han muerto niños por el vuelco de muebles. Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:

- Instala SIEMPRE el dispositivo antivuelco que se suministra.
- No pongas NUNCA un televisor encima de este producto.
- No permitas NUNCA que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.
- No abras NUNCA más de un cajón a la vez.
- Mete los objetos más pesados en los cajones inferiores.

AA-2411578-4


Ø 5/16"
(8 mm)
Ø 1/8"
3 mm
Ø 5/16"
(8 mm)
Ø 5/16"
(8 mm)
Ø 1/8"
3 mm








?
IKEA

1



4x

2x



10x



10x

10x



1x



1x



4x



1x






371631
150689
2x
126916
2x
121714
2x
GB
FR
ES
IKEA
Design and Quality
IKEA of Sweden
IKEA of Sweden AB
SE-343 81 Älmhult
150688
2x
147968
2x
10005905
2x
14


1


1
8x
101345

2



3





4





5





6



7



8



9



10





11





12


GB
FR
ES
IKEA
Design and Quality
IKEA of Sweden
IKEA of Sweden AB
SE-343 81 Älmhult
2x
150688







13



14



15



16



17



www.IKEA.com/secure-it



English
The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

Français
Les vis et les chevilles fournies peuvent être utilisées avec la plupart des murs pleins (A) ou des murs creux (B). Pour le bois massif (C), utiliser les vis sans les chevilles. En cas de doute, adressez-vous à un professionnel qualifié.

Español
Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.



18



19



20






1x
109558
10038544

© Inter IKEA Systems B.V. 2023
2024-06-18 AA-2411578-4