

BOAXEL

Rangement

Entretien et nettoyage


Nettoyez à l'aide d'un chiffon imbibé d'un détergent doux. Puis séchez avec un chiffon propre et sec.

Sécurité

Le type de fixation requise dépend des matériaux du mur. Utilisez le matériel de fixation (vendu séparément) qui convient aux murs de votre maison. Si vous avez des doutes concernant le type de murs de votre maison, la charge qu'ils peuvent supporter ou la façon de fixer en toute sécurité les accessoires BOAXEL sur vos murs, demandez conseil à un détaillant local spécialisé.

Renseignements utiles

Conçu uniquement pour être utilisé à l'intérieur, sur les balcons fermés et dans les salles de lavage.



Dans tous les endroits où vous avez besoin de rangement, BOAXEL maximise chaque centimètre carré de l'espace à votre disposition. Une conception intelligente aux lignes épurées permet d'optimiser l'espace sans compromettre le style.


BOAXEL s'adapte facilement aux différentes pièces et situations, du tri des vêtements dans la chambre à coucher et dans la salle de lavage au rangement des manteaux dans l'entrée.

BOAXEL peut s'adapter et changer facilement, tout comme votre vie. Vous avez besoin de plus d'espace de rangement dans l'armoire-penderie pour un nouveau membre de votre famille ? Ajoutez des corbeilles en filet. Vous voulez réorganiser votre salle de lavage ? Les tablettes se déplacent facilement. BOAXEL permet de faire des agencements qui répondent à tous vos besoins de rangement.

Le présent guide a été créé afin de vous aider lors de l'achat d'articles. Malgré toute l'attention portée à sa réalisation, des erreurs ou des omissions ont pu s'y glisser. Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité. Le choix des articles peut varier selon le magasin. Pour plus de renseignements, communiquez avec nos collaborateurs ou rendez-vous sur fr.IKEA.ca.



Directives d'assemblage




Choix de l'agencement

Nous offrons une multitude d'agencements BOAXEL que vous trouverez en magasin ou sur fr.IKEA.ca. Si vous n'aimez pas les agencements proposés, vous pouvez créer celui qui répondra parfaitement à vos besoins et à vos goûts. Commencez par examiner les agencements proposés sur le Web et choisissez celui qui vous inspire. Vous pouvez ensuite utiliser notre outil de planification pour concevoir votre propre agencement.

Étapes à suivre :

1. Avant de commencer à planifier votre nouveau rangement, définissez l'espace que vous voulez organiser. Dessinez l'endroit que vous désirez aménager en prenant les mesures du sol au plafond et entre les murs. Notez toutes les caractéristiques, comme des fenêtres ou des portes, qui pourraient avoir une incidence sur les dimensions de votre agencement, prenez des mesures détaillées et prévoyez l'espace pour ouvrir et fermer les portes.
2. Choisissez la quantité de rails de suspension et de crémaillères dont vous aurez besoin en fonction de l'agencement prévu.
3. Choisissez les accessoires. Réfléchissez à vos besoins quotidiens et à ce que vous devez ranger.

4. Trouvez ensuite le nombre de consoles requises pour installer les accessoires. Complétez votre nouveau rangement par des boîtes et des accessoires de notre gamme complète d'accessoires de rangement intérieur.



Astuce !

Si vous choisissez d'avoir une seule section, vous avez besoin de deux crochets par pièce intérieure. **Pour deux sections, vous n'avez besoin que de trois crochets, un à chaque extrémité et un au milieu.** Pour trois sections, vous avez besoin de quatre crochets.

Par exemple, dans l'image ci-dessus, vous pouvez voir qu'il faut deux crochets pour une tablette, trois crochets pour deux tablettes et quatre crochets pour trois tablettes.

Directives d'assemblage

Calcul de la largeur d'un agencement sur mesure

Si vous planifiez vous-même votre rangement mural, vous devez prévoir 2 cm pour la largeur des crémaillères extérieures et 0 cm pour chaque crémaillère centrale (puisque les tablettes

les chevauchent). Vous devez également ajouter la largeur des tablettes ou des accessoires que vous avez choisis.

Astuce !


Si vous utilisez un rail de suspension, placez un accessoire intérieur, comme une tablette, en haut et en bas des crémaillères avant de le fixer au mur. Cela vous aidera à déterminer la bonne distance entre les crémaillères. Utilisez un niveau pour confirmer que tout est bien droit avant de fixer la solution au mur.

Astuce !

Si vous prévoyez de placer une corbeille en filet au bas de votre agencement, nous vous recommandons de fixer les crémaillères à 15 cm du sol. Cela vous permet de faire glisser la corbeille sans qu'elle touche le sol et d'utiliser au mieux toute la hauteur du mur.

IMPORTANT !

Lorsque vous installez un agencement mural BOAXEL, suivez les instructions d'assemblage fournies avec les crémaillères pour vous assurer d'avoir la bonne distance entre les trous de perçage.



Exemple 1:

$$1 \text{ cm} + 60 \text{ cm} + 1 \text{ cm} = 62 \text{ cm}$$



Exemple 2:

$$1 \text{ cm} + 60 \text{ cm} + 60 \text{ cm} + 60 \text{ cm} + 1 \text{ cm} = 182 \text{ cm}$$

Guide de calcul rapide

Crémaillère 1 : +0 cm

Crémaillère 2 : +2 cm

Crémaillère 3 : +2 cm

Crémaillère 4 : +2 cm

Largeur des tablettes et des accessoires :

60 cm

(tablettes, tablette en fil, corbeilles en filet, tringle à vêtements, séchoir, étagère à chaussures)

80 cm

(tablettes, tablette en fil, corbeilles en filet, tringle à vêtements, séchoir, étagère à chaussures)

Éléments BOAXEL

Dimensions hors-tout : largeur×profondeur×hauteur.



BOAXEL. Rail de suspension. Blanc.

62 cm (24%po)	304.487.39
82 cm (32%po)	104.487.40

BOAXEL. Rail de suspension. Anthracite.

62 cm (24%po)	
82 cm (32%po)	



BOAXEL. Crémaillère. Blanc.

100 cm (39%po)	004.487.31
200 cm (78%po)	804.487.32

BOAXEL. Crémaillère. Anthracite.

100 cm (39%po)	405.756.04
200 cm (78%po)	105.756.05



BOAXEL. Console. Blanc.

40 cm (15%po)	604.487.33
---------------	------------

BOAXEL. Console. Anthracite.

40 cm (15%po)	105.755.87
---------------	------------



BOAXEL. Étagère à chaussures. Blanc.

60×40 cm (23%×15%po)	104.503.99
80×40 cm (31%×15%po)	704.504.00

BOAXEL. Étagère à chaussures. Anthracite.

60×40 cm (23%×15%po)	805.756.02
80×40 cm (31%×15%po)	605.756.03



BOAXEL. Tablette réglable. Blanc.

20-30 cm (7%"-11%po)	304.637.44
----------------------	------------

BOAXEL. Tablette réglable. Anthracite.

20-30 cm (7%"-11%po)	305.755.86
----------------------	------------




BOAXEL. Corbeille en filet. Blanc.

60×40×15 cm (23%×15%×5%po)	204.487.49
80×40×15 cm (31%×15%×5%po)	904.586.07

BOAXEL. Corbeille en filet. Anthracite.

60×40×15 cm (23%×15%×5%po)	105.755.92
80×40×15 cm (31%×15%×5%po)	905.755.93



BOAXEL. Tringle à vêtements. Blanc.

60 cm (23%po)	904.487.41
80 cm (31%po)	704.487.42

BOAXEL. Tringle à vêtements. Anthracite.

60 cm (23%po)	905.755.88
80 cm (31%po)	705.755.89



BOAXEL. Tringle à vêtements réglable. Blanc.

20-30 cm (7%"-11%po)	704.637.42
----------------------	------------

BOAXEL. Tringle à vêtements réglable. Anthracite.

20-30 cm (7%"-11%po)	505.755.85
----------------------	------------



BOAXEL. Séchoir. Blanc.

60×40 cm (23%×15%po)	604.487.47
80×40 cm (31%×15%po)	404.487.48

BOAXEL. Séchoir. Anthracite.

60×40 cm (23%×15%po)	505.755.90
80×40 cm (31%×15%po)	605.755.91

Interiors



BOAXEL. Tablette. Blanc.

60×40 cm (23%×15%po)	704.487.37
80×40 cm (31%×15%po)	904.487.36

BOAXEL. Tablette. Effet chêne.

60×40 cm (23%×15%po)	805.760.79
80×40 cm (31%×15%po)	605.760.80

BOAXEL. Tablette. Anthracite.

60×40 cm (23%×15%po)	605.755.99
80×40 cm (31%×15%po)	005.756.01



BOAXEL. Tablette. Métal blanc.

60×40 cm (23%×15%po)	404.487.34
80×40 cm (31%×15%po)	104.487.35

BOAXEL. Tablette. Métal Anthracite.

60×40 cm (23%×15%po)	805.755.98
80×40 cm (31%×15%po)	205.756.00



BOAXEL. Tablette en fil. Blanc.


60×40 cm (23%×15%po)	504.495.87
80×40 cm (31%×15%po)	304.495.88

BOAXEL. Tablette en fil. Anthracite.

60×40 cm (23%×15%po)	905.756.06
80×40 cm (31%×15%po)	705.756.07

Suggestions d'agencement

Dimensions hors tout : largeur×profondeur×hauteur.



BOAXEL. Une section avec tablette et étagère à chaussures.

Dimensions hors tout : 62×40×201 cm (24¾×15¾×79 po)

Cet agencement

Blanc avec tablettes blanches 894.656.04

Anthracite avec tablettes anthracite 895.489.73

Comprend les éléments suivants :

BOAXEL console, 40 cm, blanc	604.487.33	× 6
BOAXEL tringle à vêtements, 60 cm, blanc	904.487.41	× 2
BOAXEL rail de suspension, 62 cm, blanc	304.487.39	× 1
BOAXEL tablette, 60×40 cm, blanc	704.487.37	× 2
BOAXEL étagère à chaussures, 60×40 cm, blanc	104.503.99	× 1
BOAXEL crémaillère, 200 cm, blanc	804.487.32	× 2



BOAXEL. Une section avec tablettes et corbeilles en filet.

Dimensions hors tout : 62×40×201 cm (24¾×15¾×79 po)

Cet agencement


Blanc avec tablettes/paniers blancs 193.323.68

Anthracite avec tablettes/paniers anthracite 495.489.32

Blanc avec tablettes effet chêne/paniers blancs 095.757.86

Comprend les éléments suivants :

BOAXEL console, 40 cm, blanc	604.487.33	× 10
BOAXEL tringle à vêtements, 60 cm, blanc	904.487.41	× 1
BOAXEL rail de suspension, 62 cm, blanc	304.487.39	× 1
BOAXEL crémaillère, 200 cm, blanc	804.487.32	× 2
BOAXEL tablette, 60×40 cm, blanc	704.487.37	× 3
BOAXEL corbeille en filet 60×40×15 blanc	204.487.49	× 2



BOAXEL. Deux sections avec tablettes et corbeilles en filet.


Dimensions hors tout : 122×40×201 cm (48×15¾×79 po)

Cet agencement

Blanc avec tablettes/paniers blancs 193.323.73

Comprend les éléments suivants :

BOAXEL console, 40 cm, blanc	604.487.33	× 18
BOAXEL tringle à vêtements, 60 cm, blanc	904.487.41	× 2
BOAXEL rail de suspension, 62 cm, blanc	304.487.39	× 2
BOAXEL crémaillère, 200 cm, blanc	804.487.32	× 3
BOAXEL tablette, 60×40 cm, blanc	704.487.37	× 6
BOAXEL corbeille en filet, 60×40×15 cm, blanc	204.487.49	× 6



BOAXEL. Deux sections avec tablettes, étagères à chaussures et corbeilles en filet.

Dimensions hors tout : 122×40×201 cm (48×15¾×79 po)

Cet agencement

Blanc avec tablettes/paniers/étagères à chaussures blancs


493.323.76

Comprend les éléments suivants :

BOAXEL console, 40 cm, blanc	604.487.33	× 14
BOAXEL tringle à vêtements, 60 cm, blanc	904.487.41	× 2
BOAXEL rail de suspension, 62 cm, blanc	304.487.39	× 2
BOAXEL crémaillère, 200 cm, blanc	804.487.32	× 3
BOAXEL tablette, 60×40 cm, blanc	704.487.37	× 3
BOAXEL corbeille en filet, 60×40×15 cm, blanc	204.487.49	× 3
BOAXEL étagère à chaussures, 60×40 cm, blanc	104.503.99	× 2

Suggestions d'agencement

Dimensions hors tout : largeur×profondeur×hauteur.



BOAXEL. Deux sections avec tablettes, étagères à chaussures et corbeilles en filet.

Dimensions hors tout : 125×40×201 (49¼×15¾×79po)


Cet agencement

Blanc avec tablettes/paniers blancs 594.656.34

Anthracite avec tablettes/paniers anthracite 895.489.87

Comprend les éléments suivants :

BOAXEL console, 40 cm, blanc	604.487.33	× 15
BOAXEL tringle à vêtements, 60 cm, blanc	904.487.41	× 2
BOAXEL rail de suspension, 62 cm, blanc	304.487.39	× 2
BOAXEL crémaillère, 200 cm, blanc	804.487.32	× 3
BOAXEL tablette, 60×40 cm, blanc	704.487.37	× 4
BOAXEL corbeille en filet, 60×40×15 cm, blanc	204.487.49	× 2
BOAXEL étagère à chaussures, 60×40 cm, blanc	104.503.99	× 4



BOAXEL. Quatre sections avec tablettes, étagères à chaussures et corbeilles en filet.

Dimensions hors tout : 250×40×201 cm (98¼×15¾×79po)


Cet agencement

Blanc avec tablettes/paniers blancs 094.656.41

Anthracite avec tablettes/paniers anthracite 395.489.56

Comprend les éléments suivants :

BOAXEL console, 40 cm, anthracite	105.755.87	× 23
BOAXEL tringle à vêtements, 60 cm, anthracite	905.755.88	× 5
BOAXEL rail de suspension, 62 cm, anthracite	705.755.94	× 4
BOAXEL crémaillère, 200 cm, anthracite	105.765.05	× 5
BOAXEL tablette, 60×40 cm, anthracite	605.755.99	× 11
BOAXEL corbeille en filet, 60×40×15 cm, anthracite	105.755.92	× 2
BOAXEL étagère à chaussures, 60×40 cm, anthracite	805.756.02	× 2



BOAXEL. Quatre sections avec tablettes, étagères à chaussures et corbeilles en filet.

Dimensions hors tout : 242×40×201 cm (95¼×15¾×79po)


Cet agencement

Blanc avec tablettes/paniers blancs 794.675.71

Anthracite avec tablettes/paniers anthracite 095.489.91

Comprend les éléments suivants :

BOAXEL console, 40 cm, blanc	604.487.33	× 23
BOAXEL tringle à vêtements, 60 cm, blanc	904.487.41	× 5
BOAXEL rail de suspension, 62 cm, blanc	304.487.39	× 4
BOAXEL crémaillère, 200 cm, blanc	804.487.32	× 5
BOAXEL tablette, 60×40 cm, blanc	704.487.37	× 11
BOAXEL corbeille en filet, 60×40×15 cm, blanc	204.487.49	× 2
BOAXEL étagère à chaussures, 60×40 cm, blanc	104.503.99	× 2



BOAXEL. Trois sections avec tablettes, étagères à chaussures et corbeilles en filet.

Dimensions hors tout : 182×40×201 cm (71¼×15¾×79po)

Cet agencement

Blanc avec tablettes/paniers blancs 994.694.75


Anthracite avec tablettes/paniers anthracite 495.489.94

Comprend les éléments suivants :

BOAXEL console, 40 cm, blanc	604.487.33	× 18
BOAXEL tringle à vêtements, 60 cm, blanc	904.487.41	× 3
BOAXEL rail de suspension, 62 cm, blanc	304.487.39	× 3
BOAXEL crémaillère, 200 cm, blanc	804.487.32	× 4
BOAXEL tablette, 60×40 cm, blanc	704.487.37	× 6
BOAXEL corbeille en filet, 60×40×15 cm, blanc	204.487.49	× 1
BOAXEL étagère à chaussures, 60×40 cm, blanc	104.503.99	× 4

Suggestions d'agencement

Dimensions hors tout : largeur×profondeur×hauteur.



BOAXEL. Quatre sections avec tablettes, étagères à chaussures et corbeilles en filet.

Dimensions hors tout : 182×40×201 cm (71½×15¾×79po)


Cet agencement

Blanc avec tablettes/paniers blancs 394.694.78

Anthracite avec tablettes/paniers anthracite 395.489.61

Comprend les éléments suivants :

BOAXEL console, 40 cm, blanc	604.487.33	× 21
BOAXEL tringle à vêtements, 60 cm, blanc	904.487.41	× 4
BOAXEL rail de suspension, 62 cm, blanc	304.487.39	× 3
BOAXEL crémaillère, 200 cm, blanc	804.487.32	× 4
BOAXEL tablette, 60×40 cm, blanc	704.487.37	× 9
BOAXEL corbeille en filet, 60×40×15 cm, blanc	204.487.49	× 2
BOAXEL étagère à chaussures, 60×40 cm, blanc	104.503.99	× 4



BOAXEL. Une section avec tablettes en fil et étagères à chaussures.

Dimensions hors tout : 82×40×201 cm (32¼×15¾×79po)


Cet agencement

Blanc avec tablettes blanches 493.323.63

Anthracite avec tablettes anthracite 195.489.19

Comprend les éléments suivants :

BOAXEL console, 40 cm, blanc	604.487.33	× 8
BOAXEL tringle à vêtements, 80 cm, blanc	704.487.42	× 1
BOAXEL rail de suspension, 82 cm, blanc	104.487.40	× 1
BOAXEL étagère à chaussures, 80×40 cm, blanc	704.504.00	× 2
BOAXEL crémaillère, 200 cm, blanc	804.487.32	× 2
BOAXEL tablette en fil, 80×40 cm, blanc	304.495.88	× 2



BOAXEL. Deux sections avec tablettes, étagères à chaussures et corbeilles en filet.


Dimensions hors tout : 122×40×201 cm (48×15¾×79po)

Cet agencement

Blanc avec tablettes effet chêne 393.323.53

Comprend les éléments suivants :

BOAXEL console, 40 cm, blanc	604.487.33	× 15
BOAXEL rail de suspension, 62 cm, blanc	304.487.39	× 2
BOAXEL crémaillère, 200 cm, blanc	804.487.32	× 3
BOAXEL tablette, 60×40 cm, effet chêne	805.760.79	× 5
BOAXEL corbeille en filet, 60×40×15 cm, blanc	204.487.49	× 2
BOAXEL étagère à chaussures, 60×40 cm, blanc	104.503.99	× 2
BOAXEL tringle à vêtements, 60 cm, blanc	904.487.41	× 1



BOAXEL. Deux sections avec tablettes en fil et séchoirs.

Dimensions hors tout : 162×40×201 cm (63¾×15¾×79po)

Cet agencement

Blanc avec tablettes/paniers blancs 693.323.99


Anthracite avec tablettes/paniers anthracite 995.488.64

Comprend les éléments suivants :

BOAXEL console, 40 cm, blanc	604.487.33	× 14
BOAXEL tringle à vêtements, 80 cm, blanc	704.487.42	× 1
BOAXEL séchoir 80×40 cm, blanc	404.487.48	× 2
BOAXEL corbeille en filet 80×40×15 cm, blanc	904.586.07	× 2
BOAXEL rail de suspension, 82 cm, blanc	104.487.40	× 2
BOAXEL crémaillère, 200 cm, blanc	804.487.32	× 3
BOAXEL tablette en fil 80×40 cm, blanc	304.495.88	× 4

Suggestions d'agencement


Dimensions hors tout : largeur×profondeur×hauteur.



BOAXEL. Deux sections avec tablettes et séchoir.
 Dimensions hors tout : 162×40×201 cm (63¾×15¾×79po)
Cet agencement
 Blanc avec tablettes blanches 893.324.02

Comprend les éléments suivants :

BOAXEL console, 40 cm, blanc	604.487.33	× 15
BOAXEL tringle à vêtements, 80 cm, blanc	704.487.42	× 1
BOAXEL séchoir 80×40 cm, blanc	404.487.48	× 2
BOAXEL rail de suspension, 82 cm, blanc	104.487.40	× 2
BOAXEL crémaillère, 200 cm, blanc	804.487.32	× 3
BOAXEL tablette, 80×40 cm, métal blanc	104.487.35	× 7




BOAXEL. Une section avec tablettes et séchoir.
 Dimensions hors tout : 82×40×201 cm (32¼×15¾×79po)
Cet agencement

Blanc avec tablettes blanches 693.855.71
 Anthracite avec tablettes en métal anthracite 695.488.94

Comprend les éléments suivants :

BOAXEL console, 40 cm, blanc	604.487.33	× 8
BOAXEL séchoir 80×40 cm, blanc	404.487.48	× 1
BOAXEL rail de suspension, 82 cm, blanc	104.487.40	× 1
BOAXEL crémaillère, 200 cm, blanc	804.487.32	× 2
BOAXEL tablette, 80×40 cm, blanc	904.487.36	× 3



BOAXEL. Trois sections avec tablettes et séchoirs.
 Dimensions hors tout : 222×40×101 cm (87¾×15¾×39¾po)
Cet agencement
 Blanc avec tablettes blanches 193.324.10
 Anthracite avec tablettes anthracite 695.489.12

Comprend les éléments suivants :

BOAXEL console, 40 cm, blanc	604.487.33	× 11
BOAXEL tringle à vêtements, 80 cm, blanc	704.487.42	× 1
BOAXEL séchoir 60×40 cm, blanc	604.487.47	× 1
BOAXEL séchoir 80×40 cm, blanc	404.487.48	× 1
BOAXEL rail de suspension, 62 cm, blanc	304.487.39	× 1
BOAXEL rail de suspension, 82 cm, blanc	104.487.40	× 2
BOAXEL tablette, 80×40 cm, métal blanc	104.487.35	× 4
BOAXEL crémaillère, 100 cm, blanc	004.487.31	× 4
BOAXEL tablette, 60×40 cm, métal blanc	404.487.34	× 2

Accessoires



Largeur×profondeur×hauteur

Rangement pour les vêtements



STUK. Boîte compartimentée. Tissu. Blanc.

20×34×10 cm (7¼×13½×4po)	604.744.25
20×51×10 cm (7¼×20×4po)	604.744.30
20×51×18 cm (7¼×20×7po)	804.744.34
34×51×10 cm (13½×20×4po)	904.744.38
34×51×18 cm (13½×20×7po)	904.744.43




STUK. Boîte-tiroir. Tissu.
34×51×28 cm (13½×20×11po).

Blanc/gris	403.096.86
------------	------------



SKUBB. Boîte compartimentée. Tissu.
44×34×11 cm (17¼×13½×4¼po).

Blanc	101.855.93
Gris foncé	504.000.05



SKUBB. Boîtes à chaussures. Jeu de 4. Tissu.
22×34×16 cm (8¾×13½×6¼po).

Blanc	901.863.91
Gris foncé	804.000.04



PÄRKLA. Sac à chaussures.

48×22 cm (19×8¾po)	305.223.81
--------------------	------------



PÄRKLA. Boîte-tiroir.


55×49×19 cm (21¾×19¼×7½po)	503.953.82
----------------------------	------------

Accessoires de rangement à suspendre



STUK. Rangement à 7 compartiments. Tissu.
30×30×90 cm (11¾×11¾×35½po).


Blanc/gris	703.708.56
------------	------------



STUK. Housses à vêtements. Jeu de 3. Tissu.


Blanc/gris	503.708.76
------------	------------

Autres accessoires de rangement



DRÖNA. Boîte. Tissu.
25×35×25 cm (9¾×13¾×9¾po).

Blanc	504.670.67
Bleu	705.808.21
Noir	704.670.66



GNABBAS. Panier. Jonc de mer et polyester.
32×35×32 cm (12½×13¾×12½po).

604.002.98



SOCKERBIT. Boîte avec couvercle. Plastique. Blanc.

38×25×15 cm (15×9¾×6po)	403.160.69
38×51×30 cm (15×20×11¾po)	803.160.67



KVARNVIK. Boîte de rangement avec couvercle. Papier.
Gris.

25×35×20 cm (9¾×13¾×7¾po)	104.128.78
32×35×32 cm (12½×13¾×12½po)	104.669.51



SAMLA. Boîtes transparentes. Plastique.

28×19×14 cm (11×7½×5½po) /5 l	701.029.72
39×28×14 cm (15¼×11×5½po) /11 l	401.029.78
39×28×28 cm (15¼×11×11po) /22 l	801.029.76
56×39×28 cm (22×15¼×11po) /45 l	301.029.74
56×39×42 cm (22×15¼×16½po) /65 l	001.029.75



SAMLA. Couvercle transparent. Plastique.

pour les boîtes de 5 L	504.550.88
pour les boîtes de 11/22 L	904.550.86
pour les boîtes de 45/65 L	704.550.87

Services

Nous offrons de nombreux services, allant de la livraison à l'assemblage. Bien entendu, plus vous en faites vous-même, moins il vous en coûte. Et plus nous en faisons pour vous, plus vous avez de temps libre !



Service de livraison

Impossible de transporter vos achats vous-même, à la maison ou au travail ? Nous le ferons pour vous, à la maison ou au travail.



Cliquer + Ramasser

Faites vos achats en ligne et ramassez-les en magasin le jour qui vous convient. Découvrez tous les articles que vous pouvez acheter en ligne sur fr.IKEA.ca. C'est facile :

1. Faites vos achats en ligne.
2. Sélectionnez la date à laquelle vous ramasserez votre commande.
3. Prenez vos achats à votre magasin IKEA.



Service d'assemblage

Il est parfois agréable que quelqu'un d'autre assemble vos meubles. Nous serons heureux de le faire pour vous.

Renseignements supplémentaires auprès de notre personnel ou sur fr.IKEA.ca/services.

