

ENEBY

Haut-parleur Bluetooth®



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques et logos déposés de Bluetooth SIG, Inc. et IKEA of Sweden AB les utilise sous licence. Les autres marques de commerce et appellations commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



L'ambiance de chez soi partout où l'on va

Nos haut-parleurs Bluetooth® sont conçus pour s'harmoniser parfaitement avec votre décor et vos meubles, sans compter qu'ils diffusent un son clair et puissant. ENEBY 30 convient à notre étagère KALLAX. Le modèle ENEBY 20 peut être complété par un bloc-pile qui permet d'utiliser l'appareil même quand il n'y a pas de prise à proximité. Grâce au haut-parleur portable ENEBY, votre musique vous suit partout. Quant au haut-parleur intégré ENEBY, il convient à la plupart des meubles et s'insère parfaitement dans le passe-câbles du bureau MICKE.

Le présent guide a été créé afin de vous aider lors de l'achat d'articles. Malgré toute l'attention portée à sa réalisation, des erreurs ou des omissions ont pu s'y glisser. Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité. Choix variable selon les magasins. Prix sujets à changement. Pour plus de renseignements, communiquez avec notre personnel ou visitez le fr.IKEA.ca.



Renseignements utiles

Pourquoi Bluetooth®?

Les haut-parleurs portables Bluetooth® vous permettent d'écouter votre musique à l'intérieur comme à l'extérieur. Il suffit de connecter le haut-parleur à votre cellulaire ou à tout autre appareil doté du dispositif Bluetooth®. Ajoutez un bloc-pile et votre musique vous suivra partout.

Recyclage

Toutes les piles rechargeables ont un nombre de cycles de charge limité. Il se peut que vous deviez les remplacer si vous devez les recharger plus souvent. Dans ce cas, assurez-vous de les recycler.

Bloc-pile

Le bloc-pile de nos haut-parleurs Bluetooth® est vendu séparément. Il est possible d'utiliser le haut-parleur en le branchant à une prise murale et d'acheter un bloc-pile plus tard. Les piles rechargeables sont économiques et bonnes pour l'environnement. Elles peuvent être remplacées facilement à la fin de leur cycle de vie.

Éléments



VAPPEBY. Lampe haut-parleur, extérieur. Vous aimeriez écouter de la musique dans votre cour ou sur votre balcon ? Installez une lampe haut-parleur VAPPEBY à l'extérieur et faites jouer vos chansons favorites pendant vos moments de détente. Grâce à la fonction de lecture Spotify Tap^{MC}, ayez votre musique au bout des doigts ! Puisqu'elle respecte la norme IP65, la lampe haut-parleur est idéale pour les activités extérieures.

Bleu	405.152.76
Gris	405.152.81



ENEBY. Haut-parleur Bluetooth. 30×30cm. Diffuse un son clair et puissant, peu importe où il est placé. La partie frontale en tissu maillé se retire pour laisser l'intérieur du haut-parleur visible.

Noir	404.924.25
Blanc	304.924.35



ENEBY. Haut-parleur Bluetooth. 20×20cm. Diffuse un son clair et puissant, peu importe où il est placé. La partie frontale en tissu maillé se retire pour laisser l'intérieur du haut-parleur visible. Le bloc-pile ENEBY se recharge à l'intérieur du haut-parleur à l'aide du câble USB fourni à l'achat. Piles vendues séparément.

Noir	104.924.03
Blanc	504.924.15



ENEBY. Bloc-pile. Pour le haut-parleur ENEBY 20×20cm. Votre musique vous suit partout, même lorsqu'il n'y a pas de prise à proximité.

204.142.64



ENEBY. Support haut-parleur.

Le support surélève le haut-parleur ENEBY et oriente le son vers vous.

Noir 403.575.78



ENEBY. Support mural haut-parleur.

Permet de libérer de l'espace sur les meubles et de placer le haut-parleur au niveau des oreilles. Le haut-parleur ENEBY est mis en valeur et devient un élément décoratif à part entière.

603.576.19



ENEBY. Haut-parleur Bluetooth. 15×7,5cm.

Haut-parleur portable fonctionnant à piles pour profiter de votre musique préférée partout où vous allez. Petit et pratique, il diffuse un son de qualité. Les piles AAA IKEA LADDA 750mAh (en sus) se rechargent à même le haut-parleur à l'aide du câble USB LILLHULT fourni à l'achat.

Noir 204.014.07



LADDA. Piles rechargeables.

Paquet de 4. HR03 AAA 1,2V, 750mAh. Réduisez vos déchets et faites des économies en rechargeant vos piles. Charger et réutiliser des piles est un bon geste pour l'environnement et un excellent moyen de ne jamais se retrouver à court de piles.

905.098.19

Le choix

	Wattage	Microphone	Entrée auxiliaire	Autonomie du bloc-pile *	Volume synchronisé avec le périphérique Bluetooth®	Chargement par port USB
ENEBY portable	3	●	●	15 heures	●	●
ENEBY 20	20	—	●	8 à 10 heures	—	—
ENEBY 30	42	—	●	—	—	—

* Volume de lecture à 50 %