


SJÖSS

30W



Design and Quality
IKEA of Sweden



5.0V  3.0A 15.0W
9.0V  3.0A 27.0W
12.0V  2.5A 30.0W
15.0V  2.0A 30.0W
20.0V  1.5A 30.0W
PPS: 5.0-11.0V  3.0A 30.0W
PPS: 5.0-16.0V  2.0A 30.0W

PD
3.0

QC
4+

PPS

English	4
Français	7
Español	10

English



Read instructions carefully and keep for future reference.

Product features

- The USB-C outlet can provide up to 3.0A/30.0W.
- The USB-C charger is compatible with Power Delivery (PD 3.0), Quick Charge (QC4+) and Programmable Power Supply (PPS).
- The USB-C charger supports quick charging of phones and tablets. The charger can also support charging of most laptops. The charging speed is determined by the connected device.
- Built-in safety features protect the USB-C charger from short-circuiting, overheating and overloading.
- The USB-C charger can be personalised with colourful stickers included in the package.

Instructions for use

Connect the USB-C charger to the wall socket. Insert the USB-C cable end into the USB-C port and the other end to the device you want to charge or power.

NOTE! USB-C cable is not included.

WARNING

- Discard the product if damaged.
- Never use a damaged or faulty USB cable, since this can damage or harm the charger or your device.
- Use only indoors.
- Never submerge the charger in water or other liquids.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the product.
- Always connect the product to an easy accessible socket.

Cleaning instructions

To clean the charger, unplug from power source and wipe with a dry cloth.

Good to know

- USB cable length and quality influences charging speed and performance.
- Devices may get warm during charging. This is completely normal, and they will gradually cool down again after they are fully charged.
- Charger operating temperature: 5°C to 35°C (41°F - 95°F).
- Unplug the charger from the power source when not in use.

Manufacturer: IKEA of Sweden AB

Address: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

Technical data

Model: SJÖSS

Type: E2301-EU

Input: 100-240 Vac, 50/60 Hz, Max. 0.9 A

Output:

5.0V $\approx$ 3.0A 15.0W,

9.0V $\approx$ 3.0A 27.0W,

12.0V $\approx$ 2.5A 30.0W,

15.0V $\approx$ 2.0A 30.0W,

20.0V $\approx$ 1.5A 30.0W,

PPS: 5.0-11.0V $\approx$ 3.0A 30.0W,

PPS: 5.0-16.0V $\approx$ 2.0A 30.0W

Average active efficiency: 84.5 %

No load power consumption: < 0.05 W



Indoor use only.



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.

Français



Lire soigneusement les instructions et les conserver pour une utilisation ultérieure.

Caractéristiques du produit

- Le port USB-C peut fournir un courant de charge de 3.0A/30.0W maximum.
- Le chargeur USB-C est compatible avec les technologies Power Delivery (PD 3.0), Quick Charge (QC4+) et Programmable Power Supply (PPS).
- Le chargeur USB-C dispose de la fonction de charge rapide des téléphones et tablettes. Il peut aussi permettre de recharger la plupart des ordinateurs portables. La vitesse de chargement dépend de l'appareil branché.
- Les fonctions de sécurité intégrées protègent le chargeur USB-C des court-circuits, des risques de surchauffe et de surcharge.
- Le chargeur USB-C peut être personnalisé à l'aide d'autocollants colorés inclus dans l'emballage.

Instructions d'utilisation

Brancher le chargeur USB-C dans une prise murale. Insérer le câble USB-C dans un des ports USB-C et brancher l'autre extrémité du câble à l'appareil que vous souhaitez recharger ou alimenter.
IMPORTANT ! Câble USB-C non inclus.

ATTENTION :

- Jeter le produit s'il est endommagé.
- Ne jamais utiliser un câble USB endommagé ou présentant un défaut, car cela peut abîmer le chargeur ainsi que votre appareil.
- Pour usage intérieur uniquement.
- Ne jamais plonger le chargeur dans l'eau ou tout autre liquide.
- Les enfants doivent être surveillés afin de veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Branchez toujours le produit sur une prise de courant facile d'accès.

Instructions de nettoyage

Pour nettoyer le chargeur, le débrancher de la source d'alimentation et l'essuyer avec un chiffon humide.

Bon à savoir

- La longueur et la qualité du câble USB influent sur la vitesse et la performance du chargement.
- Les appareils peuvent chauffer pendant le chargement. Ceci est entièrement normal. Ils refroidissent petit à petit une fois qu'ils sont entièrement rechargés.
- Températures de fonctionnement du chargeur: 5°C à 35°C (41°F - 95°F).
- Débrancher le chargeur de la source d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé.

Fabricant: IKEA of Sweden AB

Adresse: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUÈDE

Caractéristiques techniques

Modèle: SJÖSS

Type: E2301-EU

Entrée: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Max. 0.9 A

Sortie:

5.0V $\approx$ 3.0A 15.0W,

9.0V $\approx$ 3.0A 27.0W,

12.0V $\approx$ 2.5A 30.0W,

15.0V $\approx$ 2.0A 30.0W,

20.0V $\approx$ 1.5A 30.0W,

PPS: 5.0-11.0V $\approx$ 3.0A 30.0W,

PPS: 5.0-16.0V $\approx$ 2.0A 30.0W

Efficacité active moyenne: 84.5 %

Consommation électrique hors charge: < 0.05 W



Utilisation à l'intérieur uniquement.



Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets.

En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'information, merci de contacter votre magasin IKEA.

Español



Lee detenidamente las instrucciones y guárdalas para consultarlas en el futuro.

Características del producto

- La toma USB-C puede suministrar hasta 3.0A/30.0W.
- El cargador USB-C es compatible con Power Delivery (PD 3.0), Quick Charge (QC4+) y Programmable Power Supply (PPS).
- El cargador USB-C permite la carga rápida de teléfonos y tablets. Además, el cargador permite cargar la mayoría de portátiles. La velocidad de carga viene determinada por el dispositivo conectado.
- Las funciones de seguridad integradas protegen el cargador USB-C de cortocircuitos, sobrecalentamiento y sobrecarga.
- El cargador USB-C se puede personalizar con pegatinas de colores que se incluyen en el paquete.

Instrucciones de uso

Conecta el cargador USB-C a una toma de pared. Inserta el extremo del cable USB-C en el puerto USB-C y conecta el otro extremo al dispositivo que quieres cargar.

NOTA: No se incluye el cable USB-C.

ADVERTENCIA:

- Desecha el producto si está dañado.
- No utilices nunca un cable USB dañado o defectuoso, ya que podría estropear el cargador o tu dispositivo.
- Solo para uso en interiores.
- No sumerjas nunca el cargador en agua u otro líquido.
- Los niños deben estar controlados en todo momento para evitar que jueguen con el producto.
- La toma de pared debe encontrarse cerca del aparato y estar a mano.

Instrucciones de limpieza

Para limpiar el cargador, desconéctalo de la red eléctrica y límpialo con un paño seco.

Información importante

- La longitud y la calidad del cable USB afectan a la velocidad y el rendimiento de carga.
- Durante la carga, los dispositivos pueden calentarse. Es totalmente normal y, una vez que se hayan cargado por completo, se enfriarán progresivamente.
- Temperatura de funcionamiento del cargador: de 5 °C a 35 °C (41°F - 95°F).
- Desenchufa el cargador de la red eléctrica cuando no lo utilices.

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Dirección: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA

Datos técnicos

Modelo: SJÖSS

Tipo: E2301-EU

Entrada: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Max. 0.9 A

Salida:

5.0V $\equiv$ 3.0A 15.0W,

9.0V $\equiv$ 3.0A 27.0W,

12.0V $\equiv$ 2.5A 30.0W,

15.0V $\equiv$ 2.0A 30.0W,

20.0V $\equiv$ 1.5A 30.0W,

PPS: 5.0-11.0V $\equiv$ 3.0A 30.0W,

PPS: 5.0-16.0V $\equiv$ 2.0A 30.0W

Eficiencia activa media: 84.5 %

Consumo eléctrico sin carga: < 0.05 W



Solo para interior.



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.