



GRILLPLATS



Design and Quality
IKEA of Sweden

English	4
Français	6
Česky	8
Polski	10
Slovensky	12
عربي	15
Nederlands	16



Product description

GRILLPLATS plug enables wireless control of any non-connected household products. It's a Matter-certified smart product that works with the IKEA Home smart system or any other system that uses the Matter standard. Pair it directly with a remote control or motion sensor from IKEA to use it without a smart system.

Getting started

With IKEA Home smart system

To connect to an IKEA Home smart system, a hub from IKEA and the IKEA Home smart app are needed.

1. Connect the plug to a power outlet. It will automatically go into pairing mode for 15 minutes to allow connection to the IKEA Home smart system.
2. Scan the QR Code from the yellow cover in the packaging to access the IKEA Home smart app and connect the plug. Following instructions in the app, scan the QR Code with the Matter logo from the front of the Advice & Care Instructions or printed on the product.

If the plug has been idle for a while, press the ON/OFF button to put it back into pairing mode.

With a Matter-certified smart system

To connect to a smart system that uses the Matter standard, a hub and app from the same manufacturer are needed.

1. Connect the plug to a power outlet. It will automatically go into pairing mode for 15 minutes to allow connection to a Matter-certified smart system.
2. Follow the instructions in the smart home manufacturer's app and scan the QR Code with the Matter logo from the front of the Advice & Care Instructions or printed on the product.

If the plug has been idle for a while, press the ON/OFF button to put it back into pairing mode.

Without a smart system

Connect the plug to a power outlet and follow the pairing instructions of the remote control or motion sensor from IKEA that it should be paired with. When the plug is powered on, it will stay in pairing mode to allow connection with smart products at any time.

Note, a maximum of 10 plugs from IKEA can be connected with one remote control or motion sensor by direct pairing. If the plugs intended for pairing are close together, turn off and disconnect the ones already connected while adding the next product.

Using the product

ON/OFF button (1)

Press to turn the plug on or off, to put it into pairing mode or to reset.

Pairing mode

The plug needs to be powered on and in pairing mode to connect to an IKEA Home smart system, any system that uses the Matter standard or to pair directly with a remote control or motion sensor from IKEA.

To connect to an IKEA Home smart system or any other system that uses the Matter standard, press the ON/OFF button to put the plug into pairing mode. The pairing will be open for 15 minutes. Follow pairing instructions in the smart home manufacturer's app. The LED light will blink twice once connected.

To pair directly with a remote control or motion sensor, follow the instructions of the smart product it should be paired with. The LED light will blink twice once connected. Note, the plug will stay in pairing mode once it is powered on to allow direct pairing connection with smart products at any time.

Factory reset

To reset the plug, press and hold the ON/OFF button for 10 seconds or until the red LED light stops blinking. This will clear old data and remove any existing connections. The plug will automatically restart and be available for pairing with a smart system for 15 minutes. If it is not connected to any smart system, it will stay in pairing mode to allow direct pairing connection with smart products at any time.

CARE INSTRUCTIONS

To clean the product, wipe with a dry cloth.

Good to know

- The products can be either paired directly to each other or connected to the IKEA Home smart system or any other system that uses the Matter standard. Only one connection method can be used at a time.
- QR Codes are unique to each product.
- Keep the Advice & Care Instructions for future reference. It contains the QR Codes with the Matter logo that are required to connect the products to IKEA Home smart system or any other system that uses Matter standard.
- The plug will turn off if the ambient temperature rises above its maximum operational limit. When the temperature returns to a safe level, the plug will be ready for use again.
- If the product is connected to an IKEA Home smart system, additional features are available in the IKEA Home smart app.
- If the product is connected to another smart system that uses the Matter standard, check with the manufacturer for available features.
- This product uses Thread technology to communicate with other smart products. A Thread border router is needed to connect to Matter systems. Many smart products or hubs, have a Thread border router built in.
- To connect Matter-certified products to a smart system, routers operating on the 2.4 GHz band are recommended.
- Different building materials and placement of the product can affect the wireless connectivity range.

Safety and compliance

WARNING

- Use only indoors in dry areas.
- Discard the product if damaged.
- Never submerge in water or other liquids.
- Do not connect after each other in a sequence.
- Do not cover the product when in use.
- Do not overload the product.
- To disconnect the power, unplug from power source.
- Do not leave the product in direct sunlight or near a heat source as it may overheat.
- For adult use only. This is not a toy and is not intended for use by children.
- Operating temperature: 0° C to 40° C (32° F to 104° F).

Technical data

Model: GRILLPLATS

Type: E2491-FR

Input: 230 V~, 50/60Hz

Max output power: 3680 W / 16 A

Resistive load/ Max 300W motor load

Range: 10 m in open air.

Operating frequency: 2402 - 2480 MHz



Output power: 10 dBm (EIRP)

Manufacturer: IKEA of Sweden AB

Address: Box 702 SE-343 81 Älmhult SWEDEN



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.



Description du produit

La prise GRILLPLATS permet de contrôler sans fil les produits non connectés. Ce produit certifié Matter est compatible avec le système IKEA Home smart ou tout autre système qui fonctionne avec le protocole Matter. Coupler directement le produit avec une télécommande ou un détecteur de mouvement IKEA pour l'utiliser sans système connecté.

Démarrer

Avec le système IKEA Home smart

Pour connecter ce produit à un système IKEA Home smart, une passerelle IKEA et l'application IKEA Home smart sont nécessaires.

1. Brancher la prise. Elle s'allumera automatiquement et le mode appairage s'activera pendant 15 minutes pour vous permettre de vous connecter au système IKEA Home smart.
2. Scanner le QR code qui figure sur la partie jaune de l'emballage pour accéder à l'application IKEA Home smart et connecter la prise au système. En suivant les instructions de l'application, scanner le QR code avec le logo Matter situé sur la couverture du document Conseils et instructions d'entretien ou imprimé sur le produit.

Si la prise est restée inactive pendant un certain temps, appuyer sur le bouton ON/OFF pour réactiver le mode appairage.

Avec un système connecté certifié Matter

Pour connecter le produit à un système connecté qui fonctionne avec le protocole Matter, une passerelle et une application du même fabricant sont nécessaires.

1. Brancher la prise. Elle s'allumera automatiquement et le mode appairage s'activera pendant 15 minutes pour vous permettre de vous connecter à un système connecté certifié Matter.
2. Suivre les instructions de l'application du fabricant et scanner le QR code avec le logo Matter situé sur la couverture du document Conseils et instructions d'entretien ou imprimé sur le produit.

Si la prise est restée inactive pendant un certain temps, appuyer sur le bouton ON/OFF pour réactiver le mode appairage.

Sans système connecté

Brancher la prise et suivre les instructions d'appairage de la télécommande ou du détecteur de mouvement IKEA auquel vous souhaitez l'appairer. Lorsque la prise sera allumée, elle restera en mode appairage, ce qui permettra de l'associer à tout moment à un produit connecté.

Remarque: un maximum de 10 prises IKEA peuvent être contrôlées avec une télécommande ou un détecteur de mouvement en les appairant directement. Si les prises à appairer sont proches les unes des autres, éteignez et déconnectez celles qui sont déjà connectées avant d'ajouter un nouveau produit.

Utilisation du produit

Bouton ON/OFF (1)

Appuyer pour allumer ou éteindre la prise, pour activer le mode appairage ou pour la réinitialiser.

Mode appairage

La prise doit être allumée et en mode appairage pour se connecter à un système IKEA Home smart, à tout autre système fonctionnant avec le protocole Matter ou directement à une télécommande ou à un détecteur de mouvement IKEA.

Pour la connecter à un système IKEA Home smart ou à tout autre système fonctionnant avec le protocole Matter, appuyer sur le bouton ON/OFF. Le mode appairage s'activera pendant 15 minutes. Suivre les instructions d'appairage dans l'application du fabricant. Le voyant LED de la prise clignotera deux fois lorsqu'elle sera connectée.

Pour l'appairer directement à une télécommande ou à un détecteur de mouvement, suivre les instructions du produit connecté auquel vous souhaitez la coupler. Le voyant LED de la prise clignotera deux fois lorsqu'elle sera connectée. Elle restera en mode appairage lorsqu'elle sera allumée, ce qui permettra de l'associer directement à un produit connecté à tout moment.

Réinitialisation paramètres d'usine

Pour réinitialiser la prise, maintenir enfoncé le bouton ON/OFF pendant 10 secondes ou jusqu'à ce que le voyant LED rouge cesse de clignoter. Cela effacera les anciennes données et supprimera tous les appareils couplés. La prise se réinitialisera automatiquement et pourra être appairée à un système connecté pendant 15 minutes. Si elle n'est pas appairée à un système connecté, elle restera en mode appairage, ce qui permettra de l'associer directement à un produit connecté à tout moment.

INSTRUCTIONS

Nettoyer à l'aide d'un chiffon sec.

Bon à savoir

- Les produits peuvent soit être directement couplés les uns aux autres, soit être appairés au système IKEA Home smart ou à tout autre système qui fonctionne avec le protocole Matter. Une seule méthode d'appairage peut être utilisée à la fois.
- Chaque produit possède un QR code unique.
- Conserver le document Conseils et instructions d'entretien pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Il contient les QR codes avec le logo Matter requis pour connecter les produits au système IKEA Home smart ou à tout autre système qui fonctionne avec le protocole Matter.
- La prise s'éteindra si la température ambiante dépasse la limite maximale. Elle sera de nouveau utilisable lorsque la température redeviendra acceptable.
- Si le produit est connecté à un système IKEA Home smart, des fonctions supplémentaires s'affichent dans l'application IKEA Home smart.
- Si le produit est appairé à un autre système connecté qui fonctionne avec le protocole Matter, renseignez-vous auprès du fabricant sur les fonctionnalités disponibles.
- Ce produit utilise la technologie Thread pour communiquer avec d'autres produits connectés. Un routeur de bordure est nécessaire pour se connecter aux systèmes Matter. De nombreux produits ou passerelles disposent d'un routeur de bordure Thread intégré.
- Pour appairer des produits certifiés Matter à un système connecté, il est recommandé d'utiliser la bande 2.4 GHz de votre routeur.
- La portée de connexion varie en fonction des matériaux du bâtiment et de l'emplacement du produit à l'intérieur du bâtiment.

Sécurité et conformité

AVERTISSEMENT

- Utiliser en intérieur dans des pièces sèches uniquement.
- Jeter le produit s'il est endommagé.
- Ne jamais plonger dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas brancher en série.
- Ne pas recouvrir le produit pendant l'utilisation.
- Ne pas surcharger le produit.
- Débrancher de la source d'alimentation pour couper le courant.
- Maintenir le produit à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur pour éviter le risque de surchauffe.
- Utilisation par des adultes uniquement. Ce produit n'est pas un jouet et ne doit pas être utilisé par des enfants.
- Températures de fonctionnement: 0 °C à 40 °C (32° F à 104° F).

Caractéristiques techniques

Modèle: GRILLPLATS

Type: E2491-FR

Entrée: 230 V~, 50/60Hz

Courant de sortie max.: 3680 W / 16 A

Charge résistive/ Charge max. du moteur: 300 W

Portée: 10 m en champ libre

Fréquence de fonctionnement: 2402 - 2480 Mhz



Puissance de sortie: 10 dBm (EIRP)

Fabricant: IKEA of Sweden AB

Adresse: Box 702. SE-343 81 Älmhult, SUÈDE



Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'information, merci de contacter votre magasin IKEA.



Popis výrobku

Zástrčka GRILLPLATS umožňuje bezdrátové ovládání jakýchkoli nepřipojených výrobků v domácnosti. Jedná se o chytrý výrobek s certifikací Matter, který funguje se systémem IKEA Home smart nebo s jakýmkoli jiným systémem využívajícím standard Matter. Pokud jej chcete používat bez chytrého systému, můžete jej spárovat přímo s dálkovým ovladačem nebo pohybovým senzorem IKEA.

Začínáme

Se systémem IKEA Home smart

K připojení k systému IKEA Home smart je zapotřebí hub IKEA a aplikace IKEA Home smart.

1. Zapojte zástrčku do zásuvky. Automaticky se zapne a na 15 minut přejde do režimu párování, aby jej bylo možné připojit k systému IKEA Home smart.
2. Naskenujte QR kód ze žlutého obalu v balení, abyste získali přístup k aplikaci IKEA Home smart a zástrčku připojili. Podle pokynů v aplikaci naskenujte QR kód s logem Matter z přední strany pokynů pro péči a údržbu nebo vytištěný na výrobku.

Pokud jste zástrčku po delší dobu nepoužívali, stiskněte tlačítko ON/OFF, aby se znovu přepnula do režimu párování.

S chytrým systémem s certifikátem Matter

K připojení k chytrému systému, který používá standard Matter, je zapotřebí hub a aplikace od stejného výrobce.

1. Připojte transformátor do zásuvky. Na 15 minut se automaticky přepne do režimu párování, aby bylo možné připojení k chytrému systému s certifikací Matter.
2. Postupujte podle pokynů v aplikaci výrobce chytré domácnosti a naskenujte QR kód s logem Matter z přední strany pokynů pro použití a údržbu nebo vytištěný na výrobku.

Pokud jste zástrčku po delší dobu nepoužívali, stiskněte tlačítko ON/OFF, aby se znovu přepnula do režimu párování.

Bez chytrého systému

Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky a postupujte podle pokynů pro spárování dálkového ovládání nebo pohybového senzoru IKEA, se kterým má být zařízení spárováno. Když je zástrčka zapnutá, zůstává v režimu párování, aby bylo možné kdykoli provést přímé párování s chytrými výrobky.

Upozornění: K jednomu dálkovému ovládání nebo pohybovému senzoru lze připojit maximálně 10 zástrček IKEA pomocí přímého párování. Pokud jsou zástrčky určené ke spárování blízko sebe, vypněte a odpojte ty, které jsou již připojené, a přidejte další výrobek.

Používání výrobku

Tlačítko ON/OFF (1)

Stisknutím zástrčky zapnete nebo vypnete, přepnete ji do režimu párování nebo provedete reset.

Režim párování

Aby bylo možné připojit zástrčku k systému IKEA Home smart, k jakémukoli systému využívajícímu standard Matter nebo přímo k dálkovému ovladači či pohybovému senzoru IKEA, musí být zástrčka zapnutá a v režimu párování.

Pokud chcete zástrčku připojit k systému IKEA Home smart nebo jakémukoli jinému systému, který používá standard Matter, stiskněte tlačítko ON/OFF, aby se přepnula do režimu párování. Párování bude umožněno po dobu 15 minut. Postupujte podle pokynů pro párování v aplikaci výrobce chytré domácnosti. Po připojení kontrolky na obou výrobcích dvakrát zablikají.

Jestliže chcete provést přímé spárování s dálkovým ovladačem nebo pohybovým senzorem, postupujte podle pokynů pro daný chytrý výrobek, se kterým má být spárován. Po připojení kontrolky na obou výrobcích dvakrát zablikají. Upozornění: Po zapnutí zůstane zástrčka v režimu párování, takže ji můžete kdykoli přímo spárovat s chytrým zařízením.

Obnova továrního nastavení

Pokud chcete zástrčku resetovat, stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po dobu 10 sekund nebo dokud nepřestane blikat červená LED kontrolka. Tím se vymažou stará data a odstraní všechna existující připojení. Senzor se automaticky restartuje a bude k dispozici pro spárování s chytrým systémem po dobu 15 minut. Pokud lampa není připojena k žádnému chytrému systému, zůstane v režimu párování, aby bylo možné kdykoli provést přímo párování s dálkovým ovladačem.

INSTRUKCE K ÚDRŽBĚ

Výrobek otírejte suchým hadříkem.

Užitečné informace

- Výrobky lze spárovat přímo mezi sebou nebo připojit k systému IKEA Home smart nebo jakémukoli jinému systému, který používá standard Matter. Současně lze použít pouze jednu metodu připojení.
- Každý výrobek má svůj vlastní jedinečný QR kód.
- Uchovejte si tyto pokyny pro péči a údržbu pro budoucí použití. Obsahuje QR kódy s logem Matter, které jsou nutné pro připojení výrobků k systému IKEA Home smart nebo jakémukoli jinému systému, který používá standard Matter.
- Pokud okolní teplota překročí maximální provozní limit, zástrčka se vypne. Jakmile se teplota vrátí na bezpečnou úroveň, zástrčka bude opět připravena k použití.
- Pokud je výrobek připojený k chytrému systému IKEA Home, jsou další funkce k dispozici v aplikaci IKEA Home smart.
- Pokud je výrobek připojený k jinému chytrému systému, který používá standard Matter, informujte se o dostupných funkcích u výrobce.
- Tento výrobek používá ke komunikaci s jinými chytrými výrobky technologii Thread. Pro připojení k systémům Matter je zapotřebí Thread border router. Mnoho chytrých výrobků nebo rozbočovačů (hub) má Thread border router zabudovaný.
- Pro připojení výrobků s certifikací Matter k chytrému systému se doporučují routery pracující v pásmu 2,4 GHz.
- Různé stavební materiály a umístění výrobku mohou ovlivnit dosah bezdrátového připojení.

Bezpečnost a shoda s předpisy

VAROVÁNÍ

- Používejte pouze uvnitř v suchých prostorách.
- Poškozený výrobek vyhodte.
- Nikdy neponořujte do vody nebo jiných tekutin.
- Nepřipojujte je po sobě v sekvenci.
- Během používání výrobek nezakrývejte.
- Výrobek nepřetěžujte.
- Pokud chcete odpojit napájení, odpojte zástrčku od zdroje napájení.
- Nenechávejte výrobek na přímém slunci nebo v blízkosti zdroje tepla, protože by se mohl přehřát.
- Určeno výhradně dospělým osobám. Tento výrobek není určen na hraní ani k používání dětmi.
- Provozní teplota: 0 až 40 °C.

Technické údaje

Model: GRILLPLATS

Typ: E2491-FR

Příkon: 230 V~, 50/60 Hz

Max. výkon: 3680 W / 16 A

Odporová zátěž / maximální zatížení motoru: 300 W

Dosah: 10 m v otevřeném prostoru.

Provozní frekvence: 2402 – 2480 Mhz



Výstupní výkon: 10 dBm. (EIRP)

Výrobce: IKEA of Sweden AB

Adresa: Box 702 SE-343 81, Älmhult SWEDEN



Symbol přeškrtnutého kontejneru označuje, že tento výrobek musí být likvidován odděleně od běžného domácího odpadu. Výrobek by měl být odevzdán k recyklaci v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpadem. Oddělením označeného výrobku z komunálního odpadu, pomůžete snížit objem odpadů posílaných do spaloven nebo na skládku a minimalizovat případný negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Pro více informací, prosím, kontaktujte obchodní dům IKEA.



Opis produktu

Wtyczka GRILLPLATS pozwala na bezprzewodowe sterowanie dowolnymi niepodłączonymi urządzeniami gospodarstwa domowego. Ten inteligentny produkt ma certyfikat Matter i współpracuje z systemem IKEA Home smart oraz innymi systemami w standardzie Matter. Sparuj bezpośrednio z pilotem lub czujnikiem ruchu IKEA, aby uniknąć korzystania z inteligentnego systemu.

Pierwsze kroki

Z systemem IKEA Home smart

Aby połączyć się z systemem IKEA Home smart, potrzebna jest bramka IKEA oraz aplikacja IKEA Home smart.

1. Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego. Wtyczka automatycznie przejdzie w tryb parowania na 15 minut, umożliwiając połączenie z systemem IKEA Home smart.
2. Zeskanuj kod QR z złotej etykiety na opakowaniu, aby uzyskać dostęp do aplikacji IKEA Home smart i połączyć wtyczkę. Zgodnie z instrukcją podaną w aplikacji, zeskanuj kod QR z logo systemu Matter, który znajduje się na okładce Instrukcji pielęgnacji i porad lub jest wydrukowany na produkcie.

Jeśli wtyczka nie była używana przez jakiś czas, naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby przywrócić tryb parowania.

Z inteligentnym systemem z certyfikatem Matter

Aby połączyć się z inteligentnym systemem wykorzystującym standard Matter, potrzebna jest bramka i aplikacja od tego samego producenta.

1. Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego. Wtyczka automatycznie przejdzie w tryb parowania na 15 minut, umożliwiając połączenie z inteligentnym systemem z certyfikatem Matter.
2. Postępuj zgodnie z instrukcją podaną w aplikacji producenta systemu dla inteligentnego domu i zeskanuj kod QR z logo systemu Matter, który znajduje się na okładce Instrukcji pielęgnacji i porad lub jest wydrukowany na produkcie.

Jeśli wtyczka nie była używana przez jakiś czas, naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby przywrócić tryb parowania.

Bez inteligentnego systemu

Podłącz wtyczkę do gniazdka i postępuj zgodnie z instrukcją parowania pilota lub czujnika ruchu IKEA, z którym wtyczka ma być sparowana. Kiedy wtyczka jest podłączona do prądu, pozostanie w trybie parowania, umożliwiając połączenie z inteligentnymi produktami w dowolnym momencie.

Bezpośrednie parowanie pozwala połączyć maksymalnie 10 wtyczek IKEA z jednym pilotem lub czujnikiem ruchu. Jeśli wtyczki przeznaczone do sparowania znajdują się obok siebie, podczas dodawania kolejnej wtyczki wyłącz i rozłącz te, które już zostały połączone.

Użytkowanie produktu

Przycisk włączania/wyłączania (1)

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć wtyczkę, uruchomić tryb parowania bądź zresetować.

Tryb parowania

Wtyczka musi być podłączona do prądu i musi mieć uruchomiony tryb parowania, aby połączyć się z systemem IKEA Home smart, dowolnym innym systemem w standardzie Matter lub bezpośrednio z pilotem bądź czujnikiem ruchu IKEA.

Aby połączyć wtyczkę z systemem IKEA Home smart lub dowolnym innym systemem w standardzie Matter, naciśnij przycisk włączania/wyłączania w celu uruchomienia trybu parowania. Tryb parowania będzie aktywny przez 15 minut. Postępuj zgodnie z instrukcją parowania podaną w aplikacji producenta systemu dla inteligentnego domu. Po nawiązaniu połączenia dioda LED błysnie dwukrotnie.

Aby połączyć wtyczkę bezpośrednio z pilotem lub czujnikiem ruchu, postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do inteligentnego produktu, z którym chcesz sparować wtyczkę. Po nawiązaniu połączenia dioda LED błysnie dwukrotnie. Tryb parowania uruchamia się we wtyczce po podłączeniu jej do prądu, umożliwiając bezpośrednie sparowanie z inteligentnym produktem w dowolnym momencie.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby zresetować wtyczkę, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 10 sekund lub do momentu, aż czerwona dioda LED przestanie migać. Działanie to spowoduje usunięcie starych danych i istniejących połączeń. Wtyczka uruchomi się ponownie w sposób automatyczny i będzie gotowa do sparowania z inteligentnym systemem przez 15 minut. Jeśli wtyczka nie jest połączona z żadnym inteligentnym systemem, pozostanie w trybie parowania, umożliwiając bezpośrednie sparowanie z inteligentnymi produktami w dowolnym momencie.

INSTRUKCJE PIELĘGNACJI

Aby wyczyścić produkt, przetrzyj go suchą szmatką.

Warto wiedzieć

- Produkty mogą być bezpośrednio sparowane ze sobą lub połączone z systemem IKEA Home smart bądź dowolnym innym systemem w standardzie Matter. Możliwe jest użycie tylko jednej metody połączenia naraz.
- Kody QR są unikatowe dla każdego produktu.
- Zachowaj dokument Instrukcja pielęgnacji i porady na przyszłość. Zawiera ona kody QR z logo systemu Matter, które są niezbędne, aby połączyć produkty z systemem IKEA Home smart lub dowolnym innym systemem w standardzie Matter.
- Wtyczka się wyłączy, jeśli temperatura otoczenia przekroczy maksymalną temperaturę pracy. Kiedy temperatura spadnie do bezpiecznego poziomu, wtyczka będzie ponownie gotowa do użycia.
- Jeśli produkt jest podłączony do systemu IKEA Home smart, w aplikacji IKEA Home smart będą dostępne dodatkowe funkcje.
- Jeśli produkt jest podłączony do innego inteligentnego systemu w standardzie Matter, dostępność funkcji należy sprawdzić u producenta.
- Ten produkt wykorzystuje technologię Thread do komunikacji z innymi inteligentnymi produktami. Aby podłączyć się do systemu Matter potrzebne jest urządzenie graniczne Thread. Wiele inteligentnych produktów lub bramek ma wbudowane urządzenie graniczne.
- Aby podłączyć produkty z certyfikatem Matter do inteligentnego systemu, zaleca się użycie routera działającego w paśmie 2.4 GHz.
- Różne materiały budowlane i usytuowanie produktu mogą wpływać na zasięg łączności bezprzewodowej.

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

OSTRZEŻENIE

- Do użytku wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Wyrzuć produkt, jeśli jest uszkodzony.
- Nigdy nie zanurzaj w wodzie ani innym płynie.
- Nie podłączaj szeregowo.
- Nie zakrywaj produktu, kiedy jest używany.
- Nie przeciążaj produktu.
- Aby odłączyć zasilanie, wyjmij wtyczkę z gniazdka zasilania.
- Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani nie pozostawiaj w pobliżu źródeł ciepła, ponieważ może to spowodować przegrzanie.
- Do użytku włącznie przez osoby dorosłe. Urządzenie nie jest zabawką i nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci.
- Temperatura pracy: od 0° C do 40° C (od 32° F do 104° F).

Dane techniczne

Model: GRILLPLATS

Typ: E2491-FR

Napięcie: 230 V~; 50/60 Hz

Maks. moc wyjściowa: 3680 W / 16 A

Obciążenie rezystancyjne /

Maks. obciążenie indukcyjne 300 W

Zasięg: 10 m w otwartej przestrzeni

Częstotliwość robocza: 2402 - 2480 MHz



Moc wyjściowa: 10 dBm (EIRP)

Producent: IKEA of Sweden AB

Adres: Box 702 SE-343 81 Älmhult SZWECJA



Przekreślony symbol pojemnika na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami. Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów przekazanych na składowiska lub do spalarni oraz do ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z najbliższym sklepem IKEA.



Popis výrobku

Zástrčka GRILLPLATS umožňuje bezdrôtové ovládanie akýchkoľvek nepripojených výrobkov v domácnosti. Je to inteligentný výrobok s certifikátom Matter, ktorý funguje so systémom IKEA Home smart alebo akýmkoľvek iným systémom, ktorý používa štandard Matter. Pripojte ho priamo k diaľkovému ovládaču alebo pohybovému senzoru od IKEA a používajte ho bez inteligentného systému.

Prvé spustenie

So systémom IKEA Home smart

Na pripojenie k systému IKEA Home smart je potrebný hub od IKEA a aplikácia IKEA Home smart.

1. Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky. Automaticky prejde do režimu párovania na 15 minút, aby sa mohla pripojiť k systému IKEA Home smart.
2. Naskenujte QR kód zo žltého obalu v balení, aby ste získali prístup k aplikácii IKEA Home smart a pripojili zástrčku. Podľa pokynov v aplikácii naskenujte QR kód s logom Matter, ktorý nájdete na prednej strane návodu a pokynov na starostlivosť alebo vytlačený na výrobku.

Ak bola zástrčka nejakú dobu neaktívna, stlačte tlačidlo ON/OFF, aby sa opäť prepнула do režimu párovania.

So systémom s certifikátom Matter

Na pripojenie k inteligentnému systému, ktorý používa štandard Matter, je potrebný hub a aplikácia od rovnakého výrobcu.

1. Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky. Automaticky prejde do režimu párovania na 15 minút, aby sa mohla pripojiť k inteligentnému certifikovanému systému so štandardom Matter.
2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii výrobcu zariadení inteligentnej domácnosti a naskenujte QR kód s logom Matter, ktorý nájdete na prednej strane návodu alebo vytlačený na výrobku.

Ak bola zástrčka nejakú dobu neaktívna, stlačte tlačidlo ON/OFF, aby sa opäť prepнула do režimu párovania.

Bez inteligentného systému

Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky a postupujte podľa pokynov na spárovanie diaľkového ovládača alebo snímača pohybu od IKEA, s ktorým má byť spárovaný. Keď je zástrčka zapnutá, zostane v režime párovania, aby bolo možné kedykoľvek pripojiť inteligentné výrobky.

Poznámka: K jednému diaľkovému ovládaču alebo pohybovému senzoru je možné priamo pripojiť maximálne 10 zástrčiek IKEA. Ak sú zástrčky určené na spárovanie blízko pri sebe, vypnite a odpojte tie, ktoré sú už pripojené, a pridajte ďalší výrobok.

Použitie výrobku

Tlačidlo ON/OFF (1)

Stlačením zapnete alebo vypnete zástrčku, prepnete ju do režimu párovania alebo ju resetujete.

Režim párovania

Zástrčka musí byť zapnutá a v režime párovania, aby sa mohla pripojiť k systému IKEA Home smart, akémukoľvek systému, ktorý používa štandard Matter, alebo aby sa mohla priamo spárovať s diaľkovým ovládačom alebo snímačom pohybu od IKEA.

Ak sa chcete pripojiť k inteligentnému systému IKEA Home alebo akémukoľvek inému systému, ktorý používa štandard Matter, stlačte tlačidlo ON/OFF, aby sa zástrčka prepla do režimu párovania. Režim párovania zostane aktívny počas 15 minút. Postupujte podľa pokynov na párovanie v aplikácii výrobcu inteligentnej domácnosti. LED kontrolky na oboch výrobkoch po pripojení dvakrát zablikajú.

Ak chcete priamo spárovať diaľkové ovládanie alebo senzor pohybu, postupujte podľa pokynov inteligentného výrobku, s ktorým sa má spárovať. LED kontrolky na oboch výrobkoch po pripojení dvakrát zablikajú. Poznámka: Po zapnutí zostane zástrčka v režime párovania, aby bolo možné ju kedykoľvek priamo spárovať s inteligentnými výrobkami.

Resetovanie továrenských nastavení

Na resetovanie zástrčky stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF po dobu 10 sekúnd alebo kým prestane blikať červená LED kontrolka. Týmto sa vymažú staré údaje a odstránia všetky existujúce pripojenia. Zástrčka sa automaticky reštartuje a bude pripravená na párovanie s inteligentným systémom počas 15 minút. Ak nie je pripojená k žiadnemu inteligentnému systému, zostane v režime párovania, aby ju bolo možné kedykoľvek priamo spárovať s inteligentnými výrobkami.

Pokyny na starostlivosť

Ak chcete výrobok vyčistiť, utrite ho suchou handričkou.

Užitočné informácie

- Výrobky je možné spárovať priamo medzi sebou alebo pripojiť k inteligentnému systému IKEA Home alebo akémukoľvek inému systému, ktorý používa štandard Matter. Súčasne je možné použiť len jednu metódu pripojenia.
- QR kódy sú jedinečné pre každý výrobok.
- Uložte si pokyny a návod na údržbu pre budúce použitie. Obsahujú QR kódy s logom Matter, ktoré sú potrebné na pripojenie výrobkov k systému IKEA Home smart alebo akémukoľvek inému systému, ktorý používa štandard Matter.
- Zástrčka sa vypne, ak teplota okolia stúpne nad maximálnu prevádzkovú hranicu. Keď sa teplota vráti na bezpečnú úroveň, zástrčka bude opäť pripravená na použitie.
- Ak je výrobok pripojený k systému IKEA Home smart, v aplikácii IKEA Home smart sú k dispozícii ďalšie funkcie.
- - Ak je výrobok pripojený k inému inteligentnému systému, ktorý používa štandard Matter, informujte sa u výrobcu o dostupných funkciách.
- Tento výrobok využíva technológiu Thread na komunikáciu s inými inteligentnými výrobkami. Na pripojenie k systémom Matter je potrebný smerovač na hranici. Na pripojenie k systémom Matter je potrebný smerovač okrajovej siete Thread.
- Na výrobkov produktov s certifikáciou Matter k inteligentnému systému sa odporúčajú routy pracujúce v pásme 2,4 GHz.
- Rôzne stavebné materiály a rozmiestnenie zariadení môže ovplyvňovať dosah bezdrôtového pripojenia.

Bezpečnosť a vyhlásenie o zhode

UPOZORNENIE

- Používajte len v suchu a v interiéroch.
- Ak je výrobok poškodený, vyhodte ho.
- Nikdy ju neponárajte do vody alebo iných kvapalín.
- Nepripájajte za sebou sériovo.
- Počas používania výrobok nezakrývajte.
- Výrobok nadmerne nezaťažujte.
- Ak chcete odpojiť napájanie, odpojte zástrčku od zdroja napájania.
- Výrobok nenechávajte na priamom slnečnom svetle alebo v blízkosti zdroja tepla, pretože sa môže prehriať.
- Len na použitie pre dospelých. Toto nie je hračka a nie je určená na používanie deťmi.
- Prevádzkové teploty: 0° C až 40° C.

Technické informácie

Model: GRILLPLATS

Typ: E2491-FR

Vstup: 230 V~, 50/60 Hz

Max. výkon: 3680 W / 16 A

Odporová záťaž/Maximálne zaťaženie motora 300 W

Dosah: 10 m na otvorenom priestranstve.

Iba na použitie vnútri.

Prevádzková frekvencia: 2402 - 2480 MHz

Výstupný výkon: 10 dBm (EIRP)

Výrobca: IKEA of Sweden AB

Adresa: Box 702 SE-343 81 Älmhult ŠVÉDSKO



Symbol preškrtnutého kontajnera označuje, že tento výrobok musí byť zlikvidovaný oddelene od bežného domáceho odpadu. Výrobok by mal byť odovzdaný na recykláciu v súlade s miestnymi predpismi pre nakladanie s odpadom. Oddelením označeného výrobku z komunálneho odpadu, pomôžete znížiť objem odpadu posielaného do spaľovni alebo na skládku a minimalizovať prípadný negatívny dopad na ľudské zdravie a životné prostredie. Pre viac informácií, prosím, kontaktujte obchodný dom IKEA.

استخدام المنتج

زر تشغيل/إطفاء (1)

اضغط لتشغيل/إطفاء القابس أو لوضعه في وضع الإقتران أو لإعادة ضبطه.

نمط الإقتران

يجب تشغيل القابس وأن يكون في نمط الإقتران ليتصل بنظام IKEA Home smart، أو أي نظام آخر يستخدم معيار Matter أو ليقترن مباشرةً بمنتج ذكي من IKEA.

للاتصال بنظام IKEA Home smart، أو أي نظام آخر يستخدم معيار Matter، اضغط على زر ON/OFF لجعل القابس في نمط الإقتران. سيظل نمط الإقتران ساريًا لمدة 15 دقيقة. اتبع تعليمات الإقتران في التطبيق الذكي للشركة المصنعة.

للإقتران مباشرةً بجهاز التحكم عن بُعد أو مستشعر الحركة، اتبع تعليمات المنتج الذكي الذي يجب أن يُقترن به. ملحوظة: سيظل القابس في وضع الإقتران بمجرد تشغيله، للسماح بالاتصال المباشر بجهاز التحكم في أي وقت.

ضبط إعدادات المصنع

لإعادة ضبط القابس، اضغط مطولاً على زر ON/OFF لمدة 10 ثوانٍ أو حتى يتوقف ضوء اللبّد الأحمر عن الوميض. سيؤدي ذلك إلى حذف البيانات المخزنة وإزالة أي اتصالات موجودة. سيُعاد تشغيله تلقائيًا ويصبح متاحًا للإقتران بنظام ذكي لمدة 15 دقيقة. إذا لم يكن المصباح متصلاً بأي نظام ذكي، فسيظل في وضع الإقتران للسماح بالاتصال المباشر بجهاز التحكم عن بُعد في أي وقت.

تعليمات العناية

لتنظيف المنتج، امسحه بقطعة قماش جافة.

من المفيد معرفته

- يمكن إقران المنتجات ببعضها مباشرةً، أو ربطها بنظام IKEA Home smart أو بأي نظام آخر يستخدم معيار Matter. يمكن استخدام طريقة اتصال واحدة فقط في الوقت نفسه.
- رموز الاستجابة السريعة (QR) فريدة لكل منتج.
- يجب حفظ النماذج وتعليمات العناية للرجوع إليها مستقبلاً. فهي تحتوي على رموز الاستجابة السريعة QR مع شعار Matter المطلوبة لتوصيل المنتجات بنظام IKEA Home smart أو أي نظام آخر يستخدم معيار Matter.
- سيُوقف القابس عن العمل إذا ارتفعت درجة الحرارة المحيطة فوق الحد الأقصى للتشغيل. عندما تعود درجة الحرارة إلى مستوى آمن، سيكون القابس جاهزاً للاستخدام مرة أخرى.
- إذا كان المنتج متصلاً بنظام IKEA Home smart، فستتوفر ميزات إضافية في تطبيق IKEA Home smart.
- إذا كان المنتج متصلاً بنظام ذكي آخر يستخدم معيار Matter، فيجب عليك التواصل مع الشركة المصنعة لمعرفة الميزات المتوفرة.
- يستخدم هذا المنتج تقنية الخيط Thread للاتصال بالمنتجات الذكية الأخرى. يتطلب الاتصال بأنظمة Matter وجود جهاز توجيه الحدود (Border Router) لتقنية الخيط Thread. العديد من المنتجات أو الموزعات الذكية تحتوي على جهاز توجيه حدود مدمج لتقنية Thread.
- لتوصيل المنتجات المعتمدة من نظام Matter، يُنصح باستخدام أجهزة التوجيه (الراوتر) التي تعمل على نطاق 2.4GHz.
- قد يؤثر اختلاف مواد البناء ومواقع المنتج على نطاق الاتصال اللاسلكي.

السلامة والمطابقة مع المعاييس

تحذير

- يستخدم فقط في الأماكن الداخلية والجافة.
- تخلص من المنتج في حالة تلفه.
- لا تقم أبداً بفغر المنتج في الماء أو أي سائل أخرى.
- لا تقم بتوصيل المنتج واحد بعد الآخر في تسلسل.
- ينبغي عدم تقطبة المنتج عندما يكون قيد الاستخدام.
- لا تعرض المنتج إلى الحمل الزائد.
- لقطع التيار الكهربائي، افصل مصدر الطاقة.
- لا تترك المنتج تحت ضوء الشمس المباشر أو بالقرب من مصدر حرارة، حيث قد يتعرض للتسخين المفرط.
- فقط للاستخدام بواسطة أشخاص بالغين. هذا المنتج ليس لعبة وليس مصمم للاستخدام بواسطة الأطفال.
- درجة حرارة التشغيل: من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت).

المواصفات الفنية

الموديل: GRILLPLATS

النوع: E2491-FR

الدخل: 230 فولط، 50/60 هرتز

الخرج الأقصى للطاقة: 3680 واط / 16A

الحمل المقاوم / حمولة محرك 300 واط كحد أقصى

المدة: 10 أمتار في الهواء الطلق

تردد التشغيل: 2480 - 2402 مگاهيرتز



خرج الطاقة: 10 ديسيبل ميلي (EIRP)

المصنع: IKEA of Sweden AB

العنوان: Address: Box 702 SE-343 81 Älmhult SWEDEN



الرمز الذي يُظهر حاوية نفايات مشطوبة يشير إلى أنه يجب التخلص من المنتج بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. ينبغي تسليم المنتج لإعادة تدويره وفقاً للأنظمة المحلية للبيئة في التخلص من النفايات. من خلال قيامك بفصل منتج يحمل هذه العلامة من النفايات المنزلية، فسوف تساعد على تقليل حجم النفايات التي ترسل إلى المحارق أو تدفن في الأرض وبالتالي تقلل من أي تأثير سلبي محتمل على صحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على معرض ايكيا.



مع نظام ذكي معتمد من Matter

للاتصال بنظام ذكي يستخدم معيار Matter، يتطلب موزع وتطبيق من نفس الشركة المصنعة.

1. قم بتوصيل القابس بمصدر الطاقة. سوف يدخل تلقائياً في وضع الاقتران لمدة 15 دقيقة ليتمكن من الاتصال بالنظام الذكي المعتمد من Matter.

2. اتبع التعليمات في التطبيق الذكي للشركة المصنعة ثم امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الذي يحمل شعار Matter الموجود على واجهة تعليمات النسخ والنسخة أو المطبوع على المنتج.

إذا ظل القابس خاملاً لفترة من الوقت، اضغط على زر ON/OFF لإعادته إلى وضع الاقتران.

بدون نظام ذكي

أوصل القابس بمصدر الطاقة واتبع تعليمات الاقتران الخاصة بجهاز التحكم عن بُعد أو مستشعر الحركة من إيكيا الذي يجب اقترانه به. إذا تشغيل القابس، فسيظل في وضع الاقتران للسماح بالاتصال المباشر بأجهزة ذكية في أي وقت.

ملحوظة: يُمكنك توصيل 10 قوابس من إيكيا كحد أقصى عبر جهاز تحكم عن بُعد واحد أو مستشعر حركة واحد بالاقتران المباشر. إذا كانت القوابس المُراد إقرانها قريبة من بعضها، فقم بإطفاء وفصل القوابس المتصلة بالفعل عند إضافة المنتج التالي.

وصف المنتج

يُتيح قابس GRILLPLATS التحكم اللاسلكي في أي منتجات منزلية غير متصلة. إنه منتج ذكي معتمد من Matter ويعمل مع نظام smart IKEA Home أو أي نظام آخر يستخدم معيار Matter. قم بإقران المنتج مباشرة بجهاز تحكم أو مستشعر حركة من إيكيا لاستخدامه دون الحاجة إلى نظام ذكي.

البداية



مع نظام IKEA Home smart

للاتصال بنظام IKEA Home smart، يلزمك موزع من IKEA وتطبيق IKEA Home smart.

1. قم بتوصيل القابس بمصدر الطاقة. سوف يدخل تلقائياً في وضع الاقتران لمدة 15 دقيقة ليتمكن من الاتصال بنظام IKEA Home smart.

2. امسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) من الغلاف الأصفر على العبوة للدخول إلى تطبيق IKEA Home smart وتوصيل القابس. بعد اتباع التعليمات في التطبيق، امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الذي يحمل شعار Matter الموجود على واجهة تعليمات النسخ والنسخة أو المطبوع على المنتج.

إذا ظل القابس خاملاً لفترة من الوقت، اضغط على زر ON/OFF لإعادته إلى وضع الاقتران.



Product beschrijving

Met de GRILLPLATS stekker kan je verbonden producten draadloos bedienen. Het is een Matter-gecertificeerd slim product dat werkt met het IKEA Home smart systeem of een ander systeem dat gebruikmaakt van de Matter-norm. Koppel het product rechtstreeks aan een afstandsbediening of bewegingssensor van IKEA om het te gebruiken zonder een smartsysteem.

Aan de slag

Met IKEA Home smart systeem

Om verbinding te maken met een IKEA Home smart systeem heb je een IKEA hub en de IKEA Home smart app nodig.

1. Steek de stekker in het stopcontact. Die schakelt automatisch 15 minuten lang over naar de koppelstand om een verbinding met het IKEA Home smart systeem mogelijk te maken.
2. Scan de QR-code op de gele voorkant in de verpakking voor toegang tot de IKEA Home smart app en verbind de stekker. Volg de instructies in de app, scan de QR-code met het Matter-logo op de voorkant van de onderhoudsinstructies of geprint op het product.

Als de stekker een tijdje inactief is geweest, druk je op de ON/OFF-knop om hem weer in de koppelstand te zetten.

Met een Matter-gecertificeerd smart systeem

Je hebt een hub en een app van dezelfde fabrikant nodig om te verbinden met een smart systeem dat gebruikmaakt van de Matter-norm.

1. Steek de stekker in het stopcontact. Die schakelt automatisch 15 minuten lang over naar de koppelstand om een verbinding met een Matter-gecertificeerd smartsysteem mogelijk te maken.
2. Volg de instructies in de app van de smart home-fabrikant en scan de QR-code met het Matter-logo op de voorkant van de onderhoudsinstructies of geprint op het product.

Als de stekker een tijdje inactief is geweest, druk je op de ON/OFF-knop om hem weer in de koppelstand te zetten.

Zonder een smartsysteem

Steek de stekker in een stopcontact en volg de instructies om de afstandsbediening of bewegingssensor van IKEA te koppelen. Als de stekker aan staat, blijft deze in de koppelstand staan om de verbinding met smartproducten mogelijk te maken wanneer je wilt.

Let op, je kunt maximaal 10 stekkers van IKEA verbinden met één afstandsbediening of bewegingssensor via directe koppeling. Als de stekkers die bedoeld zijn om te koppelen dicht bij elkaar zijn, probeer dan degene die al zijn verbonden uit te zetten en voeg daarna het volgende product toe.

Het product gebruiken

ON/OFF-knop (1)

Druk om de stekker aan of uit te zetten, om hem in de koppelstand te zetten of om te resetten.

Koppelstand

De stekker moet in de koppelstand staan om verbinding te maken met een IKEA Home smartstelsysteem, een systeem dat gebruikmaakt van de Matter-norm of om rechtstreeks te koppelen met een afstandsbediening of bewegingssensor van IKEA.

Om te verbinden met een IKEA Home smartstelsysteem of een ander systeem dat gebruikmaakt van de Matter-norm, druk je op de ON/OFF-knop om de koppelstand van de stekker te activeren. De koppelstand is 15 minuten lang actief. Volg de koppelinstructies in de smart home-app van de fabrikant. Het led-lampje knippert twee keer zodra er verbinding is.

Wil je rechtstreeks koppelen met een afstandsbediening of bewegingssensor, volg dan de instructies van het smartproduct waarmee je wilt koppelen. Het led-lampje knippert twee keer zodra er verbinding is. Let op: de stekker blijft in de koppelstand staan zodra die aan staat om een directe koppelverbinding met smartproducten mogelijk te maken wanneer je wilt.

Terug naar fabrieksinstellingen

Houd om de stekker te resetten de ON/OFF-knop 10 seconden ingedrukt of tot het rode led-lampje niet meer knippert. Zo verwijder je oude gegevens en verwijder je bestaande verbindingen. De stekker wordt automatisch opnieuw opgestart en is 15 minuten lang klaar om te worden gekoppeld met een smartstelsysteem. Als de stekker niet is verbonden met een smartstelsysteem, blijft deze in de koppelstand staan om een directe koppelverbinding met smartproducten mogelijk te maken wanneer je wilt.

ONDERHOUDS

Maak het product schoon met een droge doek.

Goed om te weten

- Je kan de producten direct met elkaar koppelen of verbinden met een IKEA Home smartstelsysteem of een systeem dat gebruikmaakt van de Matter-norm. Je kan maar één verbindingmethode tegelijk gebruiken.
- QR-codes zijn uniek voor elk product.
- Bewaar de onderhoudsinstructies voor toekomstig gebruik. Die bevatten de QR-codes met het Matter-logo die nodig zijn om de producten te verbinden met het IKEA Home smart systeem of een ander systeem dat gebruikmaakt van de Matter-norm.
- De stekker wordt uitgeschakeld als de omgevingstemperatuur boven de maximale werkinglimiet uit stijgt. Wanneer de temperatuur terugkeert naar een veilig niveau, kan je de stekker opnieuw gebruiken.
- Als het product is verbonden met een IKEA Home smart systeem, zijn er extra functies beschikbaar in de IKEA Home smart app.
- Als het product is aangesloten op een ander smart systeem dat gebruikmaakt van de Matter-norm, neem dan contact op met de fabrikant voor beschikbare functies.
- Dit product gebruikt Thread-technologie om te communiceren met andere smartproducten. Je hebt een Thread Border-router nodig om aan te sluiten op Matter-systemen. Veel smartproducten of hubs hebben een ingebouwde Thread Border-router.
- Om Matter-gecertificeerde producten te verbinden met een smartstelsysteem, worden routers die werken op de 2,4 GHz-frequentie aanbevolen.
- Verschillende bouwmaterialen en plaatsing van het product kunnen het bereik van de draadloze verbinding beïnvloeden.

Veiligheid en naleving

LET OP

- Alleen voor gebruik binnenshuis in een droge omgeving.
- Vervang het product indien het beschadigd is.
- Nooit in water of een andere vloeistof onderdompelen.
- Niet meerdere producten met elkaar verbinden.
- Dek het product tijdens gebruik niet af.
- Het product niet overbelasten.
- Schakel de stroom uit door het product uit de stroombron te halen.
- Laat het product niet in direct zonlicht of in de buurt van een warmtebron liggen, omdat het oververhit kan raken.
- Alleen te gebruiken door volwassenen. Dit product is geen speelgoed en is niet bedoeld voor gebruik door kinderen.
- Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 40°C

Technische informatie

Model: GRILLPLATS

Type: E2491-FR

Ingangsspanning: 230 V~, 50/60Hz

Max. uitgangsvermogen: 3680 W / 16 A

Weerstandsbelasting/ Max. 300W motorbelasting

Reikwijdte: 10 m gemeten in de open lucht.

Frequentiegebied: 2402 - 2480 Mhz

Uitgangsvermogen: 10 dBm (EIRP)

Fabrikant: IKEA of Sweden AB

Adres: Postbus 702 SE-343 81 Älmhult, ZWEDEN



Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Breng het naar de plaatselijke milieustraat of het dichtstbijzijnde IKEA woonwarenhuis. Door producten met dit symbool te scheiden van het huishoudelijk afval, help je de hoeveelheid afval naar verbrandingsovens of stortplaatsen te verminderen en eventuele negatieve invloeden op de volksgezondheid en het milieu te minimaliseren. Voor meer informatie neem contact op met IKEA.

