


FRÖJDA



Design and Quality
IKEA of Sweden

**Español**

QUITA SIEMPRE LA BATERÍA ANTES DE GUARDARLO.

Español

¡PRECAUCIÓN! Riesgo de estrangulamiento. Colgar fuera del alcance de los niños.

Español

Utiliza sólo pilas compatibles con el producto. No mezcles pilas nuevas y viejas, ni pilas de marca y tipo distinto.

Català

TREU SEMPRE LA BATERIA ABANS DE GUARDAR EL PRODUCTE.

Català

PRECAUCIÓ! Risc d'estrangulament. Penja-ho fora de l'abast dels infants.

Català

Fes servir només piles compatibles amb el producte. No barregis piles noves i velles ni piles de marques o tipus diferents.

Euskara

GORDE BAINO LEHEN, KENDU BATERIA.

Euskara

KONTUZ! Itotzeko arriskua. Ez eseki umeen eskura.

Euskara

Produktuarekin bateragarriak diren produktuak soilik erabili. Ez itzazu nahastu pila zaharrak eta berriak, ezta marka eta mota desberdinekoak ere.

Galego


QUITA SEMPRE A BATERÍA ANTES DE GARDALO.

Galego


PRECAUCIÓN! Risco de estrangulamento. Debe colgarse fóra do alcance dos nenos.

Galego


Utiliza só pilas compatibles co produto. Non mestures pilas novas e velhas, nin pilas de marca e tipo distinto.




1




2



3





Español

El temporizador apaga automáticamente la luz después de 6 horas y las enciende de nuevo a la misma hora al día siguiente.

Català

El temporitzador apaga automàticament la llum després de 6 hores i la torna a encendre a la mateixa hora del dia següent.

Euskara

Tenporizadoreak automatikoki amatatuko du argia 6 ordu igaro direnean, eta hurrengo egunean ordu berean piztuko du.

Galego

O temporizador apaga automaticamente a luz despois de 6 horas e acéndea de novo á mesma hora do día seguinte.

