
IVÖSJÖN



Design and Quality
IKEA of Sweden



Español

ADVERTENCIA

Si un mueble vuelca, puede provocar daños de aplastamiento graves o fatales. Para evitar que vuelque, este mueble debe usarse con el dispositivo/s de fijación a la pared suministrado.

Los tornillos y tacos que se suministran se pueden utilizar en la mayoría de las paredes y tabiques. En madera maciza usa los tornillos sin taco. Utiliza tornillos y tacos adecuados para tus paredes. En caso de duda, consulta a un profesional. Lee y sigue cada paso de las instrucciones cuidadosamente.

Català

ATENCIÓ:

Si un moble bolca, pot provocar danys greus o fatals. Per evitar-ho cal collar els mobles a la paret amb la ferramenta que s'inclou.

Els cargols i els tacs que se subministren es poden fer servir en la majoria de les parets sòlides i buides. Fes servir els cargols sense tacs en la fusta massissa. Fes servir els cargols i els tacs adequats per a les parets de casa teva. En cas de dubte, busca ajuda d'un professional. Llegeix i segueix cada pas de les instruccions atentament.

Euskara

KONTUZ:

Lesioak gerta daitezke altzariak iraultzean, zapalketa larri edo hilgarriagatik. Emandako hormarako euskarriak erabili behar dira altzari hau irauli ez dadin.

Banatzen diren torlojuak eta takoak horma eta trenkada gehienetan erabil daitezke. Zur trinkoen kasuan, ez erabili takorik torlojuekin. Erabili hormarako egokiak diren torlojuak eta takoak. Zalantzarik izatekotan, jarri harremanetan aditu batekin. Irakurri arretaz eta jarraitu argibideetako urrats bakoitzari.

Galego


ADVERTENCIA!


A envorcadura dun moble pode provocar lesións graves ou mesmo mortais. Para evitar accidentes, cómpre utilizar o moble cos dispositivos de fixación á parede fornecidos.


Os parafusos e tacos que se inclúen poden utilizarse na maioría de paredes sólidas e ocas. Nas paredes de madeira maciza podes utilizar os parafusos, mais non os tacos. Utiliza parafusos e tacos axeitados para as túas paredes. No caso de dúbida busca a axuda dunha persoa profesional. Le atentamente e sigue cada paso das instrucións.










IKEA







12x




9x




3x




1x



2x




1x




4x




2x




4x


C
B
A


1




2




3




4







5




6




7




8




9




10




11




12




13




14




15




16




17







18




19




20





21



© Inter IKEA Systems B.V. 2026
2026-08-17 AA-2738419-1