



KULLEN



Design and Quality
IKEA of Sweden



Español

ADVERTENCIA

Si el mueble vuelca, puede provocar lesiones muy graves e incluso mortales.

Fija SIEMPRE este mueble a la pared utilizando los accesorios antivuelco.

Para reducir aún más el riesgo de lesiones graves o incluso mortales causadas por el vuelco del mueble:

- Guarda los objetos más pesados en el cajón inferior.
- No pongas un TV u otros objetos pesados encima de este producto.
- Evita que los niños suban encima del mueble o se cuelguen de los cajones, las puertas o los estantes.

Galego

ADVERTENCIA

Se o moble envorca, pode provocar lesións moi graves e mesmo mortais.

Fixa SEMPRES este moble á parede utilizando os accesorios antienvorcadura. Para reducir aínda máis o risco de que se produzan lesións graves ou mesmo mortais causadas pola envorcadura do moble:

- Garda os obxectos máis pesados no caixón inferior.
- Non coloques un televisor ou outros obxectos pesados enriba deste produto.
- Evita que os nenos suban enriba do moble ou se colguen dos caixóns, portas ou estantes.

Català

ADVERTÈNCIA

Si el moble es bolca, pot provocar lesions greus o fins i tot la mort.

Colla SEMPRES aquest moble a la paret amb els accessoris antibolcada.

Per reduir encara més el risc de lesions greus o la mort provocades per la caiguda d'un moble:

- Desa els objectes més pesants al calaix inferior.
- No posis un TV altres objectes pesants sobre aquest producte.
- Evita que els infants pugin sobre el moble o es pengin dels calaixos, les portes o els prestatges.


Euskara


OHARRA






Altzaria erortzen bada, lesio oso larriak edo heriotza izan daitezke ondorioak.





Finkatu BETI altzaria hormara, iraulketak saihesteko osagarriak erabiliz. Altzaria iraultzeko eta lesio oso larriak edo heriotza eragiteko arriskua are gehiago murrizteko:

- Gorde objekturik astunenak beheko tiraderan.
- Ez jarri telebista edo antzeko objektu astunak altzariaren gainean.
- Ez utzi haurrei altzarietara igotzen, ez eta tiradera, ate edo apaletatik zintzilikatzen ere.











1




109041

24x




101350

54x




118331

20x



110519


24x



100214


4x

100219



105494

1x



100001

1x




119252

8x




119250

12x




102323

12x



110678


12x



153548

158568

6x








405950

2x





9









2





3




4





5




6






7




8




9




10




11




12




13




14





15




16




17





18




19




20




21




22




23




24




25




26





27






www.IKEA.com/secure-it



www.IKEA.cn/secure-it



28

Español

Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.

Català

Els cargols i els tacs inclosos es poden fer servir a la majoria de les parets sòlides (A) o buides (B). Per a la fusta massissa (C), fes servir els cargols sense tacs. Si tens cap dubte, consulta un expert.


Euskara

Produktuak dakartzan torlojuak eta takoak horma solido (A) eta huts (B) gehienetan erabili ahal dira. Egur trinkoen (C) kasuan, ez erabili takoak torlojuekin. Zalantzarik baduzu, galdetu aditu bati.

Galego

Os parafusos e tacos incluídos pódense utilizar na maior parte das paredes sólidas (A) ou ocas (B). Para a madeira maciza (C), emprega os parafusos sen tacs. Se tes dúbidas, acude a un experto.

A




Ø 8 mm
(5/16")



1




2




70 mm
(2 3/4")

3




B




Ø 8 mm
(5/16")



1




2




≈ 30 mm
(≈ 1 1/4")

3




C




Ø 3 mm
(1/8")



1




2






≈ 30 mm
(≈ 1 1/4")



3










30




31




32




33




34






35




36




37




38




39




40




41




42




43






44








45






46







47




48




49



50



51



Español

Mantenimiento y limpieza

Limpiar con un paño humedecido con una suave solución jabonosa.

Secar con un paño limpio.

Català

Manteniment i neteja

Netaja'l amb un drap humitejat en una solució sabonosa.

Asseca'l amb un drap net.

Euskara

Zaintza eta garbiketa

Garbitu xaboi-soluzio leun batekin bustitako zapi batekin.

Lehortu zapi garbi batekin.

Galego

Coidado e limpeza

Limpa cun pano humedecido nun produto limpador suave.

Seca cun pano seco.

