


ORRSJÖN



Design and Quality
IKEA of Sweden

Español

¡Advertencia! La silicona no se incluye. Para evitar que penetre agua en la encimera si tienes alguna fuga de agua, debes impermeabilizar los cantos de corte con silicona.

Català





Advertència! La silicona no s'inclou. Per evitar que penetri l'aigua al taulell si té alguna fuga d'aigua, has d'impermeabilitzar les vores de tall amb silicona.


Euskara

OHARRA! Silikona bereiz saltzen da. Isuriren bat izanez gero, altzari-gainekoan ura sar ez dadin, moztutako ertzak silikonaz zigilatu behar dira.



Galego





ADVERTENCIA! A silicona non está incluída. Para evitar que penetre auga no mesado se tes algunha fuga de auga, cómpre impermeabilizar os cantos de corte con silicona.






10044930







1




2




3




4




5




6




7








3 h





8







9



10



11



12

