


PILSKOTT



Design and Quality
IKEA of Sweden



Español

IMPORTANTE

Desconecta siempre el interruptor general de la electricidad antes de iniciar cualquier trabajo de instalación. En algunos países, la instalación eléctrica sólo puede realizarla un electricista profesional. Ponte en contacto con las autoridades locales para saber cuál es tu caso.

Español

Si se daña el cable exterior flexible de esta lámpara, para evitar riesgos deberá ser sustituido exclusivamente por el fabricante, su representante o un electricista cualificado. Si no estás seguro, ponte en contacto con IKEA.

Català

IMPORTANT

Always shut off power to the circuit before starting installation work. In some countries electrical installation work may only be carried out by a authorised electrical contractor. Contact your local electricity authority for advice.

Català

Si el cable exterior flexible del llum es fa malbé, per evitar riscos l'ha de substituir exclusivament el fabricant o un especialista qualificat. Si no estàs segur, posa't en contacte amb IKEA.

Euskara

GARRANTZITSUA Instalazioarekin hasi baino lehen, eten elektrizitatea panel elektriko nagusian. Zenbait herrialdetan instalazio elektrikoa argiketari aditu batek soilik egin dezake. Jar zaitez harremanetan tokiko agintariekin, zure kasuan nola egin behar den jakiteko.

Euskara



Lanpararen kanpoko kable malgua hondatzen bada, arriskurik egon ez dadin, fabrikatzaileak, haren ordezkariaren batek edo argiketari kualifikatu batek ordezkatu beharko du. Ziur ez bazaude, jar zaitez harremanetan IKEA-rekin.

Galego

IMPORTANTE Corta a luz antes de comezar a instalación. Nalgúns países a instalación eléctrica só pode realizala un electricista profesional. Contacta coas autoridades locais para saber cal é o teu caso.

Galego


Para evitar riscos en caso de que se dane o cable exterior flexible desta lámpada, este deberá substituílo unicamente o fabricante, un representante deste ou un electricista cualificado. En caso de dúbida, ponte en contacto con IKEA.






2x


1




2




3




4




5




6






7









8




9



10




11




12


Click!






13





14








10




11



12




13




14

Click!



15



16

