




RAST



Design and Quality
IKEA of Sweden



Español

ADVERTENCIA

Si el mueble volcase, podría provocar lesiones graves e incluso mortales.

Sujeta SIEMPRE este mueble a la pared utilizando los herrajes antivuelco.

Para reducir aún más el riesgo de sufrir lesiones graves o mortales debido al vuelco del mueble:

- Pon los objetos más pesados en el cajón inferior.
- No pongas un TV u otros objetos pesados encima de este producto.
- Evita que los niños se cuelguen o trepen por los cajones, puertas o estantes.

Català

ADVERTÈNCIA

Si el moble bolca pot provocar lesions greus o la mort.

Fixa SEMPRES aquest moble a la paret amb el dispositiu antibolcada.

Per reduir encara més el risc de sofrir lesions greus o mortals si el moble bolca:

- Posa els objectes més pesants al calaix inferior.
- No posis un TV o altres objectes pesants sobre el producte.
- Evita que els infants es pengin o s'enfilin pels calaixos, les portes o els prestatges.

Euskara

OHARRA

Altzaria irauli egiten bada, lesio larriak eragin ahalko lituzke, bai eta heriotza-lesioak ere.

Lotu BETI altzari hori hormara ez iraultzeko burdinkiekin.

Altzaria iraultzeagatik lesio larriak edo heriotza-lesioak izateko arriskua are gehiago murrizteko:

- Jarri objektu astunenak beheko tiraderan.
- Ez jarri TB-rik edo bestelako objektu pisutsurik produktu horren gainean.
- Saihestu haurrak tiraderetatik, ateetatik edo apaletatik zintzilikatzea edo igotzea.

Galego



ADVERTENCIA




Se o moble envorcar, pode provocar lesións moi graves e mesmo mortais.



Fixar SEMPRES este moble á parede utilizando os accesorios antienvorco..





Para reducir aínda máis o risco de que se produzan lesións graves ou mesmo mortais:




- Gardar os obxectos máis pesados no caixón inferior.
- Non colocar un televisor ou outros obxectos pesados enriba deste produto.
- Evitar que as crianzas suban no moble ou se colguen dos caixóns, portas ou estantes.













1




2



12x



12x



3x




6x




12x


3




3x



2x



2x




2x



2x






4x




6x

10118286




1





2




3




4




5




6




7




8




9




10



11



12






www.IKEA.com/secure-it



www.IKEA.cn/secure-it



13

Español

Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.

Català




Els cargols i els tacs inclosos es poden fer servir a la majoria de les parets sòlides (A) o buides (B). Per a la fusta massissa (C), fes servir els cargols sense tacs. Si tens cap dubte, consulta un expert.

Euskara


Produktuak dakartzan torlojuak eta takoak horma solido (A) eta huts (B) gehienetan erabili ahal dira. Egur trinkoen (C) kasuan, ez erabili takoak torlojuekin. Zalantzarik baduzu, galdetu aditu bati.


Galego

Os parafusos e tacos incluídos pódense utilizar na maior parte das paredes sólidas (A) ou ocas (B). Para a madeira maciza (C), emprega os parafusos sen tacos. Se tes dúbidas, acude a un experto.




14







15




16




17




18




19




20




21



22



23



24

