



SANDKATT



Design and Quality
IKEA of Sweden





Español

ATENCIÓN

Nunca utilices la bandeja para levantar la silla, cuando el niño esté sentado en ella.

Nunca levantes la silla con el niño sentado en ella, porque podría caer.

Català

ATENCIÓ

No aixequis mai la cadira per la safata si l'infant està assegut.

Si ho fas, l'infant pot caure.

Euskara

KONTUZ

Haurra aulkian eserita dagoenean, ez erabili erretilua aulkia altxatzeko.

Ez altxatu inoiz aulkia haurra eserita dagoen bitartean; erori daiteke.

Galego

ATENCIÓN



Nunca utilices a bandexa para levantar a cadeira cando o neno estea sentado nela.

Nunca levantes a cadeira co neno sentado nela porque podería caer.











100006

2x




10067513

1x



10132091

4x




10122004

2x





10130305

4x




10122054


2x




3




4




5




6




7




8




9




10





11





12











13




14
















15



16




17







1




2




3




4




18





19




20











22





1





2





3



4



5



Español

La cremallera no tiene lengüeta para evitar que los niños abran la funda. Abre y cierra la cremallera, por ejemplo, haciendo pasar un clip por el agujero en el lateral. Información importante: Posteriormente, asegúrate de retirar el clip.

Català

La cremallera no té tirador per evitar que els infants puguin obrir la funda. Per obrir i tancar la cremallera, per exemple, pots passar un clip pel forat del cursor. Important! Assegura't sempre de treure el clip quan acabis.

Euskara

Kremailerak ez dauka mihirik. Hau hurrek estalkia ireki ez dezaten da. Kremailera ireki eta ixteko, adibidez, pasatu klip bat botoi-zulotik. Adi! Ez ahaztu jarraian klipa kendu behar dela.

Galego

A cremalleira non ten pasador. Isto é para evitar que as crianzas abran a funda. Para abrir e pechar a cremalleira, pasa un clip polo burato e úsao como pasador. Importante! Non esquezas quitar o clip ao acabar.

