


STRÅLA

J2133-1



Design and Quality
IKEA of Sweden

**Español**

Para usar únicamente en el interior.

Español

QUITA SIEMPRE LA BATERÍA ANTES DE GUARDARLO.

Español

¡PRECAUCIÓN! Riesgo de estrangulamiento. Colgar fuera del alcance de los niños.

Español

La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable. Cuando finalice la vida útil de la fuente de luz, se deberá reemplazar la luminaria por completo.

Español

El cable flexible exterior de esta luminaria no se puede cambiar. Si se dañara, hay que destruir la luminaria.

Español

El uso incorrecto de la batería puede causar un incendio o explosión.

Español

Mantén las pilas fuera del alcance de los niños y animales.

Español

Utiliza sólo pilas compatibles con el producto. No mezcles pilas nuevas y viejas, ni pilas de marca y tipo distinto.

Català

Només es pot utilitzar en interiors.

Català

TREU SEMPRE LA BATERIA ABANS DE GUARDAR EL PRODUCTE.

Català

PRECAUCIÓ! Risc d'estrangulament. Penja-ho fora de l'abast dels infants.

Català

La bombeta d'aquest llum no es pot canviar. Quan acabi la vida útil de la bombeta, cal canviar el llum sencer.

Català

El cable flexible exterior d'aquest sistema d'il·luminació no es pot canviar. Si es fa malbé, s'ha de llençar tot el sistema.

Català

Si no es fan servir les piles o bateries correctes, pot produir-se un incendi o una explosió.

Català

Mantén les piles fora de l'abast dels infants i els animals.

Català

Fes servir només piles compatibles amb el producte. No barrejis piles noves i velles ni piles de marques o tipus diferents.

**Euskara**

Soilik etxe barruan erabiltzeko.

Euskara

GORDE BAINO LEHEN, KENDU BATERIA.

Euskara

KONTUZ! Itotzeko arriskua. Ez eseki umeen eskura.

Euskara

Luminaria honen argi-iturria ezin da ordezkatu. Argi-iturriaren balio-bizitza bukatzen denean, luminaria ordezkatu behar da, osorik.

Euskara

Argiztapen-sistema honen elikatze-kablea ezin da ordeztu; kablea hondatzen bada, luminaria bera bota beharko da.

Euskara

Bateria oker erabiltzeak sutea edo leherketa eragin dezake.

Euskara

Ez utzi pilak haurren edo animalien eskura.

Euskara

Produktuarekin bateragarriak diren produktuak soilik erabili. Ez itzazu nahastu pila zaharrak eta berriak, ezta marka eta mota desberdinekoak ere.

Galego

Para uso exclusivo en interiores.

Galego

QUITA SEMPRE A BATERÍA ANTES DE GARDALO.

Galego

PRECAUCIÓN! Risco de estrangulamento. Debe colgarse fóra do alcance dos nenos.

Galego

A fonte de luz desta lámpada non é substituíble. Cando finalice a vida útil da fonte de luz, deberase substituír a lámpada por completo.

Galego

O cable exterior flexible desta lámpada non se pode substituír. Se se danase o cable, hai que desbotar a lámpada.

Galego



Utilizar a batería de maneira incorrecta pode provocar un incendio ou lume.

Galego



Manter as pilas fóra do alcance de crianzas e animais.

Galego


Utiliza só pilas compatibles co produto. Non mestures pilas novas e vellas, nin pilas de marca e tipo distinto.




1




2



3





Español

El temporizador apaga automáticamente la luz después de 6 horas y las enciende de nuevo a la misma hora al día siguiente.

Català

El temporitzador apaga automàticament la llum després de 6 hores i la torna a encendre a la mateixa hora del dia següent.

Euskara

Tenporizadoreak automatikoki amatatuko du argia 6 ordu igaro direnean, eta hurrengo egunean ordu berean piztuko du.

Galego

O temporizador apaga automaticamente a luz despois de 6 horas e acéndea de novo á mesma hora do día seguinte.