


TONSTAD



Design and Quality
IKEA of Sweden



Español

ADVERTENCIA

Si el mueble vuelca, puede provocar lesiones muy graves e incluso mortales.

Fixa SIEMPRE este mueble a la pared utilizando los accesorios antivuelco.

Para reducir aún más el riesgo de lesiones graves o incluso mortales causadas por el vuelco del mueble:

- Guarda los objetos más pesados en el cajón inferior.
- Evita que los niños suban encima del mueble o se cuelguen de los cajones, las puertas o los estantes.

Català

ADVERTÈNCIA

Si el moble bolca, pot provocar lesions molt greus i fins i tot mortals.

Fixa SEMPRE aquest moble a la paret utilitzant els accessoris antibolcada.

Per reduir al màxim el risc de lesions greus o fins i tot mortals:

- Desa els objectes més pesants al calaix inferior.
- Evita que els infants pugin al moble o es pengin dels calaixos, les portes o els prestatges.

Euskara

OHARRA

Altzaria erortzen bada, lesio oso larriak edo heriotza izan daitezke ondorioak.

Finkatu BETI altzaria hormara, iraulketak saihesteko osagarriak erabiliz. Altzaria iraultzeko eta lesio oso larriak edo heriotza eragiteko arriskua are gehiago murrizteko:

- Gorde objekturik astunenak beheko tiraderan.
- Ez utzi haurrei altzarietara igotzen, ez eta tiradera, ate edo apaletatik zintzilikatzen ere.

Galego

ADVERTENCIA




Se o moble envorca, pode provocar lesións moi graves e mesmo mortais. Fixa SEMPRE este moble á parede utilizando os accesorios antienvorcadura. Para reducir ainda máis o risco de que se produzcan lesións graves ou mesmo mortais causadas pola envorcadura do moble:



- Garda os obxectos máis pesados no caixón inferior.
- Evita que os nenos suban enriba do moble ou se colguen dos caixóns, portas ou estantes.












1



100211

6x




109504

8x




146114

4x




151707

9x



151708

9x




10093081

5x



10093082

5x




10094664
10094662

8x




10092248
10092282

16x




133194
126918

2x




10094656

4x



10094681


4x




100001

1x


2



6x




8x




5x




6x




10x




10x



5x



1x



2x




4x

10094655




147968

2x




158469

2x




121714

2x




150689

2x



150688

2x




126916


2x

327495


1









2




3




4**5**


6







7




8





9**10**


11**12**

13







14




15




16




17




18




19




20




21




22






23




24




25







26





27







28



29



30






www.IKEA.com/secure-it



www.IKEA.cn/secure-it

31



Español

Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.

Català




Els cargols i els tacs inclosos es poden fer servir a la majoria de les parets sòlides (A) o buides (B). Per a la fusta massissa (C), fes servir els cargols sense tacs. Si tens cap dubte, consulta un expert.


Euskara

Produktuak dakartzan torlojuak eta takoak horma solido (A) eta huts (B) gehienetan erabili ahal dira. Egur trinkoen (C) kasuan, ez erabili takoak torlojuekin. Zalantzarak baduzu, galdetu aditu bati.





Galego


Os parafusos e tacos incluídos pódense utilizar na maior parte das paredes sólidas (A) ou ocas (B). Para a madeira maciza (C), emprega os parafusos sen tacos. Se tes dúbihadas, acude a un experto.









32







32




33




34




35




36




37




38




39




40



41



42



i

